


Можна використовувати Cisco Webex Board як автономний пристрій, а також керувати ним за допомогою Touch 10 або Room Navigator.

Використання дошки Webex Board разом із Touch 10 або Room Navigator дає вам більше контролю, ніж при використанні її окремо.

У цьому посібнику користувача описано обидва способи роботи з пристроєм.



RoomOS10.15

Cisco Webex Board i Board Pro

Посібник користувача

Що в цьому посібнику

Вступ

Увійдіть за допомогою власних облікових даних 4

Board Pro: базова навігація 5

Board Pro: панель керування та налаштування пристрою 6

Board Pro: відеовиклики 7

Board Pro: спільний доступ до вмісту 8

Відеовиклики з використанням сенсорного контролера

Здійснення виклику зі списку контактів 10

Редагування контакту перед викликом 11

Здійснення виклику з використанням імені, номера або адреси 12

Прийом викликів не під час розмови 13

Прийом викликів під час іншої розмови 14

Відключення від виклику 15

Утримання й продовження виклику 16

Передача поточного виклику 17

Активація режиму "Не турбувати" 18

Автоматична переадресація всіх викликів 19

Перегляд клавіатури під час виклику 20

Додавання інших учасників до поточного виклику 21

Відключення учасника від конференції 22

Допуск учасника до зустрічі 23

Закріплення доповідача на зустрічі 24

Використання режиму «Музика» 25

Підймання руки під час зустрічі 26

Пошук деталей останніх викликів 27

Відеовиклики з використанням Webex Board

Здійснення виклику 29

Прийом викликів 30

Intelligent Proximity

Ультразвуковий сигнал Cisco Proximity 32

Спільний доступ до вмісту за допомогою сенсорного контролера

Надання доступу до вмісту під час виклику 34

Надання доступу до вмісту не під час виклику 35

Спільний доступ до вмісту на Webex Board

Використання Webex Board як цифрової дошки 37

Завершіть сеанс, щоб очистити Webex Board 38

Надання доступу до вмісту під час виклику 39

Надання доступу до вмісту не під час виклику 40

Додавання анотацій до вмісту, що демонструється 41

Надсилення анотацій або малюнків електронною поштою 42

Дротове переспрямування сенсорного вводу 43

Веб-программи 44

Заплановані зустрічі

Долучення до запланованої зустрічі 46

Долучення до зустрічі Webex 47

Контакти на сенсорному контролері

«Обране», «Останні» та «Довідник» 49

Додавання контакту до списку «Обране» під час розмови 50

Додавання контакту до обраного не під час розмови 51

Змінення наявного обраного запису 52

Камера

Увімкнення й вимкнення (Touch 10 / Room navigator) 54

Увімкнення й вимкнення камери (Webex Board) 55

Переміщення свого відео в режимі PiP (Touch 10 / Room Navigator) 56

Переміщення свого відео в режимі PiP (Webex Board) 57

Керування камерою вручну 58

Налаштування

Налаштування аудіо 60


Налаштування доступу й нормативна інформація 61

Усі рядки змісту є активними гіперпосиланнями, які ведуть до відповідних статей.


Щоб переходити між розділами, натискайте значки на бічній панелі.

Примітка. Деякі функції, описані в цьому посібнику користувача, можуть бути додатковими в певних регіонах і не стосуватися вашого пристрою.

У цьому посібнику користувача терміном **Webex Board** позначається дошка **Webex Board**, зареєстрована в локальній службі.



Room Navigator



Webex Board




Touch 10

Вступ

Увійдіть за допомогою власних облікових даних

Про Extension Mobility


1



На пристроях із підтримкою Extension Mobility є додаткова кнопка, що дає змогу ввійти до пристроя за допомогою власних облікових даних.


Натисніть кнопку **Extension Mobility**.

2



Введіть ім'я користувача та PIN-код.

3



Натисніть кнопку **Вхід**, як показано тут

Примітка. Для цієї функції потрібен пристрій Touch 10 або Room Navigator, підключений до дошки Webex.


У пристрії Webex Board, які розташовані в переговорних і тихих кімнатах та працюють під керуванням CUCM (Cisco Unified Communications Manager), можна ввійти за допомогою особистих облікових даних.

Потім CUCM направлятиме всі вхідні виклики, призначенні для вас, на цей конкретний відеопристрій.

Після виходу з Extension Mobility ваш список «Останні» буде видалено з пристроя.

Extension Mobility також називають системою «гарячих столів».

4






Натисніть кнопку **Вийти**, коли покидаєте пристрій.

Взаємодія з користувачем RoomOS 11

Board Pro: базова навігація

Торкніться імені пристрою, щоб переглянути контактну інформацію Board Pro.

Щоб отримати доступ до головного екрана та будь-яких відкритих програм, проведіть пальцем угору за допомогою нижнього маркера. Після цього відкриється перемикач завдань.




Точки під кнопками означають, що за екраном є інші кнопки. Проведіть по екрану, щоб побачити їх.

Перемикач завдань показує будь-які відкриті програми незалежно від того, є у вас активний виклик чи ні. Якщо ваш ноутбук підключено, його екран з'явиться в перемикачі завдань.

Дошки, які ви створюєте під час сеансу, відкриваються як окремі програми в перемикачі завдань.

Торкніться кнопки Файли, щоб побачити всі дошки, створені вами на пристрої, та будь-які інші файли, що зберігаються на ньому.



Дякі програми відкриваються у вигляді діалогових вікон. Щоб перемістити діалогове вікно, торкніться його верхнього краю та втримуйте. Щоб закрити діалогове вікно, торкніться за його межами.

Щоб закрити повноекранний додаток, проведіть пальцем угору від нижньої частини екрана. Потім проведіть пальцем угору по зображення попереднього перегляду в програмі, яку потрібно закрити.


Загальні відомості про RoomOS 11

Cisco Webex Board Pro підтримує нову операційну систему RoomOS 11. Хоча більшість знайомих функцій працюють так само, як і на інших наших пристроях, деякі змінилися, або змінилися місця доступу до них. Також доступні нові функції.

У цьому розділі представлені деякі нові функції та описані зміни існуючих, які є в інтерфейсі користувача RoomOS 11 на Board Pro.

Взаємодія з користувачем RoomOS 11

Board Pro: панель керування та налаштування пристрою



Щоб відкрити панель керування, проведіть пальцем від правого краю екрана або торкніться кнопки в правому верхньому куті головного екрана. Поки камера відкрита, ви бачите себе вгорі. Елементи панелі керування:

- Свое від
- Налаштування камери
- Параметри мікрофона
- Режим очікування
- Яскравість екрана
- Гучність пристрою / динаміки
- Доступ до налаштувань пристрою
- Завершити сеанс (після створення дошок або анотацій)

Параметри мікрофона

У RoomOS 11 доступні нові параметри мікрофона:

- **Оптимізувати для мого голосу.** Під час виклику видалятимуться фонові шуми, буде вловлюватися лише голос користувача, а голоси інших людей, які розмовляють поблизу, заглушатимуться.
- **Перевірка мікрофона.** Перевіряється, чи правильно сприймає дошка голос користувача та чи ефективно налаштовано видалення шуму.

Доступ до налаштувань пристрою

У меню **Налаштування** можна переглянути інформацію про пристрій і змінити кілька параметрів. Адміністратор може обмежити доступні налаштування.

Щоб відкрити меню налаштувань, проведіть пальцем у право, після чого відкриється панель керування. Торкніться на ній кнопки **Налаштування пристрою**. Якщо у вас активний виклик, меню відкриється у вигляді діалогового вікна поверх виклику.

Взаємодія з користувачем RoomOS 11


Board Pro: відеовиклики

Щоб зробити виклик, торкніться кнопки **Виклик**. Введіть адресу відео або виконайте пошук абонента у своїх розділах **Обране**, **Останні** або **Каталог**.

Щоб відкрити елементи керування викликом, коли той триває, торкніться екрана.

Окрім стандартних кнопок, як-от **Вимкнути / Увімкнути звук**, **Гучність**, **Почати / зупинити відео** й **Залишити зустріч**, усі інші елементи керування, які потрібні під час виклику, розташовані разом унизу екрана.

- Меню **Компонування**. Виберіть компонування, яке відповідає вашому стилю зустрічі, та вмикайте й вимикайте **Фокусування на людях**.
- **Свое відео**. Відкриває ручні елементи керування камерою та параметри для зміни й переміщення свого відео.
- **Поділитися**. Див. наступну сторінку.
- Список **учасників**. Відкриває список учасників поточного виклику. Торкнувшись учасника, ви побачите доступні вам опції, наприклад позначити як Обране. Організатори / співорганізатори мають додаткові параметри, як-от **Видалити з виклику**, **Допустити** та **Вимкнути звук**.



...Більше варіантів

Торкнітесь **Більше**, щоб відкрити додаткові параметри під час виклику:

- **Блокування зустрічі**
- **Параметри мікрофона**. Це також доступно на панелі керування.
- **Додати**. Знайти й додати учасника зустрічі.
- **Клавіатура**


Перегляд екрана ноутбука під час ВИКЛИКУ

Щоб використовувати Board Pro як розширення для екрана ноутбука, підключіть ноутбук за допомогою кабелю USB-C або HDMI. Екран ноутбука відобразиться в перемикачі завдань.

Щоб побачити екран ноутбука під час виклику, виберіть його в перемикачі завдань. Відобразиться виклик і презентація в кінострічці. Щоб зменшити вікно ноутбука й збільшити зображення виклику, потягніть униз від маркера у верхній частині вікна ноутбука. Торкнітесь та перетягніть кінострічку, щоб перетворити її на маленьке плаваюче вікно, яке можна перетягнути на визначені ділянки екрана.

Взаємодія з користувачем RoomOS 11

Board Pro: спільний доступ до вмісту




Торкніться кнопки **Поділитися** у виклику, після чого відкриється вікно.

Виберіть джерело, з якого ви збираєтеся поділитися:

- Комп'ютер
- Додаток Proximity
- Почати ділитися новою дошкою
- Файли з простору програми Webex, якщо на пристрії відкрито простір

Торкніться **Поділіться зараз**. Торкніться **Припинити ділитися** на екрані, коли закінчите.



Room Navigator

Webex Board

Touch 10


Відеовиклики з використанням сенсорного контролера

Відеовиклики: сенсорний контролер

Здійснення виклику зі списку контактів


Про списки контактів

1




Натисніть кнопку **Виклик**.

2



Щоб знайти когось у певному списку (Обране, Останні чи Довідник), торкніться цього списку, а потім прокрутіть донизу, щоб знайти запис.

3



Ви також можете торкнутися поля пошуку або набору. При цьому відкриється віртуальна клавіатура, і запис шукатиметься у всіх списках.


4



Введіть ім'я, номер або URL-адресу.

Збіги з'являтимуться під час введення.


5



Доступний розширений числовий режим, що також включає спеціальні символи.

Для перемикання між алфавітно-цифровим і розширеним числовим режимами натисніть клавішу в лівому ніжньому куті клавіатури.

6



Коли ви знайдете, кому зателефонувати, торкніться імені й натисніть зелену кнопку **Виклик**.

Списки контактів складаються з трьох частин:

Обране. Ці контакти розміщені вами. Це записи з даними абонентів, до яких ви часто здійснюєте виклики або до яких вам іншим чином час від часу потрібно отримувати швидкий і зручний доступ.

Довідник – це зазвичай корпоративний довідник, установлений на пристрії командою підтримки відео.

Останні – це список викликів, які ви здійснили, отримали або пропустили раніше.

Застосовуються такі варіанти:


- Ви можете ввести ім'я, номер або URL-адресу, та пристрій автоматично перегляне всі списки.
- Ви можете додати запис до списку *Обране*, редагувати аспекти запису перед викликом, змінити швидкість виклику й видалити запис зі списку *Останні*.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Редагування контакту перед викликом


Про редагування записів

1



Натисніть кнопку **Виклик**.

2




Торкніться поля **Знайти чи набрати** або прокрутіть будь-який із списків, як показано на попередній сторінці.

Відкривання списку контактів описано на попередній сторінці.


Можливо, вам доведеться відредактувати запис в одному зі списків контактів, перш ніж здійснювати виклик. Може знадобитися додати префікс, суфікс або іншим чином змінити запис для успішного здійснення.

3



Знайшовши запис, торкніться його, щоб відкрити меню виклику. У меню виклику виберіть пункт **Більше**, а потім – **Редагувати й здійснити ВИКЛИК**, як показано тут.

4




Відредактуйте запис належним чином і натисніть зелену кнопку **Виклик**, що зателефонувати.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Здійснення виклику з використанням імені, номера або адреси


Про здійснення викликів

1




Натисніть кнопку **Виклик**.

2




Торкніться поля **пошуку або набору**. Відкриється клавіатура

3



Введіть ім'я, номер або адресу. Під час введення, можливо, відображатимуться збіги та/або пропозиції. Якщо правильний збіг відображається в списку, торкніться його. Якщо ні, продовжуйте вводити текст.

4



Коли ви введете ім'я або знайдете потрібного абонента, торкніться імені, а потім натисніть зелену кнопку **Виклик**, щоб здійснити виклик.

Ви можете здійснити виклик абонентів, якого немає у вашому списку контактів, ввівши його ім'я, адресу або номер із віртуальної клавіатури на сенсорній панелі.

Усі, кому ви раніше телефонували й ті, хто телефонували вам, з'являються в списку *Останні*. Будь-кого з них можна перенести до списку *Обране*. Це описано в розділі *Контакти*.

Іноді потрібно вводити числа під час виклику, зазвичай щоб зателефонувати на внутрішні номери або надати PIN-код.



Торкніться кнопки **Сенсорні тони** (вона з'являється відразу після здійснення виклику), щоб відкрити необхідну для цього клавіатуру.

Зверніть увагу, що розділ «Останні» можна очистити лише за допомогою вебінтерфейсу.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Прийом викликів не під час розмови

Якщо хтось вам зателефонував



Вхідний виклик можна прийняти або відхилити.

Якщо пристрій дає змогу приймати кілька вхідних викликів, ви можете додати або відхилити всі виклики.


- Коли хтось вам телефонує, ви можете прийняти, відхилити або проігнорувати виклик.
- Якщо ви відхилите виклик, абонент отримає сигнал про занятість.
- Якщо ви проігноруєте виклик, для абонента це виглядатиме так, ніби ви були відсутні (не прийняли виклик).
- Відеоінфраструктура може давати змогу приймати кілька вхідних викликів. За потреби зверніться до команди підтримки відео.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Прийом викликів під час іншої розмови

Якщо хтось вам зателефонував

Якщо ви вже розмовляєте, за певних обставин можна прийняти інший вхідний виклик.



Відеовиклики: сенсорний контролер


Відключення від виклику

Про самостійне
відключення

Якщо натиснути **Завершити виклик** під час розмови, пристрій буде відключено від неї. Якщо в розмові беруть участь лише два абоненти, вона припиняється.

Під час конференц-виклику з кількома учасниками команда **Завершити виклик** припиняє тільки вашу участь, якщо ви є звичайним учасником.

Але якщо ви є організатором цієї конференції, команда **Завершити виклик** (в конференціях деяких типів) призводить до повного завершення конференції.




Щоб відключитися від розмови,
натисніть **Завершити виклик**.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Утримання й продовження виклику


Про утримання

1



Припустимо, ви ведете розмову.
Натисніть **Утримання**.

2



Натисніть **Продовжити**, щоб
повернутися до попереднього
виклику (скасувати дію).


Зазвичай переведення виклику на утримання є початковим етапом з'єднання абонента з іншою особою. Ви також можете використовувати цю функцію, коли потрібно з кимось порадитися, або як альтернативу вимкненню звуку, якщо треба також зупинити трансляцію відео.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Передача поточного виклику


Про передачу

1




Натисніть кнопку **Передати**. Поточний виклик буде переведено на утримання.

2




Знайдіть людину, якій хочете зателефонувати, звичайним способом.

3



Натисніть зелену кнопку **Виклик**. Поговоріть з абонентом, щоб підтвердити, що він згоден прийняти виклик. Виклик, який потрібно передати, досі на утриманні.

4



Натисніть **Виконати передачу**.


Ви можете передати поточний виклик іншій особі. Передача завжди має консультативний характер, і ви можете поговорити з відповідною особою, перш ніж передавати виклик.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Активація режиму "Не турбувати"


Про режим
"Не турбувати"

1



Торкніться в лівому верхньому куті, як показано.

2



Виберіть пункт "Не турбувати", як показано тут. Щоб вимкнути функцію, зробіть це знову.

Ваш пристрій можна налаштувати так, щоб він не відповідав на вхідні виклики. Ви все ще можете використовувати його, щоб телефонувати іншим.

Можливо, ваша команда підтримки відео встановила тайм-аут для цієї функції, після якого пристрій відповідатиме на вхідні виклики у звичайному режимі. Тайм-аут за замовчуванням становить 60 хвилин.


Зверніть увагу, що команда підтримки відео може вимкнути доступ до наведених меню й параметрів.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Автоматична переадресація всіх викликів


Про переадресацію
викликів

1



Торкнітесь в лівому верхньому
куті, як показано.

2



Тепер можна вибрати переадресацію всіх викликів або на
вказаного вами одержувача, або на свою голосову пошту.

Можливо, ваша команда
підтримки відео активувала
опцію переадресації всіх
отриманих викликів. Тоді ви
зможете вибрати між голосовою
поштою й призначеним вами
одержувачем.

Якщо вибрати команду
Переадресувати всі виклики,
з'явиться вже знайоме вам меню
Виклик, у якому можна вказати,
хто одержуватиме виклики.

Зверніть увагу, що команда
підтримки відео може вимкнути
доступ до наведених меню
й параметрів.


Відеовиклики: сенсорний контролер

Перегляд клавіатури під час виклику

Використання клавіатури
під час виклику

Під час виклику вам може бути запропоновано ввести номери, щоб зв'язатися з внутрішнім номером або іншим чином отримати доступ до чогось (наприклад, за допомогою PIN-коду).

Щоб мати можливість ввести номер, необхідно викликати клавіатуру на сенсорному екрані.




Під час виклику торкніться пункту **Клавіатура**,
щоб викликати панель набору.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Додавання інших учасників до поточного виклику


Про відеоконференції

1



Припустимо, ви вже ведете розмову. Можливо, цей виклик було ініційовано вами або кимось іншим (хтось вам зателефонував). Натисніть **Додати**.

2




Знайдіть людину, якій потрібно зателефонувати, звичайним способом.

Деякі мережі можуть ініціювати відеоконференцію з кількома учасниками.

Максимальна кількість учасників, яку підтримує ваш пристрій, залежить від його конфігурації та відеоінфраструктури. Якщо ви сумніваєтесь, зверніться до команди підтримки відео.


Щоб розпочати відеоконференцію, потрібно здійснити виклик кожного учасника по черзі.

3



Здійсніть виклик звичайним способом.

4



Цей новий виклик додається до існуючого, і утворюється конференція.


Повторюйте цю процедуру згідно з можливостями своєї відеоінфраструктури, щоб додати більше учасників.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Відключення участника від конференції


Про відеоконференції

1



Під час виклику торкніться значка **Учасники** у правому верхньому куті, як показано, щоб відкрити список учасників.

2




Виберіть участника, якого треба відключити від конференції.

Можливість проводити відеоконференцію зі свого відеопристрою є додатковою функцією, яка може бути або не бути доступною для вашого пристроя.

Зверніть увагу, що вам необхідно бути організатором конференції, щоб мати змогу відключати від неї інших учасників.

3




Торкніться **Видалити з виклику**.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Допуск участника до зустрічі


Про допуск участника

1




Коли хтось чекає в холі,
відображається повідомлення
на екрані.

2



Торкніться значка **Список
учасників**, щоб відкрити його.

3




Натисніть **Допустити**,
щоб дозволити учаснику
приєднатися до зустрічі.

Під час заблокованої зустрічі
CMS ви можете дозволити
учаснику долучитися до неї
зі списку учасників.

Відеовиклики: сенсорний контролер


Закрілення доповідача на зустрічі

1




Під час виклику торкніться значка **Учасники** у правому верхньому куті, як показано, щоб відкрити список учасників.

2



Торкніться учасника, якого потрібно закріпити.

3



Натисніть **Закріпити для всіх**.

Про закрілення доповідача

Під час зустрічі CMS можна закріпити учасника, щоб він відображався як важливий для всіх учасників зустрічі. Таким чином, учасник або переговорна кімната відображатимуться на екранах усіх користувачів, навіть якщо вони не є активними спікерами.

Коли ви закріплюєте спікера, сповіщення про цю дію відображається на його екрані.

Так само вони бачать сповіщення про те, що їх відкрили.

Якщо ви закріпите учасника, який спілкується лише в аудіорежимі, це не вплине на схему розташування.

За замовчуванням лише організатор зустрічі може закріплювати всіх інших учасників, але він може змінити це в її налаштуваннях.


Можна закріпити доповідача для всієї зустрічі лише в зустрічах CMS.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Використання режиму «Музика»

Про режим "Музика"

1



Торкніться значка мікрофона на головному екрані й виберіть **Музичний режим**.

Щоб вимкнути музичний режим, натисніть кнопку **За замовчуванням** знову.

Використання режиму «Музика» дає змогу передавати під час виклику музику у відповідному динамічному діапазоні. Завдяки цьому слухачі отримують краще почують музичні нюанси, коли це важливо.

Музичний режим корисний для дистанційних уроків музики, тестування музичних інструментів та інших ситуацій, коли важливо почути музику в усьому діапазоні. Пристрій, як і раніше, приглушуватиме відлуння та фоновий шум навколошнього середовища, щоб уникнути потреби в зовнішньому обладнанні без погіршення продуктивності.


Коли музичний режим не використовується, пристрій відфільтровує додаткові шуми й зменшує коливання рівня звуку. Це забезпечує налаштування зустрічей і допомагає зменшити відволікаючий шум. Додаткова фільтрація також добре працює, коли записану музику відтворюють через пристрій.

Щоб використовувати музичний режим, спершу потрібно ввімкнути його на пристрої. Виберіть ім'я пристрою в лівому верхньому куті головного екрана, відкрийте *Налаштування > Музичний режим* і увімкніть його.

Підіймання руки під час зустрічі


Про підіймання руки

1



Під час зустрічі торкніться кнопки **Підняті руку**.

2



Знову натисніть кнопку **Підняті руку**, щоб опустити руку. Це також призведе до видалення значка в списку учасників поруч із вашим іменем.

Якщо ви хочете повідомити іншим, що у вас є запитання або коментар, не перериваючи розмову, натисніть кнопку «Підняті руку».

Організатор та інші учасники зустрічі побачать на екрані сповіщення про те, що хтось підняв руку. Сповіщення з повним іменем з'явиться для першої підняті руки.

Після цього значок Підняті руки покаже, скільки людей підняли руки.

Ви можете торкнутися значка «Підняті руки», щоб відкрити список учасників і побачити, хто підняв руку. Відкрийте список учасників, щоб побачити, які учасники підняли руку. Вони відображаються у верхній частині списку в хронологічному порядку, щоб було легко побачити, хто першим підняв руку.

Кнопка «Підняті руки» доступна на зустрічах із більш ніж двома учасниками.


Підняті руки можна під час зустрічей CMS.

Відеовиклики: сенсорний контролер

Пошук деталей останніх викликів


Про деталі виклику

1



Натисніть кнопку **Виклик**.


2



Виберіть **Останні** та прокрутіть список, щоб знайти потрібний виклик.


Якщо вам потрібно усунути проблему з нещодавнім викликом, можна знайти деталі у списку останніх викликів.

3




Знайшовши запис, торкніться його, щоб відкрити меню виклику. У меню «Виклик» виберіть пункти **Більше** та **Деталі виклику**, як показано тут.

4



Прокрутіть панель інформації про виклик, де можна знайти потрібну інформацію.
Натисніть **x**, щоб закрити панель.




Webex Board

Відеовиклики з використанням Webex Board

Здійснення виклику


Про здійснення викликів

1



Натисніть кнопку **Виклик**.

2




У полі введення тексту з'явиться курсор і відкриється віртуальна клавіатура.

Будь-який абонент, якого додано до телефонної книги або якому ви раніше телефонували, відображатиметься в списку рекомендованих контактів, що з'являється під час введення тексту. Webex Board обробляє записи зі списків «Останні», «Обране» й «Телефонна книга» однаковим чином.

Для роботи функцій «Останні», «Обране» й «Телефонна книга» потрібен пристрій Touch 10, підключений до дошки Webex Board.


Іноді вам може бути потрібно ввести числа під час виклику, скажімо, щоб зателефонувати на внутрішні номери або надати PIN-код. Для цього потрібна цифрова клавіатура.

3



Введіть ім'я, номер або адресу. Під час введення, можливо, відображатимуться збіги та/або пропозиції. Якщо правильний збіг відображається в списку, торкніться його. Якщо ні, продовжуйте вводити текст.

4



Коли ви введете ім'я або знайдете потрібного абонента, торкніться імені, а потім натисніть зелену кнопку **Виклик**, щоб здійснити виклик.




Під час виклику торкніться екрана, щоб з'явилися показані кнопки. Потім натисніть синю кнопку, щоб відкрити числову клавіатуру.

Відеовиклики: webex board

Прийом викликів

Якщо хтось вам зателефонував




Вхідний виклик не під час розмови. Натисніть зелену кнопку (ліворуч), щоб прийняти, або червону кнопку (праворуч), щоб відхилити виклик.




Вхідний виклик під час розмови. Натисніть зелену кнопку (ліворуч), щоб прийняти, або червону кнопку (праворуч), щоб відхилити виклик.

- Коли хтось вам телефонує, ви можете прийняти, відхилити або проігнорувати виклик.
- Якщо ви відхилите виклик, інформацію про занятість буде надіслано абоненту.
- Якщо ви проігноруєте виклик, для абонента, що телефонує, це виглядатиме так, ніби ви були відсутні (не прийняли виклик).

Порада. Щоб екран виглядав так, як показано нижче, просто торкніться екрана під час розмови.





Intelligent Proximity


Ультразвуковий сигнал Cisco Proximity

Про функцію Proximity

Відеопристрої Cisco розповсюджують ультразвук під час використання функції Proximity. Більшість людей стикаються з ультразвуком більше-менш щоденно в різноманітних умовах, зокрема в промислових і комерційних середовищах, а також від побутової техніки.

Хоча ультразвук у повітрі може викликати суб'єктивні відчуття в деяких людей, при звуковому тиску нижче 75dB помітний вплив є малоймовірним. Нормативи щодо обмеження впливу ультразвуку сильно відрізняються в різних країнах, але 75dB – це найнижча межа, яку зараз можна знайти для діапазону частот близько 20кГц, до якого відноситься сигнал Cisco Proximity.

Хорошим джерелом цієї інформації є нормативи Health Canada: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/index-eng.php#a2.2.2.



У цих нормативах зазначено, що при рівні звукового тиску нижче 120dB не спостерігається втрата слуху (остаточна чи тимчасова).

У дошок Cisco Webex Board рівень ультразвукового тиску нижчий за 75dB на відстані до 20см від дисплея. Рівень може бути трохи вищим безпосередньо під дисплеєм, оскільки динаміки спрямовані вниз.

У більшості практичних випадків рівень на висоті вуха користувача буде значно нижчим за ці максимальні значення через напрямок динаміків, ослаблення сигналу на відстані й високий ступінь поглинання високих частот у типових приміщеннях. Рівні будуть варіюватися від типових рівнів чутного фонового навколишнього шуму в приміщеннях для зустрічей до так званих рівнів звичайної розмови.

Тому постійний вплив сигналу наближення вважається безпечним для людей. Більшість людей не відчувають наявність сигналу й жодних його наслідків. Однак деякі люди, особливо з гострим слуховим порогом на високих частотах, можуть почути його. Це найбільш імовірно безпосередньо перед динаміком і близько до нього.

Очевидно, що такі тварини, як собаки, чутимуть сигнал наближення, бо частотний діапазон їхнього слуху набагато ширший.

Проте вплив звуку також залежить від рівня, та діапазон рівня слуху собаки суттєво не відрізняється від діапазону рівня людського слуху. Поріг чутності собак при 20кГц може становити лише 0–10dB, аналогічно порогу чутності людського вуха в найчутливішому діапазоні частот.

Компанія Cisco ще не досліджувала й не класифікувала можливий вплив сигналу на собак. Через обмежені рівні вважається, що хоча сигнал добре чутний, він не турбює собак.

Собака в офільному приміщенні чи переговорній кімнаті піддаватиметься впливу ультразвуку на рівнях, які можна порівняти зі звичайним фоновим шумом, та не вище рівнів розмови. За всі роки, коли в наших продуктах використовувалася ця функція, не надходило жодних повідомлень про те, що тварин турбують сигнали.

Однак питання впливу ультразвуку на собак є обґрутованим, оскільки існують пристрої для відлякування собак із використанням ультразвуку. Зазвичай такі пристрої створюють неприємний, але не шкідливий ультразвук. Компанія Cisco не має уявлення про конструкцію відлякувача собак, але сканування характеристик таких пристрій виявляє, що рівень впливу зазвичай становить 100dB і вище.

Стосовно рішень із використанням відеокодеків Cisco з акустичними системами сторонніх виробників, компанія Cisco не може контролювати рівень ультразвукового тиску. У більшості випадків при необхідній чутливості динаміків і частотній характеристиці рівень не досягає 75dB. Однак якщо застосовується надмірне зовнішнє посилення або акустична система має підкреслено високу частотну характеристику, рівні можуть перевищувати межі.

Функція Intelligent Proximity дає змогу передавати вміст із комп'ютера на відеопристрій бездротовим чином.

Ви навіть можете використовувати власний смартфон, планшет, ПК або Mac, щоб керувати викликами на відеопристрої.

Зверніть увагу:

Вам потрібно буде завантажити (безкоштовно) програму Cisco Intelligent Proximity з App Store або Google Play.


Користувачам Windows або OS X слід перейти на сайт <https://proximity.cisco.com/>.

Команда підтримки відео може не активувати жодних із цих функцій або активувати всі чи деякі з них.

Функція Intelligent Proximity використовує ультразвук при підключені користувачів (докладніше див. ліворуч). Не закривайте мікрофон комп'ютера, смартфона чи планшета.

Функцію Intelligent Proximity розроблено так, щоб вона не працювала за межами переговорної кімнати, коли її двері зачинено. Для використання цієї функції необхідно перебувати в безпосередній близькості від кінцевого відеопристрою.

З міркувань конфіденційності завжди тримайте вхідні двері переговорної кімнати зачиненими, щоб уникнути підслуховування з сусідніх кімнат.




Спільний доступ до вмісту за допомогою
сенсорного контролера

Спільний доступ до вмісту: сенсорний контролер

Надання доступу до вмісту під час виклику


Про спільний доступ до вмісту

1



Підключіть джерело до відеопристрою за допомогою відповідного кабелю, переконайтесь, що його ввімкнено, та натисніть **Поділитися**.

2



Натисніть **Локальний перегляд**, щоб побачити вміст власного відеопристрою. Вміст не передається віддаленим учасникам.


Торкніться X у верхньому правому куті, як показано тут, щоб повернутися до попереднього екрана.

Ваш пристрій підтримує можливість показу презентацій під час відеовиклику.

Якщо на вашому ноутбуці ввімкнено функцію Intelligent Proximity, дозвольте своєму пристрою підключитися до відеопристрою, й ви зможете передавати вміст бездротовим чином.


Зверніть увагу, що ви можете змінити схему розташування елементів на екрані під час презентацій. Докладніше про це див. на наступних сторінках.

3



Щоб припинити перегляд, натисніть **Припинити перегляд**.
Щоб надати доступ до вмісту віддаленим учасникам, натисніть **Демонстрація у виклику**.

4




Щоб припинити ділитися вмістом з віддаленими учасниками, натисніть **Припинити демонстрацію**.

Спільний доступ до вмісту: сенсорний контролер

Надання доступу до вмісту не під час виклику


Спільний доступ до локального вмісту

1




Підключіть початковий пристрій до відеопристрою за допомогою відповідного кабелю, переконайтесь, що його ввімкнено, та натисніть **Поділитися**.

2



Натисніть **Поділитися**, щоб вміст з'явився на екранах пристрой. Торкніться X у верхньому правому куті, як показано тут, щоб повернутися до попереднього екрана.


3



Натисніть **Припинити демонстрацію**, щоб завершити сеанс.

Відеопристрій використовується на локальних зустрічах для презентування й надання доступу до вмісту не під час викликів.

Якщо на вашому ноутбуці ввімкнено функцію Intelligent Proximity, дозвольте своєму пристрою підключитися до відеопристрою, й ви одразу зможете передавати вміст.




Webex Board

Спільний доступ до вмісту на Webex Board

Спільний доступ до вмісту: Webex Board

Використання Webex Board як цифрової дошки

Про дошку



Фактично Webex Board – це цифрова дошка з можливостями відеовикликів.

Щоб отримати доступ до функції дошки, перейдіть на головний екран (натисніть кнопку **Головна**), а потім натисніть кнопку **Дошка**.

Використовуйте стилус або палець, щоб писати й малювати.

Розмір сторінки дошки можна змінювати відповідно до власних потреб. Перетягайте дошку двома пальцями, а для масштабування зведіть їх.

Щоб зберегти малюнки з дошки, їх можна надіслати електронною поштою. Для цього команда підтримки відео повинна налаштувати використання поштового сервера у Webex Board.


Дошки передаються у форматі PDF.

Спільний доступ до вмісту

Завершіть сеанс, щоб очистити Webex Board


Про сеанси

1



Коли ви будете готові завершити сеанс, торкніться **Завершити сеанс** у нижній частині головного екрана.

2



Ви можете вибрати, чи очищувати всі дошки, всі дані веб-сайту або й те, ю інше. Зверніть увагу, що видалення даних вебсайту можливе, лише якщо системний адміністратор увімкнув систему.

Під час сеансу дошки, анотації та дії в Інтернеті зберігаються на пристрої. Ви можете зробити перерву або перемикатися між заняттями, а потім повернутися до своїх файлів і продовжити роботу.

Ви можете будь-коли завершити сеанс на своєму пристрої для очищення всіх дошок і перегляду даних про наступного користувача.

За замовчуванням дошки й веб-дані автоматично видаляються щодня опівночі. Зверніться до системного адміністратора, якщо автоматичне очищення вимкнено або заплановано на інший час.


Ви також можете завершити сеанс, натиснувши на кілька секунд кнопку головного екрана.

Спільний доступ до вмісту: Webex Board

Надання доступу до вмісту під час виклику


Про спільний доступ до вмісту

1



Під час виклику натисніть кнопку **Головна**.

2




Натисніть синюю кнопку **Демонстрація екрана**.
Щоб повернутися до виклику, торкніться зеленого поля (**Торкніться, аби повернутися до виклику**) уздовж верхньої частини екрана.

Webex Board підтримує можливість показу презентацій під час відеовиклику.

Якщо на вашому ноутбуці ввімкнено функцію Intelligent Proximity, дозвольте пристрою підключатися до Webex Board, і ви зможете ділитися вмістом бездротовим чином.

Ви можете змінити конфігурацію екрана під час презентацій.
Докладніше про це – на наступних сторінках.

3



Підключіть джерело презентації за допомогою кабелю або функції Proximity та натисніть кнопку **Почати демонстрацію**. Тепер ви можете показати вибраний вміст із джерела презентації.

4




Натисніть **Припинити демонстрацію**, щоб зупинити демонстрацію.

Спільний доступ до вмісту: Webex Board

Надання доступу до вмісту не під час виклику


Про спільний доступ до вмісту

1



Натисніть **Демонстрація екрана**.


2



Підключіть джерело презентації за допомогою кабелю або функції Proximity. Тепер ви можете демонструвати вибраний вміст із джерела презентації. Натисніть кнопку **Почати демонстрацію**.

Щоб припинити демонстрацію вмісту, натисніть кнопку **Головна** для повернення на головний екран.

3



Натисніть кнопку **Припинити демонстрацію**, щоб зупинити презентацію.

Пристрій Webex Board підтримує можливість локального показу презентацій не під час відеовикликів.


Якщо на вашому ноутбуці ввімкнено функцію Intelligent Proximity, дозвольте своєму пристрою підключитися до Webex Board, й ви зможете передавати вміст бездротовим чином.

Спільний доступ до вмісту: Webex Board

Додавання анотацій до вмісту, що демонструється

Про анотації

1



Не під час викликів демонструйте презентацію, як описано на попередній сторінці, й переконайтесь, що зображення, яке потрібно анотувати, відображається.

За необхідності торкніться екрана, щоб відобразити значок Анотація, а потім торкніться цього значка.

2



Створюйте анотації за допомогою доступних інструментів і натисніть кнопку **Готово** після завершення.

Пристрій Webex Board підтримує можливість анотування презентацій не під час відеовикликів.

Коли ви вирішите додати анотацію до зображення, буде створено знімок цього зображення, щоб анотація не впливала на презентацію.

Після цього зображення з анотацією існує в якості дошки. Зверніть увагу, що дошки видаляються з пристрою через деякий час із міркувань конфіденційності.

Якщо ви бажаєте зберегти анотації, можна надіслати їх електронною поштою, за умови що відповіальні за відеозв'язок налаштували Webex Board на використання поштового сервера.

Анотації передаються у форматі PDF.


3



Ви можете продовжити показ презентації або повністю його зупинити.

Зображення з анотаціями зберігається як сторінка дошки. Торкніться, як показано, щоб з'явилися мініатюри всіх дошок.

4



Ви можете додати ще одну дошку або видалити будь-яку з наявних дошок.


Зверніть увагу, що дошки видаляються після завершення сеансу, якщо не надіслати їх електронною поштою. Докладніше – на наступній сторінці.

Спільний доступ до вмісту: Webex Board

Надсилання анотацій або малюнків електронною поштою


Про анотації

1



Натисніть значок Електронна пошта.

2



Якщо у вас є кілька сторінок дошки, виберіть потрібну для надсилання електронною поштою. Потім натисніть стрілку Далі.


Ви можете надіслати одну чи кілька дошок вибраним отримувачам у якості вкладення електронної пошти, за умови що відповідальні за відеозв'язок налаштували Webex Board на використання поштового сервера.

Вам потрібно вручну ввести адреси електронної пошти отримувачів, оскільки пошук у каталогі недоступний.

Дошки передаються у форматі PDF.


Зверніть увагу, що це єдиний спосіб зберегти сторінки дошки після завершення сесії роботи з нею.

3



Торкнітесь, щоб додати одержувачів.

4



Після введення отримувачів торкнітесь, як показано, щоб надіслати електронний лист.

Спільний доступ до вмісту: Webex Board

Дротове переспрямування сенсорного вводу

Ви можете керувати своїм ноутбуком з екрана Webex Board. Це працює, якщо ноутбук із Windows 10 підключено до Webex Board за допомогою кабелів HDMI і USB-C. Це добре підходить для задач, які включають перетягування, малювання й карти.

Переспрямування сенсорного вводу доступне, якщо ви надаєте доступ локально або під час розмови.

Ця функція пройшла тестування й перевірку на Windows 10. Базові функції також мають працювати з іншими ОС.

Обмеження:

- Під час використання переспрямування сенсорного вводу неможливо використовувати анотації на екрані, який ви демонструєте.
- Регулювання гучності на пристрої Webex Board недоступне під час використання функції переспрямування сенсорного вводу. Використовуйте регулятор гучності на ноутбуці.
- Якщо до Webex Board під'єднано контролер Touch 10 або Room Navigator, неможливо пересувати своє відео, поки до дошки підключено кabel USB-C.

Увімкнення перетягування у браузері

Щоб використовувати функцію переспрямування сенсорного вводу для перетягування у браузері, необхідно ввімкнути відповідну функцію браузера.

- Chrome: перейдіть за адресою `chrome://flags/#touch-events` і виберіть пункт **Увімкнuto**.
- Firefox: перейдіть за адресою `about:config` і задайте параметр `Dom.w3c_touch_events.legacy_apis.enabled = true`.
- Edge: перейдіть за адресою `about:flags` і встановіть параметр **Увімкнути події дотиків = Завжди ввімкнено**.

Використання функції переспрямування сенсорного вводу на ноутбуках із Windows 10

1. Перемкніть ноутбук до режиму планшета. Для цього відкрийте центр підтримки на панелі завдань поруч із датою й часом, а потім виберіть **Режим планшета**, щоб увімкнути його.
2. Підключіть ноутбук до Webex Board за допомогою кабелів HDMI та USB-C. Ви можете під'єднати кабель USB-C-USB-C або USB-C-USB-A.
3. **Примітка.** Підтримуються кабелі USB-C-USB-A більшої довжини.
4. Функція переспрямування сенсорного вводу одразу буде доступною, якщо Webex Board налаштовано на автоматичний доступ. Якщо це не так, виберіть команду **Поділитися** в інтерфейсі користувача дошки.

Якщо ви бажаєте переключитися на інші операції Webex Board під час використання функції переспрямування сенсорного вводу, натисніть кнопку **Головна** на дошці.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна лише на дошках Webex Board серії S.

Спільний доступ до вмісту
Веб-програми

Про вебпрограми

Вебпрограма – це вебсторінка або програма, яку можна відкрити з головного екрана пристрою. Можна ділิตися вмістом і працювати у вебпрограмі локально чи під час виклику.

Вебпрограма запускається в повноекранному режимі й вимикається, якщо її не використовують протягом 15 хвилин. Вебпрограма може бути інтерактивною.

Якщо відкрити вебпрограму під час виклику, автоматично почнеться її демонстрація. Попередній перегляд вебпрограми під час виклику неможливий.


Під час показу вебпрограми, яка відтворює звук, але не дає змогу регулювати гучність, неможливо налаштовувати звук, який чутимуть учасники.

Такі дані, як кеш, файли cookie та локальне сховище, автоматично видаляються після завершення сесії.

Ви можете додавати, видаляти та редактувати веб-програми безпосередньо з меню налаштувань пристрою.

Торкніться назви пристрою ліворуч і виберіть «Налаштування». Відкрийте розділ «Керування веб-програмами». Ви можете додавати веб-програми, а також редактувати або видаляти їх.

Веб-програми, налаштовані в редакторі розширень інтерфейсу користувача, відображаються у списку веб-програм в розділі «Веб-програми із зовнішнім керуванням», але їх неможливо редактувати та видаляти з пристрою.





Заплановані зустрічі

Заплановані зустрічі

Долучення до запланованої зустрічі

Долучення до зустрічі

Використання Touch 10 / Room Navigator
(знизу ліворуч) або Webex Board (знизу праворуч)



Відеопристрій може біти підключений до системи керування, яка підтримує планування відеозустрічей. Усі заплановані зустрічі відображаються на пристрії.

Натисніть **Долучитися**, щоб узяти участь у зустрічі.

Якщо зустріч уже почалася, ви все ще можете долучитися.

Коли на екрані пристрою відкривається запланована зустріч, пристрій виходить із режиму очікування.



Перед початком зустрічі вам буде запропоновано долучитися до неї. Натисніть **Долучитися**.

Заплановані зустрічі

Долучення до зустрічі Webex


Долучення до зустрічі

Використання Touch 10 / Room Navigator
(знизу ліворуч) або Webex Board (знизу праворуч)



Відеопристрій може бути підключено до системи керування, підключеної до Webex. Торкніться кнопки **Долучитися до Webex**.


Вам буде запропоновано ввести номер зустрічі, який ви отримали в запрошенні на неї. Натисніть **Долучитися**, щоб долучитися до зустрічі.



Контакти на сенсорному контролері

Контакти: сенсорний контролер
«Обране», «Останні» та «Довідник»

Про списки контактів



Списки контактів складаються з трьох частин:

Обране. Ці контакти розміщені вами. Це записи з даними абонентів, до яких ви часто здійснюєте виклики або до яких вам іншим чином час від часу потрібно отримувати швидкий і зручний доступ.

Довідник – це зазвичай корпоративний довідник, установлений на пристрой командою відеопідтримки.

Останні – це список викликів, які ви здійснили, отримали або пропустили раніше.


Зauważте, що видалити записи зі списку *Останні* можна лише у вебінтерфейсі.

Контакти: сенсорний контролер

Додавання контакту до списку «Обране» під час розмови


Про список «Обране»

1




Під час виклику торкніться значка **Учасники** у правому верхньому куті, як показано, щоб відкрити список учасників.

2




Виберіть зі списку учасника, якого треба додати до «Обраних»

3



Натисніть **Обране**.

4



Учасника після цього буде додано до списку Обране (зірка стане золотою).

Щоб видалити запис зі списку, відкрийте розділ **Обране** у списку контактів і повторіть процедуру.

Коли все буде готово, торкніться екрана поза межами меню.

Обрані – це персональний список контактів, яким ви часто здійснюєте виклики або до яких бажаєте мати легкий доступ.


Розділ *Обрані* можна заповнювати зі списків *Останні* або *Довідник*, а також із записів, доданих вручну.

Контакти: сенсорний контролер

Додавання контакту до обраного не під час розмови


Про цю функцію

1



Натисніть **Зателефонувати** (не показано), щоб відкрити список контактів, як показано тут. Виберіть **Останні** або **Довідник** і пошукайте запис, який треба додати до обраних.

2




Виберіть запис, який треба додати до обраних. Відкриється наведений вище екран.

Обрані – це персональний список контактів, яким ви часто здійснюєте виклики або до яких бажаєте мати легкий доступ.


Розділ «Обране» можна заповнювати зі списків «Останні» або «Довідник», а також із записів, доданих вручну.

3



Натисніть **Додати до обраних**. Тепер запис додано до списку «Обране».

4



Обрані записи позначаються золотою зіркою, як показано тут.

Щоб видалити запис зі списку «Обране», повторіть процедуру.


Щоб вийти з цього меню, натисніть X, як показано тут.

Контакти: сенсорний контролер

Змінення наявного обраного запису.


Про цю функцію

1




Натисніть **Виклик** (не показано), щоб відкрити список контактів, як показано тут. Потім виберіть **Обране**, щоб відкрити список «Обране».

2




Натисніть «Обране» для редагування. З'являться показані варіанти. Тепер натисніть **Більше**.

3




Натисніть **Змінити обране**.

4



Відредактуйте обраний запис і натисніть **Зберегти**, щоб увести зміни в дію. В іншому випадку натисніть **Скасувати**.

Ця функція дає змогу будь-коли оновлювати список Обрані.




Камера

Камера: сенсорний контролер

Увімкнення й вимкнення (Touch 10 / Room navigator)

Про вимкнення відео


1



Натисніть **Вимкнути відео**,
як показано тут.

Функція вимкнення відео створена
для керування трансляцією
відео з камери на пристроях,
де не передбачено можливість
механічного блокування камери.

2




Значок змінить колір на червоний. Це означає,
що з пристрою не транслюється відео.
Торкніться ще раз, щоб вимкнути цю функцію.

Камера: Webex Board

Увімкнення й вимкнення камери (Webex Board)

Про вимкнення відео

1



За потреби торкніться будь-якого місця екрана, щоб з'явилися кнопки вздовж нижнього краю екрана.

Функція вимкнення відео створена для керування трансляцією відео з камери на пристроях, де не передбачено можливість механічного блокування камери.

2




Натисніть кнопку **Камера**, як показано тут.
Торкніться ще раз, щоб знов увімкнути вихідне відео.

Камера: сенсорний контролер

Переміщення свого відео в режимі PiP (Touch 10 / Room Navigator)


Навіщо пересувати
своє відео?

1



Натисніть і утримуйте зображення свого відео.

2



Зображення свого відео стане синім.
Ви побачите доступні альтернативні
положення для вікна самоперегляду.
Продовжуйте утримувати зображення.


Свое відео показує, що бачить
інші на вашому відеопристрої.
Це допомагає переконатися,
що учасники бачать те, що ви
бажаєте їм показати.

Вікно самоперегляду
відображається в режимі PiP
(«Картичка в картинці»).

Час від часу вам може знадобитись
ввімкнути самоперегляд під час
зустрічі. Наприклад, це може
допомогти переконатися, що вас,
як і раніше, видно на екрані.


Може виявитися, що поточне
положення свого відео закриває
важливі частини зображення
на екрані. Може знадобитися
пересунути його.

3



Перетягніть зображення до нового положення
(в цьому випадку – до правого верхнього кута).

4




Відпустіть зображення, прибравши палець
від екрана. Вікно самоперегляду займе нове
положення.

Камера: Webex Board

Переміщення свого відео в режимі PiP (Webex Board)

Навіщо пересувати
екран самоперегляду?

1



Якщо ви не закріплювали своє відео, воно відображатиметься тільки разом із рядком кнопок. Торкніться екрана, щоб з'явилися ці кнопки. Щоб закріпити своє відео, див. текст праворуч.

Натисніть і утримуйте вікно самоперегляду.

2



Почніть перетягувати його в нове положення.

Своє відео показує, що бачить інші на вашому відеопристрої. Це допомагає переконатися, що учасники бачать те, що ви бажаєте їм показати.

Вікно самоперегляду відображається в режимі PiP («Картинка в картинці»).

Час від часу вам може знадобитись ввімкнути самоперегляд під час зустрічі. Наприклад, це може допомогти переконатися, що вас, як і раніше, видно на екрані.

Може виявитися, що поточне положення свого відео закриває важливі частини зображення на екрані. Може знадобитися пересунути його.

3



Перетягнувши його в потрібне положення, приберіть палець з екрана.

4



Зображення свого відео займе нове положення.

Закрілення свого відео

Торкніться екрана, щоб відкрити зображення свого відео.

Торкніться самого зображення свого відео. Потім торкніться **Закріпити своє відео**.

Щоб відкріпити, торкніться зображення свого відео й виберіть пункт **Відкріпити своє відео**.


Закріпити вікно свого відео неможливо, якщо Touch 10 підключено до Board.

Камера: Webex Board

Керування камерою вручну


Навіщо змінювати положення камери?

1



Під час розмови торкніться екрана, щоб побачити зображення свого відео.

2



Торкніться зображення свого відео і виберіть **Налаштувати подання камери**, щоб відкрити налаштування камери.


Desk Pro автоматично надає Best Overview. Однак у деяких ситуаціях може знадобитися налаштувати обрамлення.

Цифровий зум до 5x.

ПРИМІТКА. Змінити положення камери можна тільки під час роботи.


Якщо до вашого пристрою Webex Board підключено Touch 10, можна також керувати камерою за допомогою Touch 10.

3




Вимкніть **Best Overview**.

4



Використовуйте елементи керування камерою, щоб регулювати панорамування, нахил і масштабування.

Торкніться будь-де за межами меню, щоб закрити його.



Налаштування

Налаштування

Налаштування аудіо

Регулювання гучності

На пристрої Touch 10 використовуйте
апаратні кнопки для регулювання гучності
звуку. Ви можете вимкнути звук мікрофона
за допомогою відповідної кнопки.

На пристрої Room Navigator
для регулювання гучності звуку
використовуються програмні кнопки.

Щоб регулювати гучність звуку на пристрой
Webex Board, проведіть пальцем у нижній
частині екрана й використовуйте повзунок.

Усунення шуму

Ви можете використовувати усунення шумів,
щоб відфільтрувати шуми, які відволікають
вас від оточення під час дзвінка. Усунення
шуму особливо корисно в спільнотах
приміщеннях або домашньому офісі.

На сенсорному контролері торкніться
значка мікрофона у правій верхній частині
головного екрана. Торкніться кнопки

Усунення шуму, щоб увімкнути функцію.

Щоб вимкнути, торкніться **За замовчуванням**.

На пристроях Room Series доступна
функція усунення шуму.

На пристрої Webex Board торкніться імені
пристрою на головному екрані й виберіть
Налаштування.

Знайдіть параметр **Усунення шуму**
й увімкніть його.

Щоб вимкнути усунення шуму,
деактивуйте цей параметр.

Сигнал дзвінка й гучність

Щоб змінити сигнал дзвінка й налаштувати
його гучність, торкніться імені пристрою на
головному екрані та виберіть **Налаштування**.

Перейдіть до розділу **Сигнал дзвінка**


й гучність. Виберіть сигнал дзвінка
зі списку та за допомогою повзунка
встановіть рівень звуку.

Налаштування: сенсорний контролер


Налаштування доступу й нормативна інформація

Про налаштування

1



2



У меню **Налаштування** можна переглянути інформацію про пристрій і змінити кілька параметрів. Адміністратор може обмежити доступні налаштування.

Зокрема, ви можете змінити сигнал дзвінка й гучність, перезавантажити пристрій, знайти інформацію про нього та виконати інші дії.

Доступні параметри залежать від моделі продукту й від того, що ввімкнув адміністратор.

Інформацію з паспортної таблиці Room Navigator можна знайти в меню **Налаштування**. Щоб переглянути ці відомості, відкрийте розділ **Налаштування > Про сенсорну панель > Нормативна інформація**.



Американська штаб-квартира
Cisco Systems, Inc.
Сан-Хоус, Каліфорнія

Cisco має понад 200 офісів по всьому світу. Адреси, номери телефонів і факсів наведені на вебсайті Cisco за адресою www.cisco.com/go/offices.

Cisco й логотип Cisco – це торговельні марки або зареєстровані торговельні марки компанії Cisco та (або) її афілійованих осіб у Сполучених Штатах Америки й інших країнах. Щоб переглянути список торговельних марок Cisco, перейдіть за цією URL-адресою: www.cisco.com/go/trademarks. Усі інші згадані торговельні марки є власністю відповідних компаній. Використання слова «партнер» не означає партнерських відносин між Cisco й будь-якою іншою компанією. (1110R)

Штаб-квартира в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
Cisco Systems (США) Pte. Ltd.
Сінгапур

Штаб-квартира в Європі
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Нідерланди