

## Lynvejledning




### Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Kald
- 2 Besvar
- 3 Dæmp
- 4 Voicemail
- 5 Viderestil alle
- 6 Hold
- 7 Konference
- 8 Omstil
- 9 Indstilling af lydstyrke
- 10 Tip!




**Bemærk** Det bedste resultat opnås ved at udskrive på papir i formatet legal (8,5 x 14").

## 1 Kald

Du foretager et opkald ved at tage telefonrøret, trykke på tasten Højtalartelefon  og ringe op til et nummer.

### Ring op til det senest kaldte nummer igen

Tryk på tasten Gentag .

## 2 Besvar

Når du modtager et nyt opkald, blinker lysstriben på telefonen rødt. For at besvare opkaldet skal du gøre et af følgende:

- Løft røret.
- Tryk på tasten Højtalartelefon .

## 3 Dæmp

**Trin 1** Tryk på tasten Dæmp , mens et opkald er aktivt.

**Trin 2** Tryk på Dæmp igen for at tænde for mikrofonen.

## 4 Voicemail

Når du modtager en ny meddelelse, viser telefonen følgende indikatorer:

- Et rødt lys på telefonens lysstriben lyser.
- En hørlig indikator for ventende meddelelse (hvis tilgængelig).

### Lyt til meddelelser

**Trin 1** Tryk på tasten Funktion i midten af navigationslinjen.



**Trin 2** Vælg Talebesked (brug navigationspladen til at rulle).

**Trin 3** Tryk på tasten Funktion, og følg derefter taleanvisningerne.

## 5 Viderestil alle

**Trin 1** Tryk på tasten Funktion i midten af navigationslinjen.

**Trin 2** Vælg Viderestil alle (brug navigationspladen til at rulle), og tryk på tasten Funktion.

**Trin 3** Lyt til bekræftelsestonen, og indtast derefter telefonnummeret for at viderestille opkald.

**Trin 4** Gentag trin 1-2 for at annullere viderestilling af opkald.

Når du løfter telefonrøret, hører du en bekræftelsestone, indtil du annullerer viderestilling af opkald.

## 6 Hold

**Trin 1** Tryk på tasten Hold/Fortsæt .

**Trin 2** Tryk på tasten Hold/Fortsæt igen for at genoptage et opkald.

## 7 Konference


**Trin 1** Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal du trykke på telefonrørskontakten og slippe den igen, for at få en klartone.

**Trin 2** Indtast telefonnummeret på deltageren, der skal tilføjes konferencen.

**Trin 3** Tryk på telefonrørskontakten, og slip igen (før eller efter modtageren svarer).

Konferencen begynder.

## 8 Omstil

**Trin 1** Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal du trykke på tasten Omstil .

**Trin 2** Indtast omstillingsmodtagerens telefonnummer.

**Trin 3** Tryk på knappen Omstil igen, eller læg på (før eller efter modtageren svarer).

Omstillingen fuldføres.

## 9 Indstilling af lydstyrke

Knappen Lydstyrke findes under det numeriske tastatur.



- Du kan tilpasse lydstyrken i telefonrøret ved at trykke på tasten Lydstyrke op eller ned, når røret er løftet.
- Du kan tilpasse ringelydstyrken ved at trykke på tasten Lydstyrke op eller ned, når røret er på.

## 10 Tip!

### Hvordan anvender jeg tasten Funktion?

Med tasten Funktion kan du få adgang til funktioner, som f.eks. Viderestil alle, Svar og Grubbesvar. Du kan trykke på tasten Funktion og bruge navigationspladen til at rulle gennem de tilgængelige funktioner.

### Hvor kan jeg finde hele brugervejledningen?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Hovedsæde for Nord-, Syd- og Centralamerika  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tlf: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA og andre lande. Du kan se en liste over Ciscos varemærker på [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemærker, der er nævnt i denne dokumentation, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner antyder ikke et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.