



คู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อ



Cisco Unified SIP Phone 3905

- โทรออก
- ตอบรับ
- ปิดเสียง
- ข้อความเสียง
- ฝากสายทั้งหมด
- พักสาย
- การประชุม
- โอนสาย
- การตั้งค่าระดับเสียง
- เคล็ดลับ



หมายเหตุ

พิมพ์บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว (ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1 โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นหรือกดปุ่ม **สปีกเกอร์โฟน** แล้วหมุนหมายเลข

โทรออกหมายเลขสุดท้ายซ้ำ

กดปุ่ม **โทรซ้ำ**

2 ตอบรับ

เมื่อมีสายเรียกเข้า แถบไฟบนโทรศัพท์จะกะพริบสีแดง เมื่อต้องการรับสาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ยกหูฟัง
- กดปุ่ม **สปีกเกอร์โฟน**

3 ปิดเสียง

ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่ใช้สายอยู่ ให้กดปุ่ม **ปิดเสียง**

ขั้นตอนที่ 2 กด **ปิดเสียง** อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

4 ข้อความเสียง

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ โทรศัพท์ของคุณจะมีตัวบ่งบอกต่อไปนี้:

- ไฟสีแดงบนแถบไฟของโทรศัพท์ติดสว่าง
- เสียงแจ้งเตือนว่ามีข้อความใหม่ (รุ่นที่รองรับ)

ฟังข้อความ

ขั้นตอนที่ 1 ที่บริเวณตรงกลางแถบปุ่มนำทาง ให้กดปุ่ม **คุณสมบัติ**



ขั้นตอนที่ 2 เลือก **Voice Mail** (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการ)

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม **คุณสมบัติ** และทำตามข้อความเสียง

5 ฝากสายทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 ที่บริเวณตรงกลางแถบปุ่มนำทาง ให้กดปุ่ม **คุณสมบัติ**

ขั้นตอนที่ 2 เลือก **Call Forward All** (ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการ) แล้วกดปุ่ม **คุณสมบัติ**

ขั้นตอนที่ 3 ฟังสัญญาณยืนยัน แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการฝากสาย

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้ทำขั้นตอนที่ 1-2 ซ้ำ

เมื่อยกหูโทรศัพท์ คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณยืนยันจนกว่าคุณจะยกเลิกการฝากสาย

6 พักสาย

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม **พักสาย/สนทนาต่อ**

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อต้องการสนทนาต่อ ให้กดปุ่ม **พักสาย/สนทนาต่อ** อีกครั้ง

7 การประชุม

ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่ได้พักสาย) ให้กด **สวิตช์** และปล่อยเพื่อให้มีสัญญาณหมุนหมายเลข

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของปลายทางที่จะเพิ่มในการประชุม

ขั้นตอนที่ 3 กดและปล่อย **สวิตช์** อีกครั้ง (ก่อนหรือหลังจากมีผู้รับสาย)

การประชุมจะเริ่มขึ้น

8 โอนสาย

ขั้นตอนที่ 1 จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม **โอนสาย**

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโอนสาย

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม **โอนสาย** อีกครั้งหรือวางหู (ก่อนหรือหลังจากมีผู้รับสาย)

การโอนสายเสร็จสมบูรณ์

9 การตั้งค่าระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงจะอยู่ใต้แผงตัวเลข



- ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของหูฟัง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพท์ออกจากแคร์
- ถ้าต้องการปรับระดับเสียงกริ่ง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพท์ออกจากแคร์

10 เคล็ดลับ

ฉันจะใช้ปุ่มคุณสมบัติได้อย่างไร

ปุ่ม **คุณสมบัติ** ทำให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น ฝากสายทั้งหมด รับสายแทน และรับสายแทนกลุ่มอื่นได้ คุณสามารถกดปุ่ม **คุณสมบัติ** แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูคุณสมบัติที่ใช้งานได้

ฉันจะหาคู่มือผู้ใช้งานเพิ่มเติมได้จากที่ใด?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
โทรศัพท์: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
โทรสาร: 408 527-0883



Cisco และ ไอโก Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ราชอาณาจักรนวมการคของ Cisco มีอยู่ที่ www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเจ้าของ การใส่คำว่าพันธมิตรไม่ได้หมายความว่ามีความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. สงวนลิขสิทธิ์