



186777

Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 撥號
- 2 接聽
- 3 語音信箱
- 4 保留
- 5 會議
- 6 轉接
- 7 轉撥來電
- 8 音量設定
- 9 秘訣




附註 為獲得最佳效果，請列印在 8.5 x 14” (legal) 大小的紙張上。

1 撥號

若要撥話，請拿起話筒，然後撥號。

重撥上一組號碼

拿起話筒，然後按**重撥**按鈕 。

2 接聽

當有新來電時，電話會透過下列方式指示：

- 話筒上閃爍的紅燈
- 閃爍琥珀色燈的線路按鈕

若要接聽來電，請拿起話筒。

3 語音信箱


當有新留言時，電話會透過下列方式指示：

- 話筒上穩定的紅燈
- 斷續的撥號音（如其可用）

聽取留言

撥打語音信箱存取號碼（由系統管理員提供），然後遵循語音提示聽取留言。

4 保留

1. 按**保留**按鈕 。
2. 若要繼續保留的通話，請按閃爍綠燈的**線路**按鈕或拿起置於托架上的話筒。

5 會議

1. 在接通的通話（非保留的通話）中，透過按下壓簧開關後放開以得到撥號音。
2. 撥打新通話。
3. 等候受話者接聽，或等候電話響鈴。
4. 再次在按下壓簧開關後放開。

會議一次只可有三位參與者參加。

從會議中移除參與者

會議進行中時，按下壓簧開關後放開可以移除最後一位加入會議的參與者。

6 轉接

1. 在接通的通話（非保留的通話）中，透過按下壓簧開關後放開以得到撥號音。
2. 輸入受話者的電話號碼。
3. 掛斷以完成轉接。

7 轉撥來電

1. 若要將您主要線路上的來電轉撥至其他號碼，請登入「使用者選項」網頁。
2. 選取裝置 > 線路設定。
3. 輸入要接受轉撥來電的號碼。
4. 按**儲存**。如有啟用「轉撥所有來電」功能，線路按鈕會閃爍琥珀色燈，且您會聽到斷續的撥號音（如其可用）。

8 音量設定

「音量」按鈕位於鍵台的右側。

- 若要調整話筒音量，請在拿起話筒後向上或向下按「音量」按鈕。
- 若要調整鈴聲音量，請在掛上話筒時或在通話保留期間向上或向下按「音量」按鈕。
- 若要在響鈴時將電話設為靜音，請向下按一次「音量」按鈕（按多次則會調低鈴聲的音量）。

9 秘訣

如何使用壓簧開關？

壓簧開關位於托架上放置話筒的位置。按下壓簧開關按鈕後放開，可以啟用電話的功能（快速開關）。

如何追蹤多通通話？

線路按鈕的顏色可以指示通話的狀態，讓您在處理多通通話時獲得指引：

- 接通的通話 — 穩定的綠燈
- 保留的通話 — 閃爍的綠燈
- 遠端正在使用共用線路 — 穩定的紅燈
- 從遠端將共用線路設為保留 — 閃爍的紅燈
- 來電 — 閃爍的琥珀色燈
- 轉撥所有來電 — 穩定的琥珀色燈

如何存取管理員設定？

拿起話筒，然後同時按 *、# 及 0 按鈕，如此即可存取電話管理員設定的 IVR。預設的 PIN 碼為 24726。

何處可取得完整的使用者指南？

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

美洲總部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
美國
<http://www.cisco.com>
電話：+1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
傳真：+1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

出版日期：2010年3月31日 · OL-22572-01