



186777

Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 撥號
- 2 接聽
- 3 語音信箱
- 4 保留
- 5 會議
- 6 轉接
- 7 轉撥來電
- 8 音量設定
- 9 秘訣




附註 為達致最佳效果，請列印在 8.5 x 14 吋（標準大小）的紙張上。

1 撥號

若要撥打電話，請拿起話筒，然後撥號。

重撥最後一組號碼

拿起話筒，然後按**重撥**按鈕 。

2 接聽

當有新來電時，電話會透過下列方式指示：

- 話筒上閃爍的紅燈
- 閃爍琥珀色燈的線路按鈕

若要接聽來電，請拿起話筒。

3 語音信箱


當有新留言時，電話會透過下列方式指示：

- 話筒上穩定的紅燈
- 斷續的撥號音（如為可用）

聽取留言

撥打系統管理員提供的語音信箱存取號碼，然後按照語音提示進行操作以聽取留言。

4 保留

1. 按**保留**按鈕 。
2. 要繼續保留中的通話，請按閃爍綠燈的**線路**按鈕，或拿起放在基座上的話筒。

5 會議

1. 在已接通的通話（並非保留通話）中，按下並放開**壓簧**開關以獲得撥號音。
2. 撥打新通話。
3. 等待受話者接聽來電，或等候電話響鈴。
4. 再按下並放開**壓簧**開關。

會議於同一時間只能有三個參與者。

從會議移除參與者

當您在會議中，按下並放開**壓簧**開關可移除最後一個加入會議的參與者。

6 轉接

1. 在已接通的通話（並非保留通話）中，按下並放開**壓簧**開關以獲得撥號音。
2. 輸入受話者的電話號碼。
3. 掛斷電話即可完成轉接。

7 轉撥來電

1. 要將您在主要線路上接到的來電轉撥到另一個號碼，需要登入您的「使用者選項」網頁。
2. 進入**裝置 > 線路設定**。
3. 輸入您要獲轉撥來電的號碼。
4. 按**儲存**。如已啟用「轉撥所有來電」，線路按鈕會閃爍琥珀色，您會聽到斷續的撥號音（如為可用）。

8 音量設定

「音量」按鈕位於鍵台的右側。

- 要調整話筒音量，請在拿起話筒後向上或向下按「音量」按鈕。
- 要調整響鈴音量，請在掛上話筒時或保留通話期間向上或向下按「音量」按鈕。
- 若要在響鈴時將電話設為靜音，請向下按一次音量按鈕（按多次則可調低鈴聲音量）。

9 秘訣

如何使用壓簧開關？

壓簧開關位於電話基座擺放話筒的位置。您可以按下並放開**壓簧**開關按鈕，以啟用電話的功能（即快速開關）。

如何追蹤多個通話？

線路按鈕的顏色可指出通話狀態，讓您在處理多個通話時獲得指引：

- 接通的通話 — 穩定的綠燈
- 保留的通話 — 閃爍的綠燈
- 遠端正在使用的共用線路 — 穩定的紅燈
- 遠端保留中的共用線路 — 閃爍的紅燈
- 來電 — 閃爍的琥珀色燈
- 轉撥所有來電 — 穩定的琥珀色燈

怎樣可存取管理員設定？

拿起話筒後同時按 *、# 及 0 按鈕，即可存取電話管理員設定的 IVR。預設的 PIN 碼為 24726。

何處可取得完整使用手冊？

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

美洲總部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
美國

<http://www.cisco.com>
電話：+1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
傳真：+1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 年 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

於 2010 年 3 月 31 日發佈，OL-22570-01