



Cisco Unified IP Phone 6911

- 1 חיוג
- 2 מענה
- 3 השתקה
- 4 דואר קולי
- 5 עקוב אחרי הכל
- 6 החזקה
- 7 ועידה
- 8 העברה
- 9 הגדרות עוצמת הקול
- 10 עצות



הערה

לקבלת תוצאות מיטביות, הדפס על נייר בגודל 8.5 x 14 אינץ' (גודל Legal).

1 חיוג

כדי לבצע שיחה, הרם את השפופרת וחייג מספר.

חיוג חוזר של המספר האחרון

לחץ על הלחצן **חיוג חוזר**.

2 מענה

כאשר נכנסת שיחה חדשה, המחווניים הבאים מופיעים בטלפון:

- נורית אדומה המהבהבת בשפופרת
 - נורית קו המהבהבת בכתום
- כדי לענות לשיחה, פעל באופן הבא:
- הרם את השפופרת.
 - לחץ על לחצן הקו המהבהב בכתום.
 - לחץ על הלחצן **רמקול הכבוי**.

3 השתקה

1. תוך כדי השיחה, לחץ על הלחצן **השתק**.
2. כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן **השתק** פעם נוספת.

4 דואר קולי

כאשר מתקבלת הודעה חדשה, המחווניים הבאים מופיעים בטלפון:

- נורית אדומה הנדלקת בשפופרת
- צליל חיוג מקוטע (אם קיים)

האזנה להודעות

לחץ על הלחצן **הודעות** ופעל בהתאם להנחיות הקוליות.

5 עקוב אחרי הכל

1. לחץ על הלחצן **תכונות** והזן את המספר שקיבלת ממנהל המערכת שלך לצורך 'עקוב אחרי'.

2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות. הלחצן **קו** דולק בכתום יציב ותוכל לשמוע צליל חיוג מקוטע.
3. כדי לבטל את 'עקוב אחרי', חזור על שלב 1.

6 החזקה

1. לחץ על הלחצן **החזק** לחצן הקו יבהב בירוק.
2. כדי להמשיך שיחה מוחזקת, לחץ על הלחצן **קו** המהבהב בירוק, לחץ על הלחצן **רמקול** או הרם את השפופרת (אם היא בעריסתה).

7 ועידה

1. ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ על הלחצן **ועידה**.
 2. הזן את מספר הטלפון של האדם שברצונך לצרף לשיחת הוועידה.
 3. לחץ על הלחצן **ועידה** פעם נוספת (לפני שאותו אדם עונה או לאחר מכך) כדי להתחיל בשיחת הוועידה.
- להוספת עוד משתתפים, חזור על פעולות אלה.

8 העברה

1. ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ על הלחצן **העבר**.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען.
3. לחץ על הלחצן **העבר** (לפני שהנמען עונה או לאחר מכך) או נתק כדי להשלים את ההעברה.

9 הגדרות עוצמת הקול

לחצן עוצמת הקול נמצא משמאל ללוח המקשים.

- כדי לכוונן את עוצמת הקול בשפופרת, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת מורמת.

- כדי לכוונן את עוצמת הצלצול, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת מונחת או כשהשיחה במצב החזקה.
- כדי להשתיק את צלצול הטלפון, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מטה פעם אחת (לחיצות מרובות יקטינו את עוצמת הצלצול).

10 עצות

כיצד מגדירים מקשי חיוג מהיר?

כדי להגדיר מקשי חיוג מהיר ולבצע התאמה אישית של מגוון תכונות והגדרות בטלפון, היכנס לדפי האינטרנט 'אפשרויות משתמשי של Cisco Unified CM'.

כיצד משתמשים בלחצן 'תכונות'?

הלחצן תכונות מאפשר לקבל גישה לתכונות כמו 'חיוג מהיר', 'עקוב אחרי הכל', 'חטיפת שיחה', 'חטיפה קבוצתית' וכן 'מתוכנן'. לחץ על הלחצן 'תכונות' ולאחריו על הספרה המשויכת לתכונה הרצויה.

כיצד ניתן לקבל גישה להגדרות מנהל המערכת?

הרם את השפופרת ולחץ בו-זמנית על הלחצנים *, # ו-0 כדי לקבל גישה למערכת המענה הקולי של הגדרות המנהל. לחלופין, עבור בין מצבי לחצן הרמקול ולחץ בו-זמנית על הלחצנים *, # ו-0. ברירת המחדל של קוד הזיהוי האישי היא 24726.

היכן ניתן למצוא את המדריך למשתמש במלואו?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html



מטה החברה ליבשת אמריקה
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
טל: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
פקס: 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved

פורסם ב-31 במרץ 2010, OL-22558-01