

INICIALIZAÇÃO RÁPIDA



Telefone IP Cisco Unified 6901

- 1 Discar
- 2 Atender
- 3 Correio de voz
- 4 Espera
- 5 Conferência
- 6 Transferir
- 7 Desviar chamadas
- 8 Definições do volume
- 9 Dicas



Nota

Para obter melhores resultados, imprima em papel 8,5 x 14 pol. (tamanho Ofício).

1 Discar

Para efetuar uma chamada, pegue o monofone e disque um número.

Rediscar o último número

Pegue o telefone e pressione a tecla Redisc. .

2 Atender

Quando receber uma nova chamada, estes indicadores são exibidos no seu telefone:

- Uma luz vermelha intermitente no monofone
- Uma tecla de linha âmbar intermitente

Para atender à chamada, pegue o monofone.

3 Correio de voz


Quando receber uma nova mensagem, o seu telefone fornece estes indicadores:

- Uma luz vermelha fixa no monofone
- Um tom de discagem de falha (se disponível)

Escutar mensagens

Disque o número de acesso ao correio de voz (fornecido pelo administrador do sistema) e siga os comandos de voz para escutar as suas mensagens.

4 Espera

1. Pressione a tecla Espera .
2. Para retomar uma chamada em espera, pressione a tecla de **linha** verde intermitente ou pegue o telefone se o monofone estiver na base.

5 Conferência

1. Em uma chamada conectada (não em espera), pressione e solte o gancho para obter um sinal de discagem.
2. Efetue uma nova chamada.

3. Aguarde o destinatário atender ou o telefone tocar.

4. Pressione e solte o gancho novamente.

Uma conferência pode ter apenas três participantes por vez.

Desconectar um participante da conferência

Quando estiver em uma conferência, pressione e solte o gancho para desconectar a última pessoa que ingressou na conferência.

6 Transferir

1. Em uma chamada conectada (não em espera), pressione e solte o gancho para obter um sinal de discagem.
2. Insira o número de telefone do destinatário.
3. Desligue e a transferência é concluída.

7 Desviar chamadas

1. Para desviar as chamadas recebidas na sua linha principal para outro número, inicie sessão nas páginas da Web Opções do usuário.
2. Vá para Dispositivo > Definições de linha.
3. Insira o número para o qual deseja desviar as chamadas.
4. Pressione **Salvar**. Se a função Desviar todas as chamadas estiver ativada, a tecla de linha pisca em âmbar e você pode ouvir um sinal de discagem de falha (se disponível).

8 Definições do volume

A tecla Volume está localizada à direita do teclado.

- Para regular o volume do monofone, pressione a tecla Volume para cima ou para baixo quando o telefone estiver fora do gancho.
- Para regular o volume da campainha, pressione a tecla Volume para cima ou para baixo quando o telefone estiver no gancho ou quando a chamada estiver em espera.
- Para silenciar o telefone quando estiver tocando, pressione a tecla Volume uma vez (pressionar diversas vezes diminui o volume da campainha).

9 Dicas

Como usar o gancho?

O gancho está localizado no descanso da base do seu telefone. Você pode pressionar e soltar a tecla de gancho para ativar as funções (no gancho, fora do gancho) no seu telefone.

Como posso controlar diversas chamadas?

As cores das teclas de linha indicam os estados das chamadas e podem ajudá-lo a saber o que fazer ao lidar com diversas chamadas:

- Chamada conectada: verde fixa
- Chamada em espera: verde intermitente
- Linha compartilhada em uso remotamente: vermelha fixa
- Linha compartilhada em espera remotamente: verde intermitente
- Chamada recebida: âmbar intermitente
- Desviar todas as chamadas: âmbar fixo

Como posso acessar as definições do administrador?

Pegue o telefone e pressione as teclas *, # e 0 simultaneamente para acessar o IVR das definições do administrador do telefone. O PIN padrão é 24726.

Onde posso encontrar um Manual do usuário completo?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883