

คู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อ



Cisco Unified IP Phone 6911

- 1 โทรออก
- 2 ตอบรับ
- 3 ปิดเสียง
- 4 ข้อความเสียง
- 5 ฝากสายทั้งหมด
- 6 พักสาย
- 7 ประชุมสาย
- 8 โอนสาย
- 9 การตั้งค่าระดับเสียง
- 10 เคล็ดลับ



หมายเหตุ พิมพ์บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว (ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1 โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์และโทรออก ไปยังหมายเลข

โทรออกหมายเลขสุดท้าย
กดปุ่ม โทรซ้ำ 

2 ตอบรับ


เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าใหม่ ตัวบ่งบอกต่อไปนี้ จะแสดงขึ้นบนโทรศัพท์ของคุณ:

- ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพท์ของคุณ
- ปุ่มคู่สายสีเหลืองกะพริบ

เมื่อต้องการรับสาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ยกหูฟัง
- กดปุ่มสายสีเหลืองที่กะพริบ
- กดปุ่ม สปีคเกอร์โฟน ที่ไม่สว่าง 

3 ปิดเสียง

1. ขณะที่ใช้สายอยู่ ให้กดปุ่ม ปิดเสียง  ปุ่มจะติดสว่างเพื่อบ่งบอกว่าเปิดใช้งาน ปิดเสียง
2. กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน ปิดเสียง

4 ข้อความเสียง



เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ โทรศัพท์ของคุณจะมีตัวบ่งบอกต่อไปนี้:

- ไฟสีแดงติดสว่างบนหูโทรศัพท์ของคุณ
- สัญญาณโทรออก (ถ้ามี)


ฟังข้อความ

กดปุ่ม ข้อความ  และทำตามข้อความเสียง


5 ฝากสายทั้งหมด

1. กดปุ่ม **คุณสมบัตินี้**  และป้อนหมายเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับการฝากสาย
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะฝากสาย ไฟสีเหลืองที่สว่างคงที่ปรากฏที่ปุ่ม **สาย**  และคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณโทรออก
3. ถ้าต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 ข้าง


6 พักสาย

1. กดปุ่ม พักสาย  ปุ่มสายจะกะพริบเป็นสีเขียว
2. ถ้าต้องการยกเลิกการพักสาย ให้กดปุ่ม **สาย** สีเขียวกะพริบ กดปุ่ม **ลำโพง** หรือยกหูฟังออกจากแครววาง ถ้าหูฟังอยู่บนแครว

7 ประชุมสาย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม **ประชุมสาย** 
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของปลายทางที่จะเพิ่มในการประชุม
3. กดปุ่ม **ประชุมสาย** อีกครั้ง (ก่อนหรือหลังจากที่ปลายสายรับสาย) เพื่อเริ่มต้นการประชุมสายทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ร่วมประชุมสาย

8 โอนสาย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่พักสาย) ให้กดปุ่ม **โอนสาย** 
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโอนสาย
3. กดปุ่ม **โอนสาย** (ก่อนหรือหลังจากที่ปลายสายรับสาย) หรือวางสายเพื่อให้การโอนสมบูรณ์

9 การตั้งค่าระดับเสียง

แถบระดับเสียงอยู่ทางด้านซ้ายของแป้นกด

- ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของหูฟัง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพท์ออกจากแครว
- ถ้าต้องการปรับเสียงกริ่ง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อวางหูโทรศัพท์บนแครวหรือเมื่อพักสาย
- เมื่อต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ขณะเสียงกริ่งดัง ให้กดปุ่มระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง (การกดหลายครั้งจะลดระดับเสียงกริ่งลง)

10 เคล็ดลับ

ฉันจะตั้งค่าโทรด่วนของฉันได้อย่างไร?

ถ้าต้องการตั้งค่าการโทรด่วนและปรับแต่งคุณสมบัติ และการตั้งค่าต่างๆ สำหรับโทรศัพท์ของคุณ เข้าถึงเว็บเพจตัวเลือกของผู้ใช้ Cisco Unified CM

ฉันจะใช้ปุ่มคุณสมบัติได้อย่างไร

ปุ่ม **คุณสมบัติ** ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น โทรด่วน ฝากสายทุกสาย รับแทนรับสายแทนกลุ่มอื่น และประชุมสาย Meet Me คุณสามารถกดปุ่มคุณสมบัติ ตามด้วยตัวเลขที่เชื่อมโยงกับคุณสมบัตินั้นๆ

ฉันจะเข้าถึงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

ยกหูโทรศัพท์ขึ้นและกดปุ่ม *, # และ 0 พร้อมกัน เพื่อเข้าถึง IVR สำหรับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ โทรศัพท์ หรือมีฉะนั้น คุณสามารถสลับปุ่มลำโพงและกดปุ่ม *, # และ 0 พร้อมกัน PIN มาตรฐานคือ 24726

ฉันจะหาคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มได้จากที่ใด?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

<http://www.cisco.com>
โทรศัพท์: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
โทรสาร: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

เผยแพร่ 31 มีนาคม 2010 OL-22555-01