










Boutons (téléphone IP Cisco Unified 6911)

| | |
|--|---------------|
|  | Messages |
|  | Transfert |
|  | Garde |
|  | Conférence |
|  | Volume |
|  | Fonction |
|  | Recomp |
|  | Haut-parleur |
|  | Coupure micro |



Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.
OL-22448-01



LIVRET DE RÉFÉRENCE



Guide d'utilisation des téléphones IP Cisco Unified 6901 et 6911 pour Cisco Unified Communications Manager 8.5 (SCCP et SIP)









Tâches téléphoniques courantes
(téléphone IP Cisco Unified 6911)

Boutons (téléphone IP Cisco
Unified 6911)




Tâches téléphoniques courantes
(téléphone IP Cisco Unified 6901)

Boutons (téléphone IP Cisco
Unified 6901)



Tâches téléphoniques courantes (téléphone IP Cisco Unified 6911)

| | |
|---|---|
| Faire un appel | Décrochez avant ou après avoir composé un numéro. |
| Rappel d'un numéro | Appuyez sur  . |
| Passer en mode combiné en cours d'appel | Décrochez le combiné. |
| Activer ou désactiver le mode Coupure micro | Appuyez sur  . |
| Mettre en garde et reprendre un appel | Appuyez sur  , pour mettre en garde. Appuyez sur Ligne ou sur Haut-parleur , ou décrochez le téléphone pour reprendre un appel en garde. |
| Transférer un appel vers un autre numéro | Appuyez sur  , entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur le bouton. |
| Renvoyer un appel | Appuyez sur  . Entrez le code de la fonction de renvoi d'appels et attendez la tonalité. Ensuite, entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels. |
| Démarrer une conférence téléphonique standard | Appuyez sur  , appelez le participant, puis appuyez de nouveau sur le bouton. |
| Écouter des messages vocaux | Appuyez sur  , puis suivez les instructions vocales. |
| Utiliser la numérotation abrégée | Appuyez sur  , puis entrez le code de la fonction de numérotation abrégée. |

Boutons (téléphone IP Cisco Unified 6901)

| | |
|--|--------|
|  | Garde |
|  | Recomp |
|  | Volume |

Tâches téléphoniques courantes (téléphone IP Cisco Unified 6901)

| | |
|---|---|
| Faire un appel | Décrochez et composez le numéro. |
| Rappeler un numéro | Appuyez sur  |
| Mettre en garde et reprendre un appel | Appuyez sur  , pour mettre l'appel en garde. Appuyez sur le bouton Ligne correspondant pour reprendre l'appel mis en garde. |
| Transférer un appel vers un autre numéro | Appuyez et relâchez le commutateur, puis entrez le numéro. Attendez que le destinataire réponde, puis raccrochez, ou raccrochez pendant que l'appel sonne. |
| Renvoyer un appel | Pour configurer le renvoi d'appels, rendez-vous sur les pages Web Options utilisateur. Votre administrateur système peut vous aider à accéder aux pages Web Options utilisateur. |
| Démarrer une conférence téléphonique standard | Appuyez et relâchez le commutateur pour obtenir une tonalité. Composez le numéro du participant, puis appuyez de nouveau sur le commutateur. |
| Écouter vos messages vocaux | Décrochez et composez le numéro de la messagerie vocale fourni par votre administrateur système. |

Pour obtenir les *guides de démarrage rapide des téléphones IP Cisco Unified*, rendez-vous à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html