


## STRUČNÝ ÚVOD



## Cisco Unified IP Phone 6921

- 1 Volat
- 2 Přijmout
- 3 Ztlumení hovoru
- 4 Hlasová schránka
- 5 Odklonění hovoru
- 6 Přesměrování všech hovorů
- 7 Přidržet hovor
- 8 Konference
- 9 Přepojení
- 10 Historie hovorů
- 11 Adresáře
- 12 Sdílené linky
- 13 Nastavení
- 14 Navigace
- 15 Tipy

 **Poznámka** Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem na papír velikosti 8,5 x 14" (Legal).



## 1 Volat

Chcete-li uskutečnit hovor, zvedněte sluchátko a vytočte číslo. Můžete také zkusit následující alternativy.

### Opakování volání na poslední číslo

Stiskněte softwarové tlačítko **Opakovat**.

### Volání se zavěšeným sluchátkem

1. Když je telefon nečinný, zadejte číslo.
2. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte jedno z těchto tlačítek: tlačítko linky, softwarové tlačítko **Hovor**, tlačítko náhlavní soupravy , tlačítko hlasitého telefonu  nebo kruhové tlačítko **Vybrat** na navigačním ovladači.


### Rychlá volba

Použijte jeden z těchto postupů:

- Zadejte číslo položky rychlé volby a stiskněte softwarové tlačítko **Rychlá volba**.
- Když je telefon nečinný, stiskněte šipku **dolů** na navigačním ovladači. Potom přejděte na položku rychlé volby a stiskněte kruhové tlačítko **Vybrat** na navigačním ovladači.  
Navigační ovladač je umístěn uprostřed telefonu nad klávesnicí.

## 2 Přijmout

Nový hovor je signalizován takto:

- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Tlačítko linky bliká žlutě.
- Na displeji se zobrazí animovaná ikona  a ID volajícího.


Hovor přijmete zvednutím sluchátka. Místo toho můžete také stisknout žlutě blikající tlačítko linky, softwarové tlačítko **Přijmout** nebo nerozsvícené tlačítko náhlavní soupravy či tlačítko hlasitého telefonu.

### Přijímání hovorů na více linkách

Máte-li další příchozí hovor, když hovoříte na telefonu, stisknutím žlutě blikajícího tlačítka linky přijmete druhý hovor. První hovor bude automaticky přidřen.

Tento telefon umožňuje používat jeden hovor na každé lince nebo více hovorů na každé lince. Poradte se se správcem, která možnost je pro vás vhodná.

## 3 Ztlumení hovoru

1. Během hovoru stiskněte tlačítko **Ztlumit** . Zapnuté ztlumení se projeví rozsvícením tlačítka.
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

## 4 Hlasová schránka

Nová zpráva je telefonem signalizována takto:

- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Zní přerušovaný oznamovací tón (je-li podporován).
- Na displeji se zobrazuje zpráva „Nová hlasová pošta“.

### Poslech zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů.


Máte-li více linek a chcete zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko linky.

## 5 Odklonění hovoru

Když máte příchozí, aktivní nebo přidřený hovor, stiskněte softwarové tlačítko **Odklonit**. Funkce odklonění přesměruje jednotlivý hovor do hlasové schránky (nebo na jiné číslo nastavené správcem systému).



Chcete-li přesměrovat všechny příchozí hovory na jiné číslo, použijte možnost Přesměrování všech hovorů. Chcete-li zcela ztlumit zvonění, postupujte podle části Tipy.

## 6 Přesměrování všech hovorů


1. Stiskněte softwarové tlačítko **Přesmer. vše**.
2. Chcete-li přesměrovat všechny hovory do hlasové schránky, zadejte telefonní číslo nebo stiskněte tlačítko **Zprávy** .
3. Na displeji telefonu se zobrazí potvrzení.
4. Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, stiskněte tlačítko **VypPřesm.**

Chcete-li nastavit přesměrování vzdáleně nebo na lince 2 (je-li podporována), použijte webové stránky Možnosti uživatele. Požádejte správce systému o podrobnosti.

## 7 Přidržet hovor


1. Stiskněte tlačítko **Přidržet** . Na displeji se zobrazí ikona  a tlačítko linky bliká zeleně.
2. Chcete-li pokračovat v přidřeném hovoru, stiskněte zeleně blikající tlačítko linky nebo softwarové tlačítko **Pokračovat**.

## 8 Konference

1. Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidřeného) stiskněte tlačítko **Konference** .
2. Uskutečňte nový hovor.
3. Stiskněte tlačítko **Konference** nebo softwarové tlačítko **Konference** (předtím nebo potom jak příjemce přijme hovor).  
Konference je zahájena a na displeji se zobrazí text „Konference“.
4. Opakováním tohoto postupu přidejte další účastníky.  
Konference je ukončena, když zavěsí všichni účastníci.

### Konference mezi linkami


Dva hovory na dvou linkách může propojit do konference (pouze u telefonů s více linkami).

1. Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidřeného) stiskněte tlačítko **Konference** .
2. Stiskněte tlačítko linky druhého (přidřeného) hovoru.  
Konference je zahájena a na displeji se zobrazí text „Konference“.

### Zobrazení a odebrání účastníků




Během konference stiskněte softwarové tlačítko **Podrobně**. Chcete-li odebrat účastníka z konference, přejděte na účastníka a stiskněte softwarové tlačítko **Odebrat**.

## 9 Přepojení

1. Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidřeného) stiskněte tlačítko **Přepojit** .
2. Zadejte telefonní číslo příjemce přepojení.
3. Stiskněte tlačítko **Přepojit** nebo softwarové tlačítko **Přepojit** (předtím nebo potom jak příjemce přijme hovor).  
Přepojení je dokončeno.

# 10 Historie hovorů

## Zobrazení historie hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Historie hovorů**. (Pomocí navigačního ovladače přejděte na možnost a stisknutím kruhového tlačítka **Vybrat** ji vyberte.)
3. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.  
Telefon může zobrazit 150 posledních zmeškaných, odchozích a příchozích hovorů.
4. Chcete-li zobrazit podrobnosti hovoru, přejděte na požadovaný hovor a stiskněte softwarové tlačítko **více**. Potom stiskněte tlačítko **Podrobně**.
5. Chcete-li se vrátit k historii hovorů, stiskněte softwarové tlačítko **Zpět** . Chcete-li opustit nabídku Aplikace, stiskněte tlačítko **Aplikace** .

## Zobrazení pouze zmeškaných hovorů

1. Zobrazte historii hovorů.
2. Stiskněte softwarové tlačítko **Zmeškané**.


## Zobrazení pouze odchozích hovorů

Když je telefon nečinný a všechny nabídky jsou zavřené, stiskněte šipku nahoru na navigačním ovladači.

## Volání čísla z historie hovorů

1. Zobrazte historii hovorů nebo přejděte na zmeškané nebo odchozí hovory.
2. Přejděte na položku seznamu a zvedněte sluchátko, případně stiskněte tlačítko linky nebo tlačítko **Vybrat**.  
Chcete-li upravit číslo před jeho vytočením, stiskněte softwarová tlačítka **více** > **Upravit**.

# 11 Adresáře

1. Stiskněte tlačítko **Kontakty** .
2. Vyberte adresář. (Pomocí navigačního ovladače přejděte na možnost a stisknutím kruhového tlačítka **Vybrat** ji vyberte.)
3. Na klávesnici zadejte kritéria vyhledávání.
4. Stiskněte softwarové tlačítko **Odeslat**.
5. Chcete-li vytočit číslo, přejděte na položku seznamu a stiskněte softwarové tlačítko **Volat**.

# 12 Sdílené linky

Sdílení-li linku se spolupracovníkem, je aktivita hovoru na sdílené lince signalizována tlačítkem linky takto:

- Tlačítko bliká žlutě – příchozí hovor na sdílené lince. Vy nebo váš spolupracovník můžete přijmout hovor.
- Tlačítko linky svítí červeně – spolupracovník hovoří na sdílené lince.
- Tlačítko linky bliká červeně – spolupracovník přidržel hovor na sdílené lince. Vy nebo váš spolupracovník můžete pokračovat v hovoru.


# 13 Nastavení

## Hlasitost


Ovladač hlasitosti je umístěn vlevo od klávesnice.

- Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého telefonu, stiskněte ovladač **hlasitosti**, když se telefon používá.
- Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, stiskněte ovladač **hlasitosti** nahoru nebo dolů.
- Chcete-li zcela ztlumit vyzvánějíci telefon, jednou stiskněte ovladač **hlasitosti** dolů (opakovaným stisknutím snížíte hlasitost zvonění).

## Vyzváněcí tón

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Preference**. (Pomocí navigačního ovladače přejděte na možnost a stisknutím kruhového tlačítka **Vybrat** ji vyberte.)
3. Vyberte možnost **Vyzváněcí tón**.
4. Je-li to nutné, vyberte linku.
5. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechnete ukázky.
6. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a uložte nastavení stisknutím tlačítka **Použít**.

## Kontrast displeje

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Preference**. (Pomocí navigačního ovladače přejděte na možnost a stisknutím kruhového tlačítka **Vybrat** ji vyberte.)
3. Vyberte možnost **Kontrast**.
4. Stiskněte navigační ovladač nahoru nebo dolů.
5. Stiskněte softwarové tlačítko **Uložit**.

# 14 Navigace

## Kde jsou umístěna tlačítka linky?

Dvě tlačítka linky jsou umístěna vedle klávesnice. Telefon může podporovat obě linky, nebo pouze linku 1.

Správce systému může k tlačítku linky 2 přiřadit některé funkce, například číslo rychlé volby.



## Kde jsou umístěna softwarová tlačítka?

Čtyři softwarová tlačítka jsou umístěna pod displejem telefonu.

Chcete-li zobrazit další softwarová tlačítka, můžete stisknout softwarové tlačítko **more** (je-li k dispozici).




## Jak se přesunovat v seznamu nebo nabídce?

Stiskněte šipky **nahoru** nebo **dolů** na navigačním ovladači.




Posuvník na displeji označuje relativní pozici v seznamu.




## Jak lze vybrat položku v seznamu nebo nabídce?


Když je položka zvýrazněna, stiskněte tlačítko **Vybrat** uprostřed navigačního ovladače.

Alternativně můžete pomocí klávesnice zadat číslo příslušné položky.



## Jak lze rychle opustit nabídku?

Chcete-li zavřít nabídku z libovolné úrovně, stiskněte tlačítko příslušné funkce. Chcete-li například zavřít nabídku Aplikace, stiskněte tlačítko **Aplikace** .

Chcete-li přejít zpět o jednu úroveň v nabídce, stiskněte softwarové tlačítko **Konec** nebo **Zpět** .

# 15 Tipy

## Jak lze zcela ztlumit zvonění?

Když telefon vyzvání, jednou stiskněte ovladač **hlasitosti** dolů. Můžete také požádat správce systému, aby pro vás na telefonu nastavil funkci **Nerušit**. Funkce **Nerušit** ztlumí vyzvánění a přeměruje hovory do hlasové schránky.

## Jaká je funkce softwarového tlačítka Vyměnit?

Tlačítko **Vyměnit** umožňuje přepnout mezi hovory a soukromě promluvit s jednotlivými účastníky před dokončením přepojení nebo konference.

## Jak lze nastavit rychlé volby?

Chcete-li nastavit rychlé volby a přizpůsobit různé funkce a nastavení telefonu, pomocí webového prohlížeče v počítači přejděte na webové stránky **Možnosti uživatele systému Cisco Unified CM**. Adresu URL a další informace získáte od správce systému.

## Kde lze nalézt úplnou uživatelskou příručku?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejích poboček v USA a dalších zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco je uveden na stránce [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neoznačuje partnerský vztah mezi společností Cisco a nějaké další společností. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Vydáno 24. května 2011, OL-25128-01

