

KRATKO UPUTSTVO



Cisco Unified IP telefon 6921

- 1 Biranje broja
- 2 Odgovaranje na poziv
- 3 Prigušivanje tona
- 4 Glasovna pošta
- 5 Skretanje poziva
- 6 Prosleđivanje svih poziva
- 7 Čekanje
- 8 Konferencija
- 9 Prenos poziva
- 10 Istorija poziva
- 11 Katalozi
- 12 Deljene linije
- 13 Postavke
- 14 Navigacija
- 15 Saveti



Napomena

Da biste dobili najbolje rezultate, štampajte na papiru od 8,5 x 14 inča (veličine legal).



1 Biranje broja

Da biste uputili poziv, podignite slušalicu i izaberite broj. Umesto toga možete da pokušate nešto od sledećeg.

Ponovno pozivanje poslednjeg broja

Pritisnite **PonBir** softverski taster.

Biranje dok je slušalica spuštена

1. Unesite broj dok je telefon neaktivan.
2. Podignite slušalicu ili pritisnite nešto od sledećeg: dugme linije, softverski taster **Poziv**, dugme  slušalice, dugme  telefonskog zvučnika ili okruglo dugme **Izbor** na traci za navigaciju.

Brzo biranje


Uradite nešto od sledećeg:

- Unesite broj stavke za brzo biranje i pritisnite softverski taster **Brzo biranje**.
- Pritisnite strelicu **nadole** na traci za navigaciju dok je telefon neaktivan. Zatim se pomerite do stavke brzog biranja i pritisnite okruglo dugme **Izbor** na traci za navigaciju.

Traka za navigaciju se nalazi na sredini telefona, iznad tastature.

2 Odgovaranje na poziv

Indikatori novog poziva:

- Trepćuće crveno svetlo na slušalici
- Trepćući žuti taster linije
- Animirana ikona  i ID pozivaoca


Da biste odgovorili na poziv, podignite slušalicu. Umesto toga možete da pritisnete trepćuće žuto dugme linije, softverski taster **Odgovori**, dugme telefonske slušalice ili dugme zvučnika koje ne svetli.

Odgovaranje uz korišćenje više linija

Ukoliko razgovarate telefonom i primite drugi poziv, pritisnite trepćuće žutosmeđe dugme linije da biste odgovorili na drugi poziv i automatski stavili prvi poziv na čekanje.

Vaš telefon podržava jedan poziv za liniju ili više poziva za liniju. Pitajte administratora koja opcija je odgovarajuća za vas.

3 Prigušivanje tona

1. U toku poziva pritisnite taster **Priguši ton** . Taster svetli, označavajući da je ton prigušen.
2. Ponovo pritisnite taster **Priguši ton** da biste isključili prigušenje tona.

4 Glasovna pošta

Kad primite novu poruku, na telefonu su obezbeđeni sledeći indikatori:

- Neprekidno crveno svetlo na ručnoj slušalici.
- Isprekidani ton biranja (ukoliko je dostupno).
- Poruka „Nova glasovna pošta“ na ekranu.

Preslušavanje poruka

Pritisnite dugme **Poruke**  i pratite govorna obaveštenja.


Ukoliko imate više linija, možete da proverite poruke na određenoj liniji tako što ćete najpre pritisnuti dugme linije.

5 Skretanje poziva

Pritisnite softverski taster **Skreni** kad primete poziv, kad je poziv aktivan ili na čekanju. Funkcija skretanja preusmerava pojedinačni poziv na glasovnu poštu (ili na drugi broj koji je konfigurisao administrator sistema).



Ukoliko želite da preusmerite sve dolazne pozive na drugi broj, upotrebite Prosleđivanje svih poziva. Da biste utišali zvono, pogledajte Saveti.

6 Prosleđivanje svih poziva


1. Pritisnite softverski taster **Prosl. sve**.
2. Unesite broj telefona ili pritisnite dugme **Poruke**  da biste prosledili sve pozive u glasovnu poštu.
3. Potražite potvrdu na ekranu telefona.
4. Da biste otkazali prosleđivanje poziva, pritisnite **Prosl. ISKLJ**.

Da biste konfigurisali prosleđivanje daljinski ili na liniji 2 (ukoliko je podržano), pristupite svojim Web stranicama „Korisničke opcije“. Obratite se administratoru sistema da biste saznali detalje.

7 Čekanje


1. Pritisnite dugme **Čekanje** . Prikazuje se ikona čekanja , a dugme linije treperi zelenom bojom.
2. Da biste preuzeli poziv sa čekanja, pritisnite trepćuće zeleno dugme linije ili softverski taster **Nastavi**.

8 Konferencija

1. U toku povezanog poziva (koji nije na čekanju), pritisnite taster **Konferencija** .
2. Uputite novi poziv.
3. Pritisnite dugme **Konferencija** ili softverski taster **Konferencija** (pre ili nakon što druga strana odgovori). Konferencija počinje i na telefonu se prikazuje natpis „Konferencija“.
4. Ponovite ove korake da biste dodali još učesnika. Konferencija se završava kad svi učesnici prekinu vezu.

Konferencija u sklopu različitih linija


Možete da kombinujete dva poziva na dve linije kako biste uspostavili konferenciju (samo kod telefona sa više linija).

1. U toku povezanog poziva (koji nije na čekanju), pritisnite taster **Konferencija** .
2. Pritisnite dugme linije za drugi poziv (na čekanju). Konferencija počinje i na telefonu se prikazuje natpis „Konferencija“.

Prikazivanje i uklanjanje učesnika




U toku konferencije pritisnite softverski taster **Detalji**. Da biste uklonili učesnika iz konferencije, dodite do učesnika i pritisnite softverski taster **Ukloni**.

9 Prenos poziva

1. U toku povezanog poziva (koji nije na čekanju), pritisnite taster **Prenesi** .
2. Unesite broj telefona primaoca prenosa.
3. Pritisnite dugme **Prenesi** ili softverski taster **Prenesi** (pre ili posle odgovora primaoca). Prenos se dovršava.

10 Istorija poziva

Prikazivanje istorije poziva

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite **Istorija poziva**. (Upotrebite traku za navigaciju i okruglo dugme **Izbor** da biste se pomerili i izabrali.)
3. Izaberite liniju za prikaz.
Telefon prikazuje poslednjih 150 propuštenih, upućenih i primljenih poziva.
4. Da biste prikazali detalje o pozivu, dođite do njega i pritisnite softverski taster **oddatno**, a zatim pritisnite **Detalji**.
5. Da biste se vratili na istoriju poziva, pritisnite softverski taster **Nazad** . Da biste izašli iz menija „Aplikacije“, pritisnite dugme **Aplikacije** .

Prikazivanje samo propuštenih poziva

1. Prikažite istoriju poziva.
2. Pritisnite softverski taster **Propušteno**.


Prikazivanje samo upućenih poziva

Pritisnite strelicu nagore na traci za navigaciju kad je telefon neaktivan, pri čemu su svi meniji zatvoreni.

Biranje brojeva iz istorije poziva

1. Prikažite istoriju poziva ili dođite do propuštenih ili upućenih poziva.
2. Pomerite se do stavke na listi i podignite slušalicu ili pritisnite dugme linije ili dugme **Izbor**.
Da biste uredili broj pre biranja, pritisnite ove softverske tastere: **oddatno** > **UredBr**.

11 Katalozi

1. Pritisnite dugme **Kontakti** .
2. Izaberite katalog. (Upotrebite traku za navigaciju i okruglo dugme **Izbor** da biste se pomerili i izabrali.)
3. Upotrebite tastaturu da biste uneli kriterijume pretrage.
4. Pritisnite softverski taster **Proslediti**.
5. Da biste pozvali broj, dođite do stavke na listi i pritisnite softverski taster **Biraj**.

12 Deljene linije

Ukoliko delite liniju sa saradnikom, dugme linije označava aktivnost vezanu za poziv na deljenoj liniji:

- Trepćuće žuto svetlo – dolazni poziv na deljenoj liniji. Na njega možete da odgovorite vi ili vaš saradnik.
- Dugme linije koje neprekidno svetli crvenom bojom – vaš saradnik razgovara na deljenoj liniji.
- Dugme linije koje treperi crvenom bojom – vaš saradnik je stavio poziv na čekanje na deljenoj liniji. Vi ili vaš saradnik možete da preuzmete poziv.


13 Postavke

Jačina tona


Traka za jačinu tona se nalazi sa leve strane tastature.

- Da biste podesili jačinu tona u ručnoj slušalici, slušalicama koje se stavljaju na glavu ili telefonskom zvučniku, pritisnite dugme **Jačina tona** dok koristite telefon.
- Da biste podesili jačinu tona zvona, pritisnite dugme **Jačina tona** nagore ili nadole.
- Da biste utišali telefon dok zvoni, jedanput pritisnite dugme **Jačina tona** nadole (ako ga pritisnete više puta, jačina tona zvona se smanjuje).

Ton zvona

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite stavku **Prioriteti**. (Upotrebite traku za navigaciju i okruglo dugme **Izbor** da biste se pomerili i izabrali.)
3. Izaberite stavku **Ton zvona**.
4. Ukoliko je potrebno, izaberite liniju.
5. Pomerajte se kroz listu tonova zvona i pritisnite **Reprod** da biste čuli uzorak.
6. Pritisnite **Postavi** i **Primeni** da biste sačuvali izbor.

Kontrast ekrana

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite stavku **Prioriteti**. (Upotrebite traku za navigaciju i okruglo dugme **Izbor** da biste se pomerili i izabrali.)
3. Izaberite stavku **Kontrast**.
4. Pritisnite traku za navigaciju nagore ili nadole.
5. Pritisnite softverski taster **Sačuvaj**.

14 Navigacija

Gde je dugmad mojih linija?

Dugmad dve linije se nalaze pored tastature. Vaš telefon možda podržava obe linije ili samo liniju 1.

Administrator vašeg sistema može dugmetu linije 2 da dodeli neku funkciju, na primer broj brzog biranja.



Gde su moji softverski tasteri?

Četiri softverska tastera se nalaze ispod ekrana telefona.

Možete da pritisnete softverski taster **oddatno** (ukoliko je dostupan) da biste prikazali dodatne softverske tastere.




Na koji način se pomeram na listi ili u okviru menija?

Pritisnite strelice **nagore** ili **nadole** na traci za navigaciju.




Traka za pomeranje na ekranu označava vaš relativan položaj u okviru liste.



Na koji način biram stavku na listi ili u meniju?


Označite stavku i pritisnite dugme **Izbor** na sredini trake za navigaciju.


Umesto toga možete da upotrebite tastaturu da biste uneli broj odgovarajuće stavke.



Na koji način mogu brzo da izađem iz menija?

Da biste zatvorili meni iz bilo kog nivoa, pritisnite dugme odgovarajuće funkcije. Na primer, pritisnite dugme

Aplikacije  da biste zatvorili meni „Aplikacije“.

Da biste se vratili za jedan nivo u meniju, pritisnite softverski taster **Izađi** ili **Nazad** .

15 Saveti

Kako mogu da utišam zvono?

Jedanput pritisnite dugme **Jačina tona** nadole dok telefon zvoni. Umesto toga možete da zatražite od administratora sistema da na vašem telefonu konfigurira funkciju „Ne uznemiravaj“ (NeUzn). Funkcija „NeUzn“ prigušuje ton zvona i preusmerava pozive u glasovnu poštu.

Koja je funkcija softverskog tastera „Prebaci“?

Prebaci vam omogućava da se prebacujete sa jednog poziva na drugi i da se privatno konsultujete sa svakom stranom pre nego što dovršite prenos ili konferenciju.

Kako da podesim brza biranja?

Da biste konfigurisali brza biranja i prilagodili različite funkcije i postavke telefona, upotrebite Web pregledač na računaru da biste pristupili Cisco Unified CM Web stranicama „Korisničke opcije“. Obratite se administratoru sistema da biste saznali URL adresu i dodatne informacije.

Gde mogu da nađem kompletan korisnički vodič?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Centrala za Severnu, Južnu i Centralnu Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
SAD
<http://www.cisco.com>
Telefon: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883



Cisco i Cisco logotip su žigovi kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih podružnica u SAD i drugim zemljama. Listu Cisco žigova možete pronaći na adresi www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči partner ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

Objavljeno 24.5.2011., OL-25128-01