



Din telefon

Cisco IP Phone 7841 er vist.

- ① Indikator for indgående opkald eller voicemail
- ② Linje- og funktionstaster
- ③ Programtaster
- ④ Navigation
- ⑤ Venteposition, omstilling og konference
- ⑥ Højtalertelefon, hovedtelefoner og slå lyd fra
- ⑦ Voicemail, programmer og telefonbog
- ⑧ Lydstyrke

Linje- og funktionstaster

Brug linje- og funktionsknapperne til at få vist opkald på en linje, få adgang til funktioner som hurtigopkald og udføre opgaver som f.eks. fortsættelse af et opkald i venteposition.

Tasterne lyser for at indikere status:

- Grøn, konstant: Linjen er ledig
- Rød, konstant: Linjen er i brug
- Rød, blinker: Indgående opkald eller opkald i venteposition
- Gul, konstant: Linjen er ikke registreret

Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

Besvar et opkald

Tryk på den blinkende røde linjetast.

Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition** .
2. Tryk på **Venteposition** igen for at genoptage et opkald i venteposition.

Vis dine seneste opkald

1. Tryk på **Programmer** .
2. Rul og vælg **Seneste**.
3. Vælg den linje, der skal vises.


Viderestil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Omstil** i et opkald, der ikke er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Omstil** igen (før eller efter den anden part svarer).


Føj en anden person til et opkald

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Indtast det nummer, du vil tilslutte, og tryk på **Ring op**.
3. Når opkaldet er tilsluttet, skal du trykke på **Konference** igen.


Foretag et opkald med en hovedtelefon

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefon** .

Foretag et opkald via højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

Slå lyd fra

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at tænde for mikrofonen.

Lyt til talebeskeder

Tryk på **Meddelelser** , og følg de talte anvisninger. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje, ved at trykke på linjetasten først.



Viderestil alle opkald

1. Tryk på programtasten **Viderestil**.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, og tryk på programtasten **Opkald**.
3. Når du vender tilbage, skal du trykke på programtasten **Ryd**.


Justér lydstyrken for et opkald

Du justerer lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen ved at trykke **Lydstyrke**   opad eller nedad, når telefonen er i brug.

Justér ringetonens lydstyrke

Du justerer lydstyrken for ringetonen ved at trykke **Lydstyrke**   opad eller nedad, når telefonen ikke er i brug.


Skift ringetone

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Lydindstillinger > Lokalnr. (n) – Ringetone**, hvor n = lokalnummer.
3. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
4. Tryk på **Vælg** og **Indstil** for at gemme et valg.
5. Tryk på **Tilbage** for at afslutte.

Justér skærmskontrasten

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Kontrastniveau**.
3. Tryk op for at øge kontrasten eller ned for at mindske kontrasten.
4. Tryk på **Gem**.

Justér skærmens baggrundslys (7821, 7841, 7861)

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Timer for baggrundslys**.
3. Tryk på **Til** eller **Fra**, eller vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

Brugervejledning

Se den fulde brugervejledning på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

