



Telefonen din

Cisco IP Phone 7841 vist.

- ① Indikator for innkommende anrop eller talebeskjed
- ② Linje- og funksjonsknapper
- ③ Funksjonstaster
- ④ Navigering
- ⑤ Sett på vent, overfør og konferanse
- ⑥ Høytaler, hodetelefoner og demping
- ⑦ Talebeskjed, programmer og katalog
- ⑧ Volum

Linje- og funksjonsknapper

Bruk linje- og funksjonsknappene til å vise anrop på en linje, gå inn på funksjoner som Hurtigoppringing og til å utføre handlinger som for eksempel å gjenoppta en samtale som er på vent.

Knappene lyser for å indikere status:

- Lysende grønn: linjen er ikke i bruk
- Lysende rød: linjen er i bruk
- Blinkende rød: anrop som er innkommende eller satt på vent
- Lysende gul: linjen er ikke registrert

Foreta et anrop

Slå et nummer og ta av håndsettet.

Svare på et anrop

Trykk på den blinkende røde linjeknappen.

Sette en samtale på vent

1. Trykk på **Sett på vent** .
2. For å gjenoppta en samtale på vent trykker du på **Sett på vent** igjen.

Vise nylige anrop

1. Trykk på **Programmer** .
2. Bla til og velg **Nylige**.
3. Velg linjen du vil vise.


Overføre et anrop til en annen person

1. Trykk på **Overfør** under en samtale som ikke er på vent.
2. Angi telefonnummeret til den andre personen.
3. Trykk på **Overfør** én gang til (før eller etter at den andre parten har svart).


Legge en annen person til i samtalen

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Konferanse** .
2. Angi telefonnummeret du vil skal bli med, og velg **Ring**.
3. Når samtalen er tilkoblet, trykker du på **Konferanse** igjen.

Ringe ved hjelp av hodetelefoner

1. Plugg inn hodetelefonene.
2. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
3. Trykk på **Hodetelefoner** .


Foreta et anrop med høyttaleren

1. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
2. Trykk på **Høyttaler** .

Dempe lyden

1. Trykk på **Demp** .
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.



Høre på talemeldinger

Trykk på **Meldinger**  og følg taleinstruksjonene. Hvis du vil sjekke meldinger for en bestemt linje, trykker du på linjeknappen først.



Viderekoble alle anrop

1. Trykk på funksjonstasten **Viderekoble**.
2. Ring nummeret du vil viderekoble til, og trykk på funksjonstasten **Ring**.
3. Når du kommer tilbake, trykker du på funksjonstasten **Fj**.


Justere samtalevolumet

Trykk på **Volum**   opp eller ned for å justere volumet i telefonrøret, hodetelefonene eller høyttaleren når telefonen er i bruk.


Justere volumet på ringelyden

Trykk på **Volum**   opp eller ned for å justere ringevolumet når telefonen ikke er i bruk.


Endre ringelyd

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Lydpreferanser > Int (n) - Ringtone**, der n = internummeret.
3. Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på **Spill av** for å høre på ringetonen.
4. Trykk på **Velg** og **Angi** for å lagre et valg.
5. Trykk på **Tilbake** for å avslutte.

Justere kontrasten på skjermen

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Skjermpreferanser > Kontrastnivå**.
3. Trykk opp for å øke, eller ned for å redusere kontrasten.
4. Trykk på **Lagre**.

Justere bakgrunnslyset på skjermen (7821, 7841, 7861)

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Skjermpreferanser > Baklystidtager**.
3. Trykk på **På** eller **Av** eller velg en tidslengde for å angi hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på.

Brukerhåndbok

Vis hele brukerhåndboken på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

