



## Вашият телефон

Показан е Cisco IP телефон 7841.

- ① Индикатор за входящо повикване или гласова поща
- ② Бутони за линии и функции
- ③ Екранни бутони
- ④ Навигация (навигационен пръстен и бутон **Избор**)
- ⑤ Задържане, прехвърляне и конферентен разговор
- ⑥ Високоговорител, слушалки и изключване на микрофона
- ⑦ Гласова поща, приложения и указател
- ⑧ Сила на звука

## Бутони за линии и функции

Използвайте бутоните за линии и функции, за да видите повикванията на дадена линия или за достъп до функции, като бързо набиране.

Бутоните светят, за да показват състояние:

- свети в зелено: активно повикване
- мига в зелено: задържано повикване
- свети в жълто: използва се лична линия
- мига в жълто: входящо повикване
- свети в червено: използва се отдалечена линия
- мига в червено: задържано повикване по отдалечена линия

## Извършване на повикване

Въведете номер и вдигнете слушалката.

## Отговаряне повикване

Натиснете мигация в жълто бутон за линия.

## Задържане на повикване

1. Натиснете **Задържане** .
2. За да възобновите задържан разговор, натиснете отново **Задържане**.

## Преглед наскорошните повиквания

1. Натиснете **Приложения** .
2. Превъртете и изберете **Скоросни**.
3. Изберете линия за преглед.


## Добавяне на друго лице към повикване (7811)

1. Докато сте в активно повикване, натиснете **Конферентен разговор** .
2. Натиснете **Повиквания**, изберете задържано повикване и натиснете **Да**.


## Одобавяне на друго лице към повикване (7821, 7841, 7861)

1. Докато сте в активно повикване, натиснете **Конферентен разговор** .
2. Изберете задържано повикване и натиснете **Да**.


## Прехвърляне на повикване към друго лице

1. При повикване, което не е задържано, натиснете **Прехвърляне** .
2. Въведете телефонния номер на другото лице.
3. Натиснете отново **Прехвърляне**.


## Повиквания снаушници

1. Свържете снаушници.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **Слушалки** .


## Осъществяване на повикване с включен спикерфон

1. Въведете номер с клавиатурата.
2. Натиснете **Високоговорител** .

## Заглушаване на аудио

1. Натиснете **Изключване на микрофона** .
2. Натиснете отново **Без звук**, за да изключите заглушаването.


## Прослушване нагласови съобщения

Натиснете **Съобщения**  и следвайте гласовите подкани. За да прослушате гласовите съобщения за определена линия, първо натиснете съответния бутон за нея.


## Пренасочване на всички повиквания

1. Изберете линия и натиснете **ПренВс**.
2. Наберете номера, към който искате да извършите пренасочването, или натиснете **Гласова поща**.
3. Когато връщате, натиснете **ИзклПренас**.

## Регулиране силата на звука в повикване

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на слушалката, снаушниците или високоговорителя, докато телефонът се използва.


## Регулиране на силата на звука на мелодия

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звънене, когато телефонът не се използва.


## Промяна на тона на звънене

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Предпочитания > Тон на звънене**.
3. Изберете линия.
4. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
5. Натиснете **Задаване** и **Приложи**, за да запазите избора си.

## Настройка на екрана Контраст

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Предпочитания > Контраст**.
3. Натиснете нагоре за увеличаване или надолу за намаляване на контраста.
4. Натиснете **Запамети**.

## Настройка на екрана Подсветка

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Предпочитания > Подсветка**.
3. Натиснете „Вкл.“, за да включите подсветката, или „Изкл.“, за да я изключите.

## Ръководство за потребителя

Прегледайте пълното ръководство за потребителя на <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

