



Telefon

Prikazan je Cisco IP telefon 7841.

- ① Pokazatelj dolaznog poziva ili glasovne pošte
- ② Linijski gumbi i gumbi značajki
- ③ Funkcijske tipke
- ④ Navigacija (prsten za navigaciju i gumb **Odaberi**)
- ⑤ Stavljanje na čekanje, prijenos i konferencija
- ⑥ Naglavne slušalice, zvučnik i stišavanje
- ⑦ Glasovna pošta, programi i imenik
- ⑧ Glasnoća

Linijski gumbi i gumbi značajki

Upotrijebite linijske gumbе i gumbе značajki za prikaz poziva na liniji ili pristup značajkama, primjerice brzom biranju.

Svijetljenje gumba pokazuje status:

- stalno zeleno: aktivan poziv
- bljeska zeleno: zadržan poziv
- stalno žuto: privatna linija u upotrebi
- bljeska žuto: dolazni poziv
- stalno crveno: udaljena linija u upotrebi
- bljeska crveno: udaljena linija na čekanju

Upućivanje poziva

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite gumb linije koji bljeska u žutoj boji.

Stavi poziv na čekanje

1. Pritisnite **Na ček.**
2. Ako želite nastaviti poziv na čekanju, pritisnite ponovno **Na ček.**

Pregledajte svoje nedavne pozive

1. Pritisnite **Programi**
2. Pronađite i odaberite **Nedavni**.
3. Odaberite liniju koju želite pogledati.


Dodavanje druge osobe u poziv (7811)

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konfer.**
2. Pritisnite **Pozivi**, odaberite zadržani poziv i pritisnite **Da**.


Dodavanje druge osobe pozivu (7821, 7841, 7861)

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konfer.**
2. Odaberite zadržani poziv i pritisnite **Da**.


Prijenos poziva drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prijenos** .
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. Pritisnite ponovno **Prenesi**.

Pozivanje pomoću slušalica

1. Priključite naglavnu slušalicu.
2. Unesite broj na tipkovnici.
3. Pritisnite **Naglavne slušalice** .


Pozivanje pomoću zvučnika

1. Unesite broj na tipkovnici.
2. Pritisnite **Zvučnik** .

Utišavanje zvuka

1. Pritisnite **Stišaj** .
2. Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.


Slušajte glasovne poruke

Pritisnite **Poruke**  i slijedite govorne upute. Za provjeru poruka na određenoj liniji pritisnite prvo gumb linije.

Prosljeđivanje svih poziva

1. Odaberite liniju i pritisnite **ProslSve**.
2. Birajte broj na koji želite preusmjeriti sve pozive ili pritisnite **GlasPošt**.
3. Nakon povratka pritisnite **Isk.proslj**.

Prilagodite glasnoću poziva

Pritisnite **Glasnoću**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću naglavne slušalice, slušalice ili zvučnika dok upotrebljavate telefon.

Podesite glasnoću zvonjenja

Pritišćite **Glasnoću**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću zvona dok telefon nije u upotrebi.

Promjena zvuka zvona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Osobne postavke > Zvuk zvona**.
3. Odaberite liniju.
4. Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali uzorak.
5. Pritisnite **Postavi** i **Provedi** kako biste spremili izbor.

Prilagođavanje kontrasta zaslona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Osobne postavke > Kontrast**.
3. Povećajte kontrast pritiskanjem strelica nagore, odnosno smanjite pritiskanjem strelice nadolje.
4. Pritisnite **Spremi**.

Prilagođavanje pozadinskog svjetla zaslona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Osobne postavke > Pozadinsko svjetlo**.
3. Pritisnite **Uklj.** kako biste uključili pozadinsko svjetlo ili **Isklj.** kako biste ga isključili.

Korisnički vodič

Pogledajte cijeli korisnički vodič na <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

