



사용자 전화기

Cisco IP 전화기 7841은 다음으로 구성되어 있습니다.

- ① 수신 통화 또는 음성메일 표시기
- ② 회선 및 기능 버튼
- ③ 소프트키
- ④ 탐색(탐색 링 및 선택 버튼)
- ⑤ 보류, 호전환 및 전화회의
- ⑥ 스피커폰, 헤드셋 및 음소거
- ⑦ 음성메일, 애플리케이션 및 디렉터리
- ⑧ 볼륨

회선 및 기능 버튼

회선 및 기능 버튼을 사용하여 회선의 통화를 보거나 바로 호출과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다.

상태 표시 버튼:

- 녹색, 고정: 활성 통화
- 녹색, 깜박임: 보류된 통화
- 주황색, 고정: 개인 회선 사용 중
- 주황색, 깜박임: 수신 통화
- 빨간색, 고정: 원격 회선 사용 중
- 빨간색, 깜박임: 원격 회선 보류 중

전화 걸기

번호를 입력하고 수화기를 듭니다.

전화받기 걸기

깜박이는 황색 회선 버튼을 누릅니다.

통화 보류

1. 보류 를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 보류 해제하려면 보류를 다시 누릅니다.

최근통화 보기

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 스크롤하여 최근 통화를 선택합니다.
3. 보려는 회선을 선택합니다.

통화에 다른 사람 추가(7811)

1. 활성 통화에서 전화회의 를 누릅니다.
2. 통화를 누르고 보류 통화를 선택한 다음 예를 누릅니다.

통화에다른 사람 추가(7821, 7841, 7861)

1. 활성 통화에서 전화회의 를 누릅니다.
2. 보류 통화를 선택한 다음, 예를 누릅니다.

다른 사람에게 통화 호전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 호전환 을 누릅니다.
2. 다른 사람의 전화 번호를 입력합니다.
3. 호전환을 다시 누릅니다.

헤드셋을 사용하여 전화 걸기

1. 헤드셋을 연결합니다.
2. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
3. 헤드셋 을 누릅니다.

스피커폰을 사용하여 전화 걸기

1. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
2. 스피커폰 을 누릅니다.

오디오음소거

1. 음소거 를 누릅니다.
2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

음성 메시지도기

메시지 를 누르고 음성 안내에 따릅니다. 특정 회선의 메시지를 확인하려면 먼저 회선 버튼을 누릅니다.

모든 통화착신 전환

1. 회선을 선택하고 착신전환을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나, 음성 메일을 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 착신 전환 해제를 누릅니다.

통화 중 볼륨조절

전화기를 사용 중일 때 볼륨 위쪽 또는 아래쪽을 눌러 핸드셋, 헤드셋 또는 스피커 볼륨을 조절합니다.

벨소리 볼륨조절

전화기를 사용하지 않을 때 볼륨 위쪽 및 아래쪽을 눌러 벨소리 볼륨을 조절합니다.

벨소리 변경

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 기본 설정 > 벨소리를 선택합니다.
3. 회선을 선택합니다.
4. 벨소리 목록을 스크롤하고 재생을 눌러 샘플을 듣습니다.
5. 설정 및 적용을 눌러 선택을 저장합니다.

화면 명암조절

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 기본 설정 > 명암조절을 선택합니다.
3. 위쪽 단추를 눌러 밝게 하거나 아래쪽 단추를 눌러 어둡게 합니다.
4. 저장을 누릅니다.

화면 백라이트 조절

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 기본 설정 > 백라이트를 선택합니다.
3. 백라이트를 끄려면 켜짐을 누르고 백라이트를 끄려면 꺼짐을 누릅니다.

사용 설명서

전체 사용 설명서는 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> 에서 볼 수 있습니다.

