



## Seu telefone

Telefone IP Cisco 7841 mostrado.

- ① Chamada recebida ou indicador de correio de voz
- ② Teclas de linha e de recurso
- ③ Teclas programáveis
- ④ Navegação (anel de navegação e botão **Selecionar**)
- ⑤ Em espera, Transferência e Conferência
- ⑥ Alto-falante, Fone de ouvido e Silenciar
- ⑦ Correio de voz, Aplicativos e Diretório
- ⑧ Volume

## Botões de linha e de função

Use as teclas de linha e de recurso para ver as chamadas em uma linha ou para acessar recursos como a Discagem rápida.

As teclas iluminam-se para indicar o status:

- Verde, contínuo: chamada ativa
- Verde, intermitente: chamada em espera
- Âmbar, contínuo: linha particular em uso
- Âmbar, intermitente: chamada recebida
- Vermelho, contínuo: linha remota em uso
- Vermelho, intermitente: linha remota em espera

## Efetuar uma chamada

Digite um número e levante o monofone.

## Resposta uma chamada

Pressione a tecla de linha âmbar intermitente.

## Colocar uma chamada em espera

1. Pressione **Em espera** .
2. Para continuar uma chamada em espera, pressione **Em espera** novamente.

## Ver suas chamadas recentes

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Desloque-se e selecione **Recentes**.
3. Selecione uma linha para visualizar.

## Adicionar outra pessoa a uma chamada (7811)

1. Em uma chamada ativa, pressione **Conferência** .
2. Pressione **Chamadas**, selecione uma chamada em espera e pressione **Sim**.

## Adicionar outra pessoa a uma chamada (7821, 7841, 7861)

1. Em uma chamada ativa, pressione **Conferência** .
2. Selecione uma chamada em espera e pressione **Sim**.

## Transferir uma chamada para outra pessoa

1. De uma chamada que não está em espera, pressione **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Pressione **Transf.** novamente.

## Efetuar uma chamada com um fone de ouvido

1. Conecte um fone de ouvido.
2. Digite um número usando o teclado.
3. Pressione **Fone de ouvido** .

## Efetuar uma chamada com o alto-falante

1. Digite um número usando o teclado.
2. Pressione **Alto-falante** .

## Silenciar seu áudio

1. Pressione **Silenciar** .
2. Pressione **Silenciar** novamente para desativar a função silenciar.

## Ouvir mensagens de voz

Pressione **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar as mensagens de uma linha específica, pressione a tecla de linha primeiro.

## Desviar todas as chamadas

1. Selecione uma linha e pressione **Desv td.**
2. Disque o número para o qual deseja desviar ou pressione **Correio de voz.**
3. Quando voltar, pressione **Desl desvio.**

## Ajustar o volume em uma chamada

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume do monofone, do fone de ouvido ou do alto-falante, quando o telefone estiver em uso.

## Ajustar o volume do toque

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque quando o telefone não estiver em uso.

## Alterar o toque de chamada

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Preferências > Toque.**
3. Selecione uma linha.
4. Role pela lista de toques e pressione **Tocar** para ouvir uma amostra.
5. Pressione **Definir** e **Aplicar** para salvar uma seleção.

## Ajustar o contraste da tela

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Preferências > Contraste.**
3. Pressione para cima para aumentar o contraste ou para baixo para diminuir.
4. Pressione **Salvar.**

## Ajustar a luz de fundo da tela

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Preferências > Luz de fundo.**
3. Pressione **Ativar** para ligar a luz de fundo ou pressione **Desativar** para desligar a luz de fundo.

## Guia do usuário

Veja o Guia do usuário completo em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

