



Din telefon

Cisco IP-telefon 7841 visas.

- ① Lampa för inkommande samtal eller röstmeddelanden
- ② Linje- och funktionsknappar
- ③ Programknappar
- ④ Navigering (navigeringsring och knappen **Välj**)
- ⑤ Parkering, överföring och konferens
- ⑥ Högtalare, headset och ljud av
- ⑦ Röstmeddelanden, program och katalog
- ⑧ Volym

Linje- och funktionsknappar

Använd linje- och funktionsknapparna om du vill visa samtal på en linje eller använda funktioner som kortnummer.

Knapparna har olika ljus för olika status:

- Lyser grönt: Pågående samtal
- Blinkar grönt: Väntande samtal
- Lyser gult: Privat linje används
- Blinkar gult: Inkommande samtal
- Lyser rött: Fjärrlinje används
- Blinkar rött: Fjärrlinje väntar

Plats ett samtal

Ange ett nummer och lyft luren.

Svara ett samtal

Tryck på den blinkande gula linjeknappen.

Sätta ett Samtal i vänteläge

1. Tryck på **Parkera** .
2. Om du vill återuppta ett samtal trycker du på **Parkera igen**.

Visasenaste samtal

1. Tryck på **Program** .
2. Bläddra och välj **Senaste**.
3. Välj den linje som du vill se.


Lägga till ytterligare en person i ett samtal (7811)

1. I ett pågående samtal trycker du på **Konferens** .
2. Tryck på **Samtal**, välj ett väntande samtal och tryck på **Ja**.


Lägga till ytterligare en person i ett samtal (7821, 7841, 7861)

1. I ett pågående samtal trycker du på **Konferens** .
2. Välj ett väntande samtal och tryck på **Ja**.


Överföra ett samtal till en annan person

1. Från ett samtal som inte är i vänteläge trycker du på **Överför** .
2. Ange den andra personens telefonnummer.
3. Tryck på **Överför** igen.


Ringa ettsamtal med ett headset

1. Koppla in ett headset.
2. Ange ett nummer med knappsetsen.
3. Tryck på **Headset** .


Ringa ett samtal med högtalartelefonen

1. Ange ett nummer med knappsetsen.
2. Tryck på **Högtalartelefon** .

Stäng av ditt ljud

1. Tryck på **Tyst** .
2. Tryck på **ljud av-knappen** igen när du vill slå på ljudet igen.


Lyssna på röstmeddelanden

Tryck på **Meddelanden**  och följ röstuppsmaningarna. Om du vill kontrollera meddelanden för en viss linje trycker du på linjeknappen först.


Vidarekoppla alla samtal

1. Välj en linje och tryck på **Vidarekop. alla**.
2. Slå numret som du vill vidarekoppla till, eller tryck på **Röstmeddelanden**.
3. När du återgår ska du trycka på **Vidareb av**.

Justeravolymen i ett samtal

Tryck upp eller ned på **Volym**  medan telefonen används för att justera lurens, headsetets eller högtalartelefonens volym.

Justera volymen på tonsignalen

Tryck upp eller ned på **Volym**  medan telefonen inte används för att justera ringsignalens volym.

Ändra ringsignal

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Inställningar > Ringsignal**.
3. Välj en linje.
4. Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på **Spela** för att höra ett prov på signalen.
5. Tryck på **Ange** och **Tillämpa** för att spara ett val.

Justera skärmen Kontrast

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Inställningar > Kontrast**.
3. Tryck upp för att öka kontrasten eller tryck ned för att minska kontrasten.
4. Tryck på **Spara**.

Justera skärmen Bakgrundsbelysning

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Inställningar > Bakgrundsbelysning**.
3. Tryck på **På** om du vill slå på bakgrundsbelysningen eller tryck på **Av** om du vill stänga av den.

Användarhandbok

Visa hela användarhandboken på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

