



Telefono

- ① Barra disattivazione audio
- ② Barra luminosa
- ③ Tasti softkey
- ④ Barra di navigazione e pulsante Selez.
- ⑤ Tasto volume

Stati della barra luminosa

La barra si illumina per indicare lo stato:

- Verde fisso: indica una chiamata attiva
- Verde lampeggiante: indica una chiamata in arrivo
- Verde intermittente: indica una chiamata in attesa
- Rosso fisso: indica una chiamata con audio disattivato

Esecuzione di una chiamata

Immettere un numero e premere **Chiama**.

Risposta a una chiamata

Premere **Rispondi**.

Messa in attesa di una chiamata

1. Premere **Attesa**.
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere **Riprendi**.

Visualizzazione delle chiamate recenti

Premere **Recenti** o il tasto di navigazione in su.

Visualizzazione dei Preferiti

Premere **Preferiti** o il tasto di navigazione in giù per visualizzare i numeri di chiamata rapida.

Aggiunta di un'altra persona a una chiamata

1. Da una chiamata attiva, premere **Conf**.
2. Immettere un numero.
3. Premere **Conf**.

Trasferimento di una chiamata a un'altra persona

1. Da una chiamata non in attesa, premere **Trasferisci**.
2. Immettere il numero di telefono dell'altra persona.
3. Premere di nuovo **Trasferisci**.

Disattivazione audio della chiamata

1. Premere **Disattiva audio** .
2. Premere di nuovo **Disattiva audio** per disattivare tale funzione.

Ascolto dei messaggi vocali

Premere **Messaggi** e seguire le istruzioni vocali.

Inoltro di tutte le chiamate


1. Premere **InoltTut**.
2. Comporre il numero verso cui si desidera inoltrare le chiamate o premere **Messaggi**.
3. Per ricevere nuovamente chiamate, premere **InoltroDisab**.

Regolazione del volume in una chiamata

Per regolare il volume, premere **Volume**  in su o in giù quando il telefono è in uso.

Regolazione del volume della suoneria

Per regolare il volume della suoneria, premere **Volume**



in su o in giù quando il telefono non è in uso.

Modifica della suoneria

1. Selezionare **Impostazioni > Preferenze > Suoneria**.
2. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere **Suona** per ascoltare un esempio di suoneria.
3. Premere **Imposta** e **Applica** per salvare una selezione.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)