



## Uw telefoon

- ① Dempbalk
- ② LED-balk
- ③ Schermtaasten
- ④ Navigatiebalk en de knop Kies
- ⑤ Volumetoets

## Statussen LED-balk

De LED-balk licht op om de status aan te geven:

- Groen, onafgebroken: actief gesprek
- Groen, knipperend: inkomend gesprek
- Groen, pulserend: gesprek in de wacht
- Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

## Bellen

Voer een telefoonnummer in en druk op **Bellen**.

## Antwoorden

Druk op **Beantwoorden**.

## Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk op **Wacht**.
2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, drukt u op **Hervat**.

## Uw recente gesprekken weergeven

Druk op **Recent** of druk op de navigatietoets omhoog.

## Uw favorieten weergeven

Druk op **Favorieten** of druk op de navigatietoets omlaag om uw snelkiesnummers te zien.


## Een persoon toevoegen aan een gesprek

1. Druk in een actief gesprek op **Conf**.
2. Geef een nummer op.
3. Druk op **Conf**.

## Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op **Doorvb**.
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in.
3. Druk opnieuw op **Doorvb**.

## Uw gesprek dempen

1. Druk op **Dempen** .
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.


## Luisteren naar spraakberichten

Druk op **Berichten** en voer de gesproken instructies uit.


## Alle gesprekken doorschakelen

1. Druk op **Dschak**.
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen in of druk op **Berichten**.
3. Als u weer terug bent, drukt u op **DrschUIT**.

## Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Als u het volume wilt aanpassen als de telefoon in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.

## Het beltoonvolume aanpassen

Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen als de telefoon niet in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.

## De beltoon wijzigen

1. Selecteer **Instellingen > Voorkeuren > Beltoon**.
2. Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
3. Druk op **Instellen** en **Toepassen** om een selectie op te slaan.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)