



O seu telefone

- ① Barra Desactivar som
- ② Barra de LED
- ③ Botões de tecla de função
- ④ Barra de navegação e botão Seleccionar
- ⑤ Tecla de volume

Estados da barra de LED

A barra de LED acende-se para indicar os estados seguintes:

- Verde, fixo – Chamada activa
- Verde, intermitente – Chamada recebida
- Verde, piscando – Chamada em espera
- Vermelho, fixo – Chamada sem som

Efectuar uma chamada

Introduza um número e prima **Ligar**.

Atender uma chamada

Prima **Atender**.

Colocar uma chamada em espera

1. Prima **Espera**.
2. Para retomar uma chamada em espera, prima **Retomar**.

Ver as chamadas recentes

Prima **Recentes** ou prima a tecla de navegação para cima.

Ver os favoritos

Prima **Favoritos** ou prima a tecla de navegação para baixo para ver os números de marcação rápida.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada activa, prima **Conf**.
2. Introduza um número.
3. Prima **Conf**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Numa chamada que não esteja em espera, prima **Transferir**.
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Prima **Transferir** novamente.

Desactivar som na chamada

1. Prima **Silenciar** .
2. Prima **Silenciar** novamente para desactivar a opção.

Ouvir mensagens de voz

Prima **Mensagens** e siga os comandos de voz.

Reencaminhar todas as chamadas


1. Prima **Reenc todas**.
2. Marque o número para o qual pretende encaminhar ou prima **Mensagens**.
3. Quando regressar, prima **Reenc desactivado**.

Ajustar o volume numa chamada

Prima **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume quando o telefone estiver a ser utilizado.

Ajustar o volume da campainha

Para ajustar o volume da campainha, prima **Volume**

 para cima ou para baixo quando o telefone não estiver a ser utilizado.

Alterar o toque

1. Selecciona **Definições > Preferências > Toque**.
2. Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
3. Prima **Definir** e **Aplicar** para guardar uma selecção.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respectivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)