



Telefón

- ① Tlačidlo na stlmenie zvuku
- ② Lišta LED
- ③ Funkčné tlačidlá
- ④ Tlačidlo navigácie a tlačidlo výberu
- ⑤ Tlačidlo hlasitosti

Stavy lišty LED

Lišta LED sa rozsvieti na indikovanie stavu:

- zelená, svieti – aktívny hovor,
- zelená, bliká – prichádzajúci hovor,
- zelená, pulzuje – podržaný hovor,
- červená, svieti – stlmený hovor.

Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a stlačte **Volat'**.

Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo **Prijat'**.

Podržanie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Podržat'**.
2. Na vrátenie sa k podržanému hovoru stlačte tlačidlo **Pokrač'**.

Zobrazenie posledných hovorov

Stlačte tlačidlo **Posledné** alebo horné tlačidlo navigácie.

Zobrazenie obľúbených položiek

Stlačte tlačidlo **Obľúbené položky** alebo dolné tlačidlo navigácie, aby sa zobrazili čísla rýchlej voľby.

Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Počas aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konfer**.
2. Zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Konfer**.

Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť**.
2. Zadajte telefónne číslo druhého účastníka.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť**.

Stlmenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.


Vypočutie hlasových správ

Stlačte tlačidlo **Správy** a postupujte podľa hlasových výziev.


Presmerovanie všetkých hovorov

1. Stlačte tlačidlo **PresmVš**.
2. Vytočte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Správy**.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo **VypPresm**.

Úprava hlasitosti počas hovoru

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete upraviť hlasitosť, keď sa telefón používa.

Úprava hlasitosti zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

Zmena tónu zvonenia

1. Vyberte možnosti **Nastavenia > Preferencie > Tón zvonenia**.
2. Prejdite cez zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
3. Stlačte tlačidlo **Nastaviť** a uložte nastavenie stlačením tlačidla **Použiť**.

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známok spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: www.cisco.com/go/trademarks. Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)