


## Su teléfono



1. Botón de encendido
2. Escáner de código de barras (solo en el 840S) y botón programable (de forma predeterminada, Emergencia)
3. Altavoz de recepción y cámara frontal
4. Botón programable (de forma predeterminada, PTT)
5. Micrófono
6. Conector para auriculares, puerto de carga USB y altavoz
2. Botones programables (de forma predeterminada: Subir volumen, Bajar volumen y el botón inferior es Escáner [para 840S] o Sin acción [para 840])
3. Cámara trasera, lente de flash/antorcha y micrófono trasero
4. Contactos del cargador, pestillo de la batería y batería recargable

## Encender el teléfono

Mantenga pulsado el botón **Encendido** hasta que el teléfono vibre y aparezca la primera pantalla.

## Desbloquear el teléfono

1. Si la pantalla del teléfono está en modo suspendido, pulse brevemente el botón **Encendido**.
2. Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla **Bloqueo**.
3. Introduzca el número de identificación o la contraseña y puntee **Intro**.

## Bloquear el teléfono

Pulse el botón **Encendido**.

## Apagar el teléfono

1. Mantenga pulsado el botón **Encendido**.
2. Puntee **Apagar**.

## Realizar una llamada desde el teclado

1. Acceda a la aplicación **Cisco Phone**.
2. (Opcional) Si su teléfono tiene varias líneas, acceda a la línea deseada.
3. Puntee **Teclado**.
4. Introduzca un número de teléfono.
5. Puntee **Contestar/Llamar**.

## Contestar una llamada

Deslice **Contestar/Llamar** hacia la derecha.

## Silenciar el micrófono

1. Desde la pantalla de la llamada activa, puntee **Silencio**.
2. Para anular el silencio del micrófono, puntee de nuevo **Silencio**.

## Cambiar la opción de audio

1. Desde la pantalla de la llamada activa, puntee **Opciones de audio**.
2. Seleccione la opción de audio disponible que desee: **Auriculares**, **Altavoz**, **Bluetooth** o **Teléfono**.





## Poner una llamada en espera

1. Desde la pantalla de la llamada activa, puntee **Espera**.
2. Para volver a la llamada en espera, puntee **Espera**.




## Transferir una llamada a otra persona

1. Desde la pantalla de la llamada activa, puntee **Más**.
2. Puntee **Transferir al número**.
3. Introduzca el número al que desea llamar o seleccione una entrada en **Llamadas recientes**.
4. Pulse **Transferir**.



## Agregar una llamada para crear una conferencia

- Desde la pantalla de la llamada activa, puntee **Más** .
- Puntee **Agregar llamada**.
- Introduzca un número para llamar.
- Puntee **Agregar** .
- Cuando la persona responda, puntee **Más** .
- Puntee **Combinar** .
- Puntee la llamada en espera que desee unir a la conferencia.
- Puntee **Combinar**.
- Repita los pasos 1 a 8 para cada participante adicional.




## Acceder a otras aplicaciones durante una llamada activa

- Para salir de la pantalla de la llamada activa, puntee **Inicio** , **Atrás**  o **Aplicaciones recientes** .
- Utilice la aplicación que desee.
- Para volver a la pantalla de la llamada activa, deslice hacia abajo en la barra de estado y puntee la notificación de llamada activa.




## Ver las llamadas recientes o perdidas



- Acceda a la aplicación **Cisco Phone** .
- Puntee **Llamadas** .
- Puntee **Recientes** o **Perdidas**.

## Agregar un nuevo contacto local



- Acceda a la aplicación **Cisco Phone** .
- Puntee **Contactos** .
- Puntee **Agregar** .
- Especifique la información del contacto.
- Puntee **Guardar**.

## Acceder al correo de voz

- Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Deslice hacia abajo en la barra de estado y puntee la notificación **Buzón de voz en espera**.
  - Si se ha configurado, puntee **1**  en el **Teclado**  de la aplicación **Cisco Phone**  para marcar el número de recuperación del buzón de voz.
- Siga las indicaciones para recuperar el buzón de voz.




O BIEN: Si el correo de voz visual está configurado, en la aplicación **Cisco Phone** , puntee **Buzón de voz** .

## Desviar llamadas desde el teléfono




- Acceda a la aplicación **Cisco Phone** .
- En función de la versión de software de su teléfono, puntee el menú **Ampliación** : o **Sección** .
- Seleccione **Funciones > Reenvío de llamadas**.
- Deslice el control deslizante **Activar el reenvío de llamadas** hacia la derecha .

- Introduzca el número para recibir las llamadas o seleccione una entrada de la lista **Contactos**.
- Puntee **Guardar**.

## Desactivar el reenvío de llamadas desde el teléfono

- Acceda a la aplicación **Cisco Phone** .
- En función de la versión de software de su teléfono, puntee el menú **Ampliación** : o **Sección** .
- Seleccione **Funciones > Reenvío de llamadas**.
- Deslice el control deslizante **Activar el reenvío de llamadas** hacia la izquierda .
- Puntee **Guardar**.

## (Si está configurado) Enviar una transmisión de pulsar para hablar (PTT)

- Si su teléfono está protegido por contraseña, desbloquéelo.
- Si no está en el canal que desea, acceda a la aplicación **PTT**  y puntee el canal que desea desde la pestaña **Canales**  o haga clic en una parte de una conversación desde la pestaña **Actividad** .
- Mantenga pulsado el botón programado **PTT**.
- Después de oír un pitido, sostenga el micrófono del teléfono a unos cinco centímetros de la boca y hable.
- Suelte el botón **PTT**.

## (Si está configurado) Activar la alarma de pánico

Pulse el botón programado rojo **Emergencia** situado en la parte superior derecha del teléfono, según las indicaciones.

## (Solo para 840s) Escanear un código de barras

1. Si su teléfono está protegido por contraseña, desbloquéelo.
2. Apunte el lector de códigos de barras entre 2,5 y 46 centímetros del código de barras que desea escanear.
3. Mantenga pulsado el botón programado **Escáner** con la luz iluminando todo el símbolo del código de barras hasta que la luz se apague y oiga un pitido.

## Ajustar el nivel de volumen durante una llamada

Pulse los botones programados **Subir volumen** y **Bajar volumen** mientras está en una llamada.


## Acceder a la configuración rápida

1. Deslice hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
2. Si el teléfono tiene el selector inteligente con una sola aplicación, puntee **Configuración rápida**.
3. Si está disponible, deslice el dedo hacia abajo para mostrar más configuraciones y opciones.


O bien: Si el teléfono tiene el selector inteligente con varias aplicaciones, puntee el menú

**Ampliación** .


## (Si está disponible) Ajustar el volumen del timbre del teléfono

1. Acceda a la aplicación **Configuración** .
2. Puntee **Sonido**.
3. Deslice el control deslizante **Volumen del timbre** para ajustar el volumen del timbre.


## (Si está disponible) Vincular un dispositivo Bluetooth®

1. Acceda a la aplicación **Configuración** .
2. Seleccione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
3. Puntee **Vincular nuevo dispositivo**.
4. En la lista **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo que desee y puntee **Vincular**.
5. Si es necesario, introduzca el código del número de identificación del dispositivo.


## (Si está disponible) Ajustar el brillo de la pantalla

1. Acceda a la aplicación **Configuración** .
2. Puntee **Pantalla**.
3. Puntee **Nivel de brillo**.
4. Deslice el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.
5. Si lo desea, active **Brillo adaptativo** para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla en función del entorno.

## (Si está disponible) Cambiar el tiempo de espera de la pantalla

1. Acceda a la aplicación **Configuración** .
2. Puntee **Pantalla**.
3. Puntee **Avanzado**.
4. Puntee **Tiempo de espera de la pantalla**.
5. Seleccione el tiempo que desee.

## (Si está disponible) Cambiar el tamaño de fuente y el tamaño de pantalla

1. Acceda a la aplicación **Configuración** .
2. Puntee **Pantalla**.
3. Puntee **Avanzado**.
4. Puntee **Tamaño de fuente** o **Tamaño de pantalla**.
5. Deslice los controles deslizantes **Tamaño de fuente** o **Tamaño de pantalla** para ajustar el tamaño de la fuente o el tamaño de la pantalla.

## Guía del usuario

Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario](#) completa.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)