


## Jūsu tālrunis




1. LED indikators un austiņu ports
2. Skatļruņa poga
3. Izvēles taustiņu pogas, navigācijas poga un zvana vadības pogas
4. Tastatūra
5. Kreisās puses sānu pogas


## Tālruņa ieslēgšana

Nospiediet un turiet **Ieslēgšanas/izslēgšanas/zvana beigšanas** pogu , līdz iedegas sarkans LED indikators.

## Tālruņa izslēgšana

1. Nospiediet un 4 sekundes turiet nospiestu **Ieslēgšanas/izslēgšanas/zvana beigšanas** pogu .
2. Nospiediet **Izslēgt**.

## Zvana veikšana

1. Ievadiet tālruņa numuru.
2. Nospiediet **Atbildēšanas/nosūtīšanas** pogu .

## Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet **Atbildēt** vai **Atbildēšanas/nosūtīšanas** pogu .

## Zvana aizturēšana

1. Atveriet lietotni **Tālrunis**.
2. Nospiediet **Aizturēt**.

## Neseno zvanu skatīšana

1. Atveriet lietotni **Nesenie zvani**.
2. Izvēlieties **Nesenie**.
3. Izvēlieties līniju vai **Visi nesenie zvani**.

## Zvana pārsūtīšana citai personai

1. Atveriet lietotni **Tālrunis**.
2. Nospiediet **Vēl**  un izvēlieties **Pārsūtīt**.
3. Ievadiet zvana saņēmēja numuru vai izvēlieties ierakstu neseno zvanu sarakstā.
4. Nospiediet **Pārsūtīt**.


## Citas personas pievienošana sarunai

1. Atveriet lietotni **Tālrunis**.
2. Nospiediet **Vēl**  un izvēlieties **Konference**.
3. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
  - Piezvaniet uz numuru un sagaidiet atbildi.
  - Izvēlieties ierakstu neseno zvanu sarakstā un sagaidiet atbildi.
  - Izvēlieties citu aizturēto zvanu tajā pašā līnijā.
  - Nospiediet navigācijas taustiņu pa labi, izvēlieties līniju un izvēlieties aizturētu zvanu tajā pašā līnijā.
4. Nospiediet **Apvienot**.




## Skaņas izslēgšana

1. Nospiediet **Izslēgt skaņu** .
2. Vēlreiz nospiediet **Klusums**, lai atkal ieslēgtu skaņu.


## Zvana veikšana, izmantojot austiņas

1. Atveriet lietotni **Tālrunis**.
2. Izvēlieties līniju.
3. Ievadiet tālruņa numuru.
4. Nospiediet **Atbildēšanas/nosūtīšanas** pogu .


## Zvana veikšana, izmantojot tālruņa skaļruni

1. Nospiediet un turiet , lai aktivizētu skaļruni.
2. Sastādiet tālruņa numuru.
3. Nospiediet **Atbildēšanas/nosūtīšanas pogu** , lai piezvanītu.
4. Vēlreiz nospiediet un turiet , lai izslēgtu skaļruņa režīmu.

## Piekluve balss pasta pakalpojumam

1. Nospiediet un turiet taustiņu ar ciparu **viens (1)** .
2. Izpildiet norādes.

## Zvanu pārdresēšana no tālruņa

1. Atveriet lietotni **Tālrunis**.
2. Izvēlieties līniju.
3. Nospiediet **Vēl**  un izvēlieties **Pādr. visus**.
4. Ievadiet tālruņa numuru, kuram jāsaņem zvani, vai izvēlieties ierakstu neseno zvanu sarakstā.

## Zvanu pārdresēšanas no tālruņa izslēgšana

1. Atveriet lietotni **Tālrunis**.
2. Izvēlieties pārdresēto līniju.
3. Nospiediet **Vēl**  un izvēlieties **Pādr. izsl.**

## Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Sarunas laikā nospiediet **Skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņu** , lai regulētu skaļumu.

## Zvana signāla skaļuma regulēšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **Skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņu** , lai regulētu zvana signāla skaļumu.

## Zvana signāla maiņa

1. Atveriet lietotni **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi > Skaņa > Zvana signāls**.
3. Izvēlieties līniju.
4. Izvēlieties zvana signālu.
5. Nospiediet **Atskaņot**, lai noklausītos zvana signālu.
6. Nospiediet **Izvēlieties**, lai lietotu zvana signālu.

## Ekrāna spilgtuma regulēšana

1. Atveriet lietotni **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi > Displejs > Spilgtums**.
3. Izmantojiet navigācijas pogu, lai regulētu spilgtumu.
4. Nospiediet **Saglabāt**.

## Fonta lieluma maiņa

1. Atveriet lietotni **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi > Displejs > Fonta lielums**.
3. Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu.

## Displeja taimauta maiņa

1. Atveriet lietotni **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi > Displejs > Miega režīms**.
3. Izvēlieties vajadzīgo laika iestatījumu.

## Akumulatora uzlāde, izmantojot līdzstrāvas avotu

1. Pievienojiet USB kabeli ligzdai tālruņa apakšdaļā; ievērojiet pareizu spraudņa virzienu.
2. Savienojiet USB kabeli ar strāvas adapteru.
3. Savienojiet strāvas adapteru ar elektrības kontaktligzdu.

## Lietotāja rokasgrāmata

Pilnu lietotāja rokasgrāmatu skatiet vietnē <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā partneru preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietni URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (1110R)