

Funkce telefonu

- ① Panel LED
- ② Porty pro kabelový mikrofon
- ③ Panel pro ztlumení
- ④ Softwarová tlačítka
- ⑤ Navigační panel a tlačítko Vybrat
- ⑥ Klávesa Hlasitost

Stavy panelu LED Bar

Jednotlivé barvy panelu LED informují o stavu:

- Svítící zelená – aktivní hovor
- Blikající zelená – příchozí hovor
- Pulzující zelená – přidržený hovor
- Svítící červená – ztlumený hovor

Zvolání

Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **Volání**.

Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko **Přijmout**.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidrž**.
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Zobrazení posledních hovorů

Stiskněte tlačítko **Historie** nebo stiskněte navigační tlačítko nahoru.

Zobrazení oblíbených

Stiskněte tlačítko **Oblíbené** nebo navigační tlačítko dolů a prohlédněte si čísla rychlé volby.



Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference**.
2. Zadejte číslo.
3. (Volitelně) Vyčkejte na vyzváněcí tón nebo na přijetí hovoru druhým účastníkem.
4. Stiskněte tlačítko **Konference**.

Přepojení hovoru na jiného uživatele

1. Během hovoru, který není přidružený, stiskněte tlačítko **Přepojit**.
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.
3. (Volitelně) Vyčkejte na vyzváněcí tón nebo na přijetí hovoru druhým účastníkem.
4. Znovu stiskněte tlačítko **Přepojit**.

Ztlumení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit**  na telefonu nebo **Ztlumit**  na rozšiřujícím mikrofonu.
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


Přehrání hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy** a postupujte podle hlasových pokynů.


Přesměrování všech hovorů

1. Stiskněte klávesu **Přesměrovat vše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Zpráva**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vypnout přesměrování**.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když telefon používáte, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.


Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcího tónu

1. Vyberte položky **Nastavení > Předvolby > Vyzváněcí tón**.
2. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechnete ukázkou.
3. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a uložte výběr.

Změna jasu

1. Vyberte položky **Nastavení > Předvolby > Jas**.
2. Stisknutím navigačního panelu  ve směru nahoru jas zvýšíte a stisknutím směrem dolů jas snížíte.
3. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Spárování bezdrátového mikrofonu

1. Vyberte možnost **Nastavení > Nastavení správce > Mikrofony > Bezdrátový mikrofon**.
2. Vyberte možnost **Mikrofon 1** nebo **Mikrofon 2** a stiskněte tlačítko **Párovat**.
3. Přidržte tlačítko **Ztlumit**  na bezdrátovém mikrofonu, dokud kontrolka LED mikrofonu nezačne blikat bílou barvou.

Zrušení spárování bezdrátového mikrofonu

1. Vyberte možnost **Nastavení > Nastavení správce > Mikrofony > Bezdrátový mikrofon**.
2. Vyberte možnost **Mikrofon 1** nebo **Mikrofon 2**.
3. Na základní jednotce stiskněte tlačítko **Zrušit párování**.

Nabíjení bezdrátového mikrofonu

1. Mikrofon umístěte do nabíjecí kolébky.
2. Pokud kontrolka LED nesvítí bíle, vezměte mikrofon do ruky a znovu jej vložte do kolébky.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco najdete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova partner neznámá, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)