

O seu telefone

- ① Barra de LED
- ② Porta para microfone com fios
- ③ Barra Silenciar
- ④ Botões de softkey
- ⑤ Barra de navegação e botão Selecionar
- ⑥ Tecla Volume

Estados da barra de LED

A barra de LED acende-se para indicar os estados seguintes:

- Verde, fixo – Chamada ativa
- Verde, intermitente – Chamada recebida
- Verde, piscando – Chamada em espera
- Vermelho, fixo – Chamada sem som

Efectuar uma chamada

Introduza um número e pressione **Ligar**.

Atender uma chamada

Pressione **Atender**.

Colocar uma chamada em espera

1. Pressione **Espera**.
2. Para retomar uma chamada em espera, pressione **Retomar**.

Ver as chamadas recentes

Pressione **Recentes** ou pressione a tecla de navegação para cima.

Ver os favoritos

Pressione **Favoritos** ou pressione a tecla de navegação para baixo para ver os números de marcação rápida.



Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada ativa, pressione **Conferência**.
2. Introduza um número.
3. (Opcional) Aguarde até ouvir o toque ou até a outra pessoa atender a chamada.
4. Pressione **Conferência**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Numa chamada que não esteja em espera, pressione **Transferir**.
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. (Opcional) Aguarde até ouvir o toque ou até a outra pessoa atender a chamada.
4. Pressione **Transferir** novamente.

Desativar som na chamada

1. Pressione **Silenciar**  no telefone ou **Silenciar**  no microfone de expansão.
2. Pressione **Silenciar** novamente para desativar a opção.


Ouvir mensagens de voz

Pressione **Mensagens** e siga os comandos de voz.


Reencaminhar todas as chamadas

1. Pressione **Encaminhar todas**.
2. Marque o número para o qual pretende encaminhar ou pressione **Mensagem**.
3. Quando regressar, pressione **Reencaminhamento desativado**.

Ajustar o volume numa chamada

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume quando o telefone estiver a ser utilizado.


Ajustar o volume da campainha

Para ajustar o volume da campainha, pressione **Volume**  para cima ou para baixo quando o telefone não estiver a ser utilizado.


Alterar o toque

1. Seleccione **Definições > Preferências > Toque**.
2. Percorra a lista de toques e pressione **Tocar** para ouvir uma amostra.
3. Pressione **Definir** para guardar uma seleção.

Alterar o brilho

1. Seleccione **Definições > Preferências > Brilho**.
2. Pressione a barra de navegação  para cima para aumentar o brilho e para baixo para diminuir o brilho.
3. Pressione **Guardar**.

Emparelhar um microfone sem fios

1. Seleccione **Definições > Definições de administração > Microfones > Microfone sem fios**.
2. Seleccione **Microfone 1** ou **Microfone 2** e pressione **Emparelhar**.
3. Pressione **Silenciar**  no microfone sem fios até o LED do microfone piscar a branco.

Desemparelhar um microfone sem fios

1. Seleccione **Definições > Definições de administração > Microfones > Microfone sem fios**.
2. Seleccione **Microfone 1** ou **Microfone 2**.
3. Pressione **Desemparelhar** na unidade base.

Carregar um microfone sem fios

1. Coloque o microfone na base de carregamento.
2. Se o LED não estiver branco, remova o microfone e recolque-o na base.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)