

Vaš telefon

- ① LED traka
- ② Priklučci za mikrofonski kablom
- ③ Isključenje zvuka za traku
- ④ Dugmad softverskih tastera
- ⑤ Traka za navigaciju i dugme Izaberi
- ⑥ Taster za jačinu zvuka

Statusi LED trake

LED traka sveti i prikazuje status:

- Zelena, stalna—Aktivni poziv
- Zelena, trepereća—Dolazni poziv
- Zelena, pulsirajuća—Poziv na čekanju
- Crvena, stalna—Poziv sa smanjenim zvukom

Pozivanje

Unesite broj i pritisnite dugme **Poziv**.

Odgovor na poziv

Pritisnite dugme **Odgovori**.

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite taster **Čekanje**.
2. Da biste nastavili poziv koji je na čekanju, pritisnite dugme **Nastavi**.

Prikaz nedavnih poziva

Pritisnite dugme **Skorašnji** ili pritisnite navigacioni taster na gore.

Pregled omiljenih

Pritisnite dugme **Omiljeni** ili pritisnite navigacioni taster na dole da biste videli svoje brojeve za brzo biranje.



Dodavanje još jedne osobe za poziv

1. U toku aktivnog poziva pritisnite taster **Konferencija**.
2. Unesite broj.
3. (Opcionalno) Sačekajte dok ne čujete zvono ili dok druga osoba ne odgovori na poziv.
4. Pritisnite dugme **Konferencija**.

Prenos poziva drugoj osobi

1. U toku poziva koji nije na čekanju, pritisnite dugme **Prenos**.
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. (Opcionalno) Sačekajte dok ne čujete zvono ili dok druga osoba ne odgovori na poziv.
4. Pritisnite ponovo dugme **Prenos**.

Prigušivanje zvuka poziva

1. Press **Mute**  on the phone or Pritisnite taster **Isključivanje zvuka**  na eksternom mikrofону.
2. Ponovo pritisnite taster **Priguši** da biste isključili prigušenje tona.


Preslušavanje glasovnih poruka

Pritisnite taster **Poruke** i pratite glasovne komande.


Prosleđivanje svih poziva

1. Pritisnite **Prosledi sve**.
2. Pozovite broj koji želite da prosledite, ili pritisnite **Poruka**.
3. Kada se vratite, pritisnite taster **Prosl. isk..**

Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Pritisnite dugme **Jačina zvuka**  na gore ili dole da biste podesili jačinu zvuka tokom upotrebe telefona.


Podešavanje jačine zvuka zvona

Pritisnite dugme **Jačina zvuka**  nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona kada ne koristite telefon.


Promena melodije zvona

1. Izaberite **Podešavanja > Preference > Melodija zvona**.
2. Pomerajte se kroz listu tonova zvona i pritisnite taster **Reprod** da biste čuli uzorak.
3. Pritisnite **Podesi** da biste sačuvali izbor.

Promenite osvetljenje

1. Izaberite **Podešavanja > Preference > Osvetljenje**.
2. Pritisnite navigacionu traku  na gore da biste povećali osvetljenost ili na dole da biste smanjili osvetljenost.
3. Pritisnite taster **Sačuvaj**.

Uparivanje bežičnog mikrofona

1. Izaberite **Podešavanja > Podešavanja administratora > Mikrofon > Bežični mikrof.**
2. Izaberite **Mikrofon 1** ili **Mikrofon 2** i pritisnite dugme **Upari**.
3. Pritisnite **Isklj. zvuk**  na bežičnom mikrofону sve dok LED lampa mikrofona ne počne da treperi belo.

Rasparivanje bežičnog mikrofona

1. Izaberite **Podešavanja > Podešavanja administratora > Mikrofon > Bežični mikrof.**
2. Izaberite **Mikrofon 1** ili **Mikrofon 2**.
3. Pritisnite **Raspari** na bazi.

Promena bežičnog mikrofona

1. Postavite mikrofón u nosač za punjenje.
2. Ako LED lampa ne svetli belo, uklonite mikrofón i zamenite ga u nosaču.

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)