

โทรศัพท์ของคุณ

- ① แล็บ LED
- ② พอร์ตไมโครโฟนแบบมีสาย
- ③ แล็บปิดเสียง
- ④ ปุ่ม Softkey
- ⑤ แล็บการนำทางและปุ่ม เลือก
- ⑥ คีย์ ความดัง

สถานะของแล็บ LED

แล็บ LED จะสว่างเพื่อแสดงสถานะต่อไปนี้

- สีเขียวคงที่—สายที่ใช้งานอยู่
- สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเข้า
- สีเขียวเป็นจังหวะ—สายที่ปักไว้
- สีแดงคงที่—สายที่ปิดเสียง

โทรออก

ป้อนหมายเลขและกด **โทร**

รับสาย

กด **ตอบรับ**

พักสาย

1. กด **พักสาย**
2. ในการกลับสู่สายที่ปักไว้ ให้กด **พูดต่อ**

ดูสายล่าสุดของคุณ

กด **ล่าสุด** หรือกดปุ่มนำทางขึ้น

ดูรายการโปรดของคุณ

กด **รายการโปรด** หรือกดปุ่มนำทางลงเพื่อดูหมายเลขโทรด่วนของคุณ



เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร

1. จากสายที่ใช้งานอยู่ ให้กด **ประชุมสาย**
2. ใส่หมายเลข
3. (ตัวเลือก) รอจนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกว่าปลายสายจะรับสาย
4. กด **ประชุมสาย**

โอนสายให้คนอื่น

1. กด **โอนสาย** จากสายที่ไม่ได้พักสายอยู่
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่น
3. (ตัวเลือก) รอจนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกว่าปลายสายจะรับสาย
4. กด **โอนสาย** อีกครั้ง

ปิดเสียงการโทร

1. กด **ปิดเสียง**  บนโทรศัพท์หรือ **ปิดเสียง**  บนไมโครโฟนขยาย
2. กด **ปิดเสียง** อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน ปิดเสียง


ฟังข้อความเสียง

กด **ข้อความ** และทำตามเสียงแนะนำ

ฝากสายทั้งหมด

1. กด **ฝากสายทั้งหมด**
2. กดหมายเลขที่คุณต้องการฝากสาย หรือกด **ข้อความ**
3. เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้กด **ฝากสาย** **ปิด**

ปรับระดับเสียงในการโทร

กด **ระดับเสียง**  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเมื่อใช้งานโทรศัพท์อยู่


ปรับระดับเสียงกริ่ง

กด **ระดับเสียง**  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงกริ่งเมื่อไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์


เปลี่ยนเสียงกริ่ง

1. เลือก **การตั้งค่า** > **ค่าความต้องการ** > **เสียงกริ่ง**
2. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด **เล่น** เพื่อฟังเสียงตัวอย่าง
3. กด **ตั้งค่า** เพื่อบันทึกการเลือก

เปลี่ยนความสว่าง

1. เลือก **การตั้งค่า** > **ค่าความต้องการ** > **ความสว่าง**
2. กดแถบการนำทาง  ขึ้นเพื่อเพิ่มความสว่างและกดลงเพื่อลดความสว่าง
3. กด **บันทึก**

จับคู่ไมโครโฟนไร้สาย

1. เลือก **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ** > **ไมโครโฟน** > **ไมโครโฟนไร้สาย**
2. เลือก **ไมโครโฟน 1** หรือ **ไมโครโฟน 2** และกด **จับคู่**
3. กด **ปิดเสียง**  บนไมโครโฟนไร้สายจนกระทั่ง LED ของไมโครโฟนกระพริบเป็นสีเขียว

ยกเลิกการจับคู่โทรศัพท์ไร้สาย

1. เลือก **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ** > **ไมโครโฟน** > **ไมโครโฟนไร้สาย**
2. เลือก **ไมโครโฟน 1** หรือ **ไมโครโฟน 2**
3. กด **ยกเลิกการจับคู่** บนเครื่องฐาน

ชาร์จไมโครโฟนไร้สาย

1. วางไมโครโฟนในแครสำหรับชาร์จ
2. ถ้า LED ไม่ติดเป็นสีเขียว นำไมโครโฟนออก และวางลงในแครใหม่

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL: www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของ การใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)