

O seu telefone



Legenda

- ① Indicador luminoso (LED)
- ② Porta do auricular
- ③ Teclas de função, botões de controlo do telefone (**Altifalante**, **Menu**), Conjunto de navegação (anel de navegação e botão **Selecionar**, botões de controlo de chamadas **Atender/Enviar**, **Ligar/Terminar**)
- ④ Teclado
- ⑤ **Botões Volume** e **Silenciar**

Ativar o telefone

Prima sem soltar **Ligar/Desligar/Terminar** até o ecrã se ligar.

Desligar o telefone

Prima sem soltar **Ligar/Desligar/Terminar** até o ecrã se desligar.

Bloquear o teclado do telefone

É possível bloquear manualmente o teclado para evitar a marcação acidental. Quando bloqueia o teclado, ainda é possível marcar números de emergência. A etiqueta softkey não é apresentada quando bloqueia o teclado.

Prima sem soltar **Zero (0)** até a mensagem "Prima sem soltar 0" aparecer no ecrã.

Desbloquear o teclado do telefone

Tem de desbloquear o teclado do telefone para fazer chamadas. No entanto, pode marcar números de emergência a partir do teclado bloqueado. Quando desbloqueia o teclado, aparecem as etiquetas softkey.

Prima sem soltar **Zero (0)** até que a mensagem "Prima sem soltar 0" desapareça do ecrã.

Efetuar uma chamada

1. Quando o telefone estiver inativo, introduza o número de telefone com o teclado.
2. Prima **Atender/Enviar**

Marcar um número de emergência

1. Quando o telefone estiver inativo, introduza o número de emergência com o teclado.
2. Prima **Atender/Enviar** .

Atender uma chamada

Prima **Atender/Enviar** .

Colocar em espera e retomar uma chamada

1. Numa chamada ativa, prima **Em espera**.
2. Prima **Retomar** para recuperar a chamada.

Silenciar uma chamada

1. Prima **Silenciar**
2. Para ativar o som, prima **Silenciar** novamente.

Criar uma chamada em conferência

1. A partir de uma chamada ativa, prima **Mais > Conferência**.
2. Introduza o número do colega e prima **Atender/Enviar** .
3. Prima **Conf** após o seu colega atender a chamada.

Transferir uma chamada

1. A partir de uma chamada ativa, prima **Mais > Transferir**.
2. Introduza o número do colega e prima **Atender/Enviar** .
3. Prima **Transferir** depois do primeiro toque ou depois do colega atender a chamada.

Adicionar um contacto

1. Prima **Recentes** e realce o chamador recente.
2. Prima **Mais**, realce **Guardar como contacto** e prima **Selecionar**.
3. Realce a categoria, prima **Selecionar** e prima **Guardar** para guardar o número.
4. (Opcional) Realce um campo para adicionar ou substituir outras informações.
5. Prima **Guardar** e prima **Sim**.

Ligar para um contacto local

1. Prima **Contactos** e realce uma entrada.
2. (Opcional) Prima a seta para a direita no anel de Navegação  para seleccionar um número alternativo.
3. Prima **Ligar**.

Ligar para um contacto num diretório

1. Prima **Diretório**.
2. Desloque-se para baixo para realçar uma entrada, ou prima **Procurar**, introduza um nome e prima **Procurar**.
3. Prima **Linha** e seleccione uma linha para ligar.
4. Prima **Selecionar**.

Ver as chamadas recentes

1. Prima **Recentes**.
2. Prima o anel de Navegação  para a direita ou para a esquerda para ver listas diferentes.

Utilizar Premir para falar

1. Prima sem soltar **Silenciar** .
2. Fale quando estiver ligado e liberte **Silenciar** no final da sua mensagem.

Atribuir um número de marcação rápida

1. Prima **Contactos**.
2. Realce um contacto.
3. Prima **Mais** e seleccione **Marcação rápida**.
4. Para reutilizar uma entrada existente no índice de marcação rápida, realce um número, prima **Anular atribuição** e prima **Sim**.
5. **Realce uma índice de marcação rápida vazio e prima Adicionar**.
6. Prima **Ligar/Terminar** .

Aceder ao seu correio de voz

1. Prima sem soltar **Um**  até ouvir o toque.
2. Siga os comandos de voz.

Alterar o volume de uma chamada

Durante uma chamada, prima **Volume**  para cima ou para baixo.

Ativar a funcionalidade Não incomodar

1. Prima **Menu** .
2. Seleccione **Definições > Não incomodar**.
3. Seleccione **Desativar** (predefinição) para desativar DND ou seleccione **Ativar** para ativar DND.
4. Prima **Selecionar** para guardar a definição.

Definir o aviso de cobertura

1. Prima **Menu** .
2. Seleccione **Definições > Definições de áudio**.
3. Realce **Aviso de cobertura**.
4. Prima **Desligar** para desativar o tom ou prima **Ligar** para reproduzir o tom.

Guia do utilizador

Consulte o Guia do utilizador integral em <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)