

Το ακουστικό σας



Υπόμνημα

- ① Ενδεικτική λυχνία (LED)
- ② Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
- ③ Θύρα σεντ ακουστικών-μικροφώνου
- ④ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα, πλήκτρα ελέγχου τηλεφώνου (**Κάρτα ήχου, Μενού**), Σύμπλεγμα πλοήγησης (Διακτύλιος πλοήγησης και πλήκτρο **επιλογής**), πλήκτρα ελέγχου κλήσεων (**Απάντηση/ Αποστολή, Τροφοδοσία/Τερματισμός**)
- ⑤ Πληκτρολόγιο
- ⑥ Πλήκτρα **Ένταση** και **Σίγαση**

Ενεργοποίηση του ακουστικού σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο

Ενεργοποίηση/Τερματισμός  μέχρι να ενεργοποιηθεί η οθόνη.


Απενεργοποίηση του ακουστικού σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Ενεργοποίηση/**


Τερματισμός  μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Κλείδωμα πληκτρολογίου ακουστικού



Σημείωση: **όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορείτε να καλείτε μόνο αριθμούς έκτακτης ανάγκης.**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Μηδέν (0)**  μέχρι να προβληθεί στην οθόνη το μήνυμα Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0*.

Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο του ακουστικού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Μηδέν (0)**  μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0*.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Όταν το ακουστικό σας είναι σε αδράνεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου με το πληκτρολόγιο. Για να εκκινήσετε τον αριθμό με το συν (+), πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Αστερίσκο**  μέχρι το + να προβληθεί στην οθόνη.
2. Πατήστε **Απάντηση/Αποστολή** .

Αναφορά κατάστασης έκτακτης ανάγκης

(Εάν έχει διαμορφωθεί)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Έκτακτη ανάγκη**

 για 3 δευτερόλεπτα.

Απάντηση μιας κλήσης

Πατήστε **Απάντηση/Αποστολή** .


Κλήση σε κράτηση και συνέχιση μιας κλήσης

1. Από μια ενεργή κλήση, πιέστε το **Κράτηση**.
2. Πιέστε **Συνέχιση** για να επαναφέρετε την κλήση.

Σίγαση κλήσης

1. Πιέστε **Σίγαση** .
2. Για να καταργήσετε τη σίγαση, πιέστε **Σίγαση** ξανά.

Δημιουργία Συνδιάσκ.Κλήση

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε **Συνδιάσκ.**
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του συναδέλφου σας και πιέστε **Απάντηση/Αποστολή** .
3. Πατήστε **Συνδιάσκ** αφού απαντήσει ο συνάδελφος.

Μεταβίβαση κλήσης

1. Από ενεργή κλήση, πιέστε το πλήκτρο **Μεταβίβαση**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του συναδέλφου σας και πιέστε **Απάντηση/Αποστολή**.
3. Πιέστε το **Μεταβίβαση** πριν ή αφού απαντήσει ο συνάδελφος.

Κλήση μιας τοπικής επαφής ενέργ

1. Πατήστε **Επαφές**.
2. Επισημάνετε μια καταχώριση.
3. (Προαιρετικά) Πατήστε δεξιά στον δακτύλιο πλοήγησης για να επιλέξετε έναν άλλο αριθμό.
4. Πατήστε **Κλήση**.

Κλήση από κατάλογο επαφών

1. Πιέστε **Κατάλογος**.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να επισημάνετε μια καταχώριση.
 - Πιέστε **Αναζήτηση**, εισαγάγετε όνομα και πατήστε **Αναζήτηση**.
3. Πιέστε **Γραμμή** και επιλέξτε μια γραμμή για να καλέσετε.
4. Πατήστε **Επιλογή**.

Προβολή πρόσφατων κλήσεων

1. Πατήστε **Πρόσφατα**.
2. Πιέστε δεξιά ή αριστερά στον δακτύλιο πλοήγησης για να δείτε διαφορετικές λίστες.

Πρόσβαση στα φωνητ μιν

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Ένα** μέχρι να ακούσετε τον ήχο κλήσης.
2. Ακολουθήστε τις φωνητικές προτροπές.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης

Ενώ το ακουστικό κουδουνίζει, πιέστε το **Ένταση ήχου**



προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Αλλαγή έντασης σε σε μια κλήση

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το **Ένταση ήχου**



προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ρύθμιση Μην ενοχλείτε

1. Πιέστε **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μην ενοχλείτε**.
3. Επισημάνετε την επιλογή σας.
 - **Απενεργοποιημένο** (προεπιλογή): η λειτουργία DND είναι απενεργοποιημένη.
 - **Ενεργοποιημένη**: η λειτουργία DND (μην ενοχλείτε) είναι ενεργοποιημένη.
4. Πιέστε το **Επιλέξτε** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση της προειδοπ κάλυψης

1. Πιέστε **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φωνητικής κλήσης**.
3. Επισημάνετε **Προειδοποίηση κάλυψης**.
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πιέστε **Απενεργοποίηση** για να σταματήσετε τον τόνο.
 - Πιέστε **Ενεργοποίηση** για να αναπαράξετε τον τόνο.

Εγχειρίδιο χρήσης

Προβολή όλων των οδηγιών χρήστη στο <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στο URL: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)