

Vaša slušalka



Legenda

- ① Indikator (LED)
- ② Gumb za klic v sili
- ③ Vrata za naglavno slušalko
- ④ Programske tipke, krmilni gumbi telefona (**zvočnik, meni**), navigacijska vrstica (navigacijski obroč in gumb **Izberi**), gumbi za nadzorovanje klicev (**Odgovori/pošlji**, **Vklopi/končaj**)
- ⑤ Tipkovnica
- ⑥ **Glasnost in izklop zvoka**

Vklop slušalke

Pritisnite in pridržite **Vklopi/Končaj** , dokler se zaslon ne vklopi.

Izklop slušalke

Pritisnite in pridržite **Vklopi/Končaj** , dokler se zaslon ne izklopi.

Zaklepanje številke tipkovnice slušalke

Tipkovnico lahko zaklenete, da preprečite nenamerno klicanje. Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko še vedno kličete številke za nujne primere. Oznaka programske tipke se ne prikaže, ko zaklenete tipkovnico.

Pritisnite in zadržite **ničlo (0)** , dokler se na zaslonu

ne prikaže sporočilo »Pritisnite in zadržite 0«.


Odklepanje številke tipkovnice slušalke

Če želite klicati, morate tipkovnico odkleniti. Z zaklenjeno tipkovnico lahko še vedno kličete številke za klic v sili. Ko odklenete tipkovnico, se prikažejo oznake programske tipke.

Pritisnite in zadržite **ničlo (0)** , dokler se na zaslonu

ne prikaže sporočilo »Pritisnite in zadržite 0«.

Klicanje

1. Ko je slušalka v stanju mirovanja, vnesite telefonsko številko s tipkovnico.
2. Pritisnite tipko **Odgovori/pošlji** .

Klic v sili

(če je konfigurirano)

Pritisnite in 3 sekunde zadržite **Klic v sili** .


Prevzem klica

Pritisnite tipko **Odgovori/pošlji** .


Zadržanje ali nadaljevanje klica

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Zadrži**.
2. Pritisnite **Nadaljuj**, da znova prevzamete klic.


Izklop zvoka vašega klica

1. Pritisnite **IzkZv** .
2. Če želite znova vklopiti zvok klica, ponovno pritisnite **Izklop zvoka**.

Vzpostavitev konferenčnega klica

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konf**.
2. Vnesite številko sodelavca in pritisnite **Odgovori/pošlji** .
3. Pritisnite **Konf**, ko sodelavec odgovori na klic.


Preusmeritev klica

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Preusmeri**.
2. Vnesite številko sodelavca in pritisnite **Odgovori/ pošlji** .
3. Po prvem tonu zvonjenja ali ko sodelavec odgovori, pritisnite **Preusmeri**.

Dodajanje stika

1. Pritisnite **Nedavni** in označite nedavnega klicatelja.
2. Pritisnite **Več**, označite **Shrani kot stik** in pritisnite **Izberi**.
3. Označite kategorijo, pritisnite **Izberi** in pritisnite **Shrani**, da shranite številko.
4. (Izbirno) Označite polje, da dodate ali zamenjate druge podatke.
5. Pritisnite **Shrani** in nato **Da**.


Klic lokalne nastavitve

1. Pritisnite **Stiki** in označite vnos.
2. (Izbirno) Pritisnite desno stran navigacijskega obročka , da izberete nadomestno številko.
3. Pritisnite **Klic**.


Klic iz imenika Stik

1. Pritisnite **Imenik**.
2. Pomaknite se navzdol, da označite vnos, ali pritisnite **Išči**, vnesite ime in pritisnite **Išči**.
3. Pritisnite **Linija** in izberite linijo, ki jo želite klicati.
4. Pritisnite **Izberi**.


Ogled nedavnih klicev Klici

1. Pritisnite **Nedavni**.
2. Pritisnite levo ali desno na obročku za navigacijo  za ogled različnih seznamov.


Uporaba Pritisni in govori

1. Pritisnite in zadržite tipko **Izklop zvoka** .
2. Ko se vzpostavi povezava, lahko govorite, ko sporočilo končate, pa spustite tipko **Izklop zvoka**.

Dodeljevanje številke za hitri klic

1. Pritisnite **Meni**  > **Stiki** ali **Stiki**:
2. Označite stik.
3. Pritisnite **Več** in izberite **Hitri klic**.
4. Če želite znova uporabiti obstoječ vnos v kazalu za hitro klicanje, označite številko, pritisnite **Izbris** in pritisnite **Da**.
5. Označite prazen vnos indeksa za hitri klic in pritisnite **Dodaj**.
6. Pritisnite **Vklop/končano** .


Dostop do glasovne pošte

1. Pritisnite **enico**  in jo pridržite, dokler ne zaslišite tona zvonjenja.
2. Sledite glasovnim pozivom.


Spreminjanje glasnosti med klicem

Med klicem pritisnite **Glasnost**  gor ali dol.

Ne moti

1. Pritisnite **Meni** .
2. Izberite **Nastavitve > Ne moti**.
3. Za izklop funkcije DND izberite **Onemogočeno** (privzeto), za vklop pa **Omogočeno**.
4. Pritisnite **Izberi**, da shranite nastavev.

Nastavite opozorilo pokritosti

1. Pritisnite **Meni** .
2. Izberite **Nastavitve > Nastavitve zvoka**.
3. Označite **Opozorilo o pokritosti**.
4. Pritisnite **Izklop**, da ustavite ton, ali **Vklop**, da ga predvajate.

Uporabniški priročnik

Oglejte si celoten Uporabniški priročnik na naslovu <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Če si želite ogledati seznam blagovnih znamk Cisco, obiščite ta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)