

Вашият телефон



1. Индикатор за входящо повикване или гласова поща
2. Бутони за линии и функции
3. Екранни клавиши
4. Навигация
5. Задържане, прехвърляне и конферентен разговор
6. Високоговорител, слушалки и изключване на микрофона
7. Гласова поща, приложения и указател
8. Сила на звука

Бутони за линии и функции

Използвайте бутоните за линии и функции, за да преглеждате повикванията през дадена линия, за достъп до функции, като бързо набиране, и да изпълнявате задачи като възобновяване на задържано повикване.

Бутоните светят, за да показват състояние:

- или Зелено — Линията е свободна.
- или Плътен червен цвят—Линията е активна или се използва.
- или Примигване в червен цвят—Линията е задържана или има входящо повикване.
- или Плътен кехлибарен цвят—Линията не е регистрирана (не може да се използва).

Осъществяване на повикване

Въведете номер и вдигнете слушалката.

Отговаряне на повикване

Натиснете мигация в червено бутон за линия.

Задържане на разговор

1. Натиснете **Задържане** или **Задържане**.

2. За да възобновите повикването от задържане, натиснете **Задържане** или **Възобновяване**.

Преглед на скорошните повиквания

1. Изберете линия за преглед.
2. Изберете **Скорошни**.

Прехвърляне на повикване към друго лице

1. От повикване, което не е в задържане, натиснете **Прехвърляне** .
2. Въведете телефонния номер и натиснете **Повикване**.
3. Натиснете отново **Прехвърляне**.

Добавяне на друго лице към повикване

1. От повикване, което не е в задържане, натиснете **Конферентен разговор** .
2. Въведете телефонния номер на третата страна, която искате да добавите, и натиснете **Повикване**.
3. Натиснете отново **Конферентен разговор**.

Осъществяване на повикване със слушалки

1. Свържете слушалки.
2. Въведете номер с клавиатурата.
3. Натиснете **Наушници** .

Осъществяване на повикване с включен високоговорител на телефона

1. Въведете номер с клавиатурата.

2. Натиснете **Високоговорител**

Заглушаване на повикването

1. Натиснете **Без звук**
2. Натиснете отново **Без звук**, за да изключите заглушаването.

Прослушване на гласовите съобщения

Натиснете **Съобщения** и следвайте гласовите подкани. За да прослушате гласовите съобщения за определена линия, първо натиснете съответния бутон за нея.

Пренасочване на всички повиквания

1. Изберете линия и натиснете **Пренасочване на всички**.
2. Наберете номера, който искате да пренасочите, или натиснете **Гласова поща**.
3. Когато се върнете, натиснете **Clr fwd всички**.

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете **Сила на звука** нагоре и надолу, за да регулирате силата на звука, когато сте в разговор.

Регулиране на силата на звънене на телефона

Натиснете **Сила на звука** нагоре или надолу, за да регулирате силата на звънеца при звънене на телефона или когато телефонът не се използва.

Промяна на тона на звънене

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Потребителски предпочитания > Предпочитания за аудио > Втр.(н) - Мелодия**, където н= вътрешен номер.
3. Изберете **Потребителски предпочитания > Мелодия > Втр.(н) - Мелодия**, където н= вътрешен номер.
4. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
5. Натиснете **Избор** и **Задаване**, за да запазите избора.

Промяна на контраста на екрана на телефона

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Потребителски предпочитания > Предпочитания за екрана > Ниво на контраста**.
3. Натиснете нагоре или надолу навигационния клъстер, за да увеличите или намалите яркостта.
4. Натиснете **Запамет**.

Задаване на таймер за подсветка

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Потребителски предпочитания > Предпочитания за екрана > Таймер на подсветката**.
3. Натиснете бутона **Избор**, за да превъртите опциите и да изберете времетраене на таймера.
4. Натиснете **Задаване**, за да приложите избора.

Свързване към безжична мрежа

Уверете се, че телефонът ви не е свързан към кабелна мрежа. Можете да свържете телефона към безжична мрежа или с идентификационни данни, или с WPS. Вижте ръководството за потребителя за свързването чрез WPS.

1. Натиснете **Приложения** .
2. Изберете **Конфигурация на мрежата > Wi-Fi конфигурация > Wi-Fi профил**.
3. Натиснете **Сканиране**, за да потърсите налични мрежи.
4. Изберете мрежа.
5. Въведете потребителски ID и парола.
6. Натиснете **Свързване**.

Ръководство за потребителя

Можете да прегледате пълното ръководство за потребителя на https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html

Microsoft Word и PDF версиите на този документ, които са публикувани от Cisco, съдържат функциите, поддържани от Cisco. Всички промени, направени от клиентите, не се поддържат от Cisco.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да прегледате списък с търговските марки на Cisco, отворете URL: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели.