

## Funkce telefonu



1. Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
2. Tlačítka linek a funkcí
3. Softwarová tlačítka
4. Navigace
5. Přidržení hovoru, přepojení a konference
6. Hlasitý telefon, náhlavní souprava a ztlumení mikrofonu
7. Hlasová pošta, aplikace a adresář
8. Hlasitost

## Tlačítka linek a funkcí

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete sledovat hovory na lince a používat funkce, jako je Rychlá volba nebo možnost pokračování v podrženém hovoru.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- nebo Zelená – linka je nečinná.
- nebo Svítící červená – linka je aktivní nebo se používá.
- nebo Blikající červená – linka je přidržena nebo je na ní příchozí hovor.
- nebo Svítící žlutá – linka není zaregistrovaná (nelze ji použít).

## Uskutečnění hovoru

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

## Přijetí hovoru

Stiskněte červeně blikající tlačítko linky.

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte **Přidržen** nebo **Přidržen**.
2. Chcete-li pokračovat v přidržném hovoru, stiskněte tlačítko **Přidržen** nebo **Pokračovat**.

## Zobrazení posledních hovorů

1. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.
2. Vyberte možnost **Poslední**.

## Přepojení hovoru na jiného účastníka

1. Během hovoru, který není přidržný, stiskněte tlačítko **Přepojit** .
2. Zadejte telefonní číslo druhé osoby a stiskněte tlačítko **Volat**.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Přepojit**.

## Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference** .
2. Zadejte telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat, a stiskněte tlačítko **Volat**.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Konference**.


## Telefonování s náhlavní soupravou

1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

## Uskutečnění hovoru s hlasitým telefonem

1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý odposlech** .

## Vypnutí mikrofonu během hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


## Poslech hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.


## Přesměrování všech hovorů

1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko **Přesměrovat vše**.
2. Vytlačte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Hlasová schránka**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vym vešš přesm..**


## Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítko **Hlasitost**  nahoru nebo dolů.


## Nastavení hlasitosti vyzvánění telefonu

Když telefon vyzvání nebo není právě používán, nastavuje se hlasitost vyzvánění stisknutím tlačítka **Hlasitost**  nahoru nebo dolů.


## Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Předvolby uživatele > Předvolby zvuku > Linka (č) – vyzváněcí tón**, kde č je číslo linky.
3. Vyberte možnosti **Předvolby uživatele > Vyzváněcí tón > Linka (č) – vyzváněcí tón**, kde č je číslo linky.
4. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Play** (Přehrát) si vyslechnete ukázkou.
5. Stiskněte tlačítko **Vybrat** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Nastavit**.

## Nastavení kontrastu obrazovky telefonu


1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Úroveň kontrastu**.
3. Stisknutím navigačního kruhu nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte jas.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

## Nastavení časovače podsvětlení

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Časovač podsvícení**.
3. Chcete-li procházet možnosti a vybrat pro časovač dobu trvání, stiskněte tlačítko **Vybrat**.
4. Stisknutím tlačítka **Nastavit** použijete vybranou možnost.

## Připojení bezdrátové sítě

Ujistěte se, že telefon není připojen ke kabelové síti. Telefon můžete připojit k bezdrátové síti pomocí pověření nebo funkce WPS. Informace o připojení pomocí funkce WPS najdete v uživatelské příručce.

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Konfigurace sítě > Konfigurace sítě Wi-Fi > Profil Wi-Fi**.
3. Pomocí funkce **Hledat** vyhledejte dostupné sítě.
4. Vyberte síť.
5. Zadejte ID uživatele a heslo.
6. Stiskněte tlačítko **Připojit**.

## Uživatelská příručka

Kompletní uživatelskou příručku najdete na stránce [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\\_ip\\_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680\\_b\\_6800-user-guide-mpp.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html)

Verze tohoto dokumentu zveřejněné společností Cisco ve formátu aplikace Microsoft Word a formátu PDF obsahují funkce podporované společností Cisco. Jakékoli změny provedené zákazníky nejsou produkty Cisco podporovány.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“