

사용자 전화기



1. 수신 통화 또는 음성메일 표시기
2. 회선 및 기능 버튼
3. 소프트키
4. 탐색
5. 보류, 호전환 및 전화회의
6. 스피커폰, 헤드셋 및 음소거
7. 음성메일, 애플리케이션 및 디렉터리
8. 불륨

회선 및 기능 버튼

회선 및 기능 버튼을 사용하여 회선의 통화를 보고, 단축 다이얼 같은 기능에 액세스하고, 보류된 통화 재시작 같은 작업을 수행합니다.

상태 표시 버튼:

- 또는 녹색 - 회선이 유휴 상태입니다.
- 또는 빨간색, 지속 - 회선이 활성 또는 사용 중입니다.
- 또는 빨간색, 깜박임 - 회선이 보류 중이거나 착신 전화가 있습니다.
- 또는 황색, 지속 - 회선이 등록되지 않았습니(사용할 수 없음).

전화 걸기

번호를 입력하고 수화기를 듭니다.

전화 응답

깜박이는 빨간색 회선 버튼을 누릅니다.

통화를 보류로 전환

1. **보류** 또는 **보류**를 누릅니다.

2. 보류된 통화를 보류 해제하려면 **보류** 또는 **보류 해제**를 누릅니다.

최근 통화 보기

1. 보려는 회선을 선택합니다.
2. **최근 통화**를 선택합니다.

다른 사람에게 통화 호전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 **호전환** 을 누릅니다.
2. 상대방 전화 번호를 입력하고 **전화 걸기**를 누릅니다.
3. **호전환**을 다시 누릅니다.

다른 사람에 통화에 추가

1. 활성 통화에서 **전화회의** 를 누릅니다.
2. 추가할 상대방의 전화 번호를 입력하고 **전화 걸기**를 누릅니다.
3. **전화회의**를 다시 누릅니다.

헤드셋을 사용하여 전화 걸기

1. 헤드셋을 연결합니다.
2. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
3. **헤드셋** 을 누릅니다.

스피커폰을 사용하여 전화 걸기

1. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
2. **스피커폰** 을 누릅니다.

통화 음소거

1. 음소거 을 누릅니다.
2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

음성 메시지 듣기

메시지 를 누르고 음성 안내에 따릅니다. 특정 회선의 메시지를 확인하려면 먼저 회선 버튼을 누릅니다.

모든 통화 착신 전환

1. 회선을 선택하고 **착신 전환**을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나 **음성 메일**을 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 **Clr fwd all** 을 누릅니다.

통화 중 볼륨 조절

통화 중 볼륨을 조절하려면 **볼륨** 위쪽 및 아래쪽을 누릅니다.

전화기 벨울림 볼륨 조정

전화기의 벨이 울릴 때 또는 전화기를 사용하지 않을 때

볼륨 위쪽 및 아래쪽을 눌러 벨소리 볼륨을 조절합니다.

벨소리 변경

1. **애플리케이션** 을 누릅니다.
2. **사용자 환경 설정 > 오디오 환경 설정 > Ext (n) - 벨소리**(여기서 n= 내선 번호)를 선택합니다.
3. **사용자 환경 설정 > 벨소리 > Ext (n) - 벨소리**(여기서 n= 내선 번호)를 선택합니다.
4. 벨소리 목록을 스크롤하고 **재생**을 눌러 샘플을 듣습니다.
5. **선택**을 누른 다음 **설정**을 눌러 선택을 저장합니다.

전화기 화면 명암 조절

1. **애플리케이션** 을 누릅니다.
2. **사용자 환경 설정 > 화면 환경 설정 > 명암 수준**을 선택합니다.
3. 탐색 클러스터를 위 또는 아래로 눌러 명암을 낮추거나 높입니다.
4. **저장**을 누릅니다.

백라이트 타이머 설정

1. **애플리케이션** 을 누릅니다.
2. **사용자 환경 설정 > 화면 환경 설정 > 백라이트 타이머**를 선택합니다.
3. **선택** 버튼을 눌러 옵션을 스크롤하고 타이머 기간을 선택합니다.
4. **설정**을 눌러 선택을 적용합니다.

무선 네트워크에 연결

전화기가 유선 네트워크에 연결되어 있지 않은지 확인합니다. 자격 증명 또는 **WPS** 를 사용하여 전화기를 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다. **WPS** 를 통한 연결은 사용 설명서를 참조하십시오.

1. **애플리케이션** 을 누릅니다.
2. **네트워크 구성 > Wi-Fi 구성 > Wi-Fi 프로파일을** 선택합니다.
3. **스캔**을 눌러 사용 가능한 네트워크를 검색합니다.
4. 네트워크를 선택합니다.
5. 사용자 ID 및 암호를 입력합니다.
6. **연결**을 누릅니다.

사용 설명서

전체 사용자 설명서 보기(https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/uipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html)

이 문서의 Cisco에서 게시한 Microsoft Word 및 PDF 버전에는 Cisco에서 지원하는 기능이 포함되어 있습니다. 고객이 변경한 사항은 Cisco에서 지원되지 않습니다.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1721R)