

## Uw telefoon



1. Indicator voor binnenkomend gesprek of voicemail
2. Lijn- en functietoetsen
3. Schermtoets
4. Navigatie
5. Wacht, Overdracht en Conferentie
6. Luidspreker, Headset en Dempen
7. Voicemail, Toepassingen en Telefoonlijst
8. Volume

## Lijn- en functietoetsen

Gebruik de lijn- en functieknoppen om gesprekken op een lijn weer te geven, toegang te krijgen tot functies zoals Snelkeuze en taken uit te voeren zoals het hervatten van een gesprek in de wacht.

De knoppen lichten op om een status aan te geven:

- of Groen: de lijn is inactief.
- of Rood, onafgebroken: de lijn is actief of in gebruik.
- of Rood, knipperend: de lijn is in de wacht of er is een inkomende oproep.
- of Oranje, onafgebroken: de lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

## Bellen

Voer een nummer in en neem de hoorn van de haak.

## Een gesprek beantwoorden;

Druk op de knipperende rode lijntoets.

## Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk op **Wacht** of **Wacht**.

2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, drukt u op **Wacht** of **Hervat**.

## Uw recente gesprekken weergeven

1. Selecteer een lijn om deze weer te geven.
2. Selecteer **Recent**.

## Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op **Doorverbinden** .
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in en druk op **Bellen**.
3. Druk opnieuw op **Doorvb.**


## Een andere persoon toevoegen aan een gesprek

1. Druk in een actief gesprek op **Conferentie** .
2. Voer het telefoonnummer in voor de persoon die u wilt toevoegen en druk op **Bellen**.
3. Druk opnieuw op **Conferentie**.

## Een oproep plaatsen met een headset

1. Sluit een headset aan.
2. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
3. Druk op **Headset** .


## Een oproep plaatsen met de luidspreker

1. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
2. Druk op **Luidspreker** .

## Een gesprek dempen

1. Druk op **Dempen** .
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.

## Spraakberichten beluisteren

Druk op **Berichten**  en voer de gesproken instructies uit. Druk eerst op de lijntoets om berichten voor een specifieke lijn te controleren.

## Alle gesprekken doorschakelen

1. Selecteer een lijn en druk op **Gesprekken doorschakelen**.
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen in of druk op **Voicemail**.
3. Wanneer u terugkeert, drukt u op **Alles doorschakelen wissen**.


## Het volume tijdens een gesprek aanpassen

Druk op **Volume**  omhoog of omlaag om het volume te wijzigen terwijl u in gesprek bent.


## Het beltoonvolume aanpassen

Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen wanneer de telefoon overgaat of wanneer de telefoon niet in gebruik is, drukt u op **Volume**  omhoog of omlaag.


## De beltoon wijzigen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Audiovoorkeuren > Ext (n) - Beltoon**, waarbij n= toestelnummer.
3. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Beltoon > Ext (n) - Beltoon**, waarbij n= toestelnummer.
4. Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
5. Druk op **Selecteren** en vervolgens op **Instellen** om een selectie op te slaan.

## Het contrast van het telefoonscherm aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Gespreksvoorkeuren > Contrastniveau**.
3. Druk op het Navigatiecluster omhoog of omlaag om de helderheid te verhogen of te verlagen.
4. Druk op **Opslaan**.

## De timer van de achtergrondverlichting instellen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Schermvoorkeuren > Timer achtergrondverlichting**.
3. Druk op de knop **Selecteren** om door de opties te scrollen en een timerduur te selecteren.
4. Druk op **Instellen** om de selectie toe te passen.

## Verbinding maken met draadloze netwerken

Zorg ervoor dat uw telefoon niet op een bekabeld netwerk is aangesloten. U kunt de telefoon ofwel met inloggegevens ofwel met WPS met een draadloos netwerk verbinden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de verbinding via WPS.

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Netwerkconfiguratie > Wi-Fi-configuratie > Wi-Fi-profiel**.
3. Druk op **Scannen** om beschikbare netwerken te zoeken.
4. Selecteer een netwerk.
5. Voer het gebruikers-ID en het wachtwoord in.
6. Druk op **Verbinden**.

## Gebruikershandleiding

Bekijk de volledige gebruikershandleiding op [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\\_ip\\_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680\\_b\\_6800-user-guide-mpp.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html) weer geven

De door Cisco gepubliceerde Microsoft Word- en PDF-versies van dit document bevatten de functies die door Cisco worden ondersteund. Wijzigingen die door klanten zijn aangebracht, worden niet door Cisco ondersteund.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord