

Funkce telefonu



1. Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
2. Tlačítka linek a funkcí
3. Softwarová tlačítka
4. Navigace
5. Přidržení hovoru, přepojení a konference
6. Hlasitý telefon, náhlavní souprava a ztlumení mikrofону
7. Hlasová pošta, aplikace a adresář
8. Hlasitost

Tlačítka linek a funkcí

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete sledovat hovory na lince a používat funkce, jako je Rychlá volba nebo možnost pokračování v podrženém hovoru.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- nebo Zelená – linka je nečinná.
- nebo Svítící červená – linka je aktivní nebo se používá.
- nebo Blikající červená – linka je přidržená nebo je na ní příchozí hovor.
- nebo Svítící žlutá – linka není zaregistrovaná (nelze ji použít).

Uskutečnění hovoru

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

Přijetí hovoru

Stiskněte červeně blikající tlačítko linky.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet** nebo možnost **Přidržet**.
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte

tlačítko **Přidržet** nebo možnost **Pokračovat**.

Zobrazení posledních hovorů

1. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.
2. Vyberte možnost **Poslední**.

Přepojení hovoru na jiného účastníka

1. Během hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Přepojit** .
2. Zadejte telefonní číslo druhé osoby a stiskněte tlačítko **Volat**.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Přepojit**.

Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference** .
2. Zadejte telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat, a stiskněte tlačítko **Volat**.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Konference**.

Telefonování s náhlavní soupravou


1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

Uskutečnění hovoru s hlasitým telefonem

1. Zadejte číslo na klávesnici.

2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý odposlech** .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

Poslech hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.

Přesměrování všech hovorů

1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko **Přesměrovat vše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Hlasová schránka**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vym vešh přesm.**


Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte


 tlačítko **Hlasitost**  nahoru nebo dolů.

Nastavení hlasitosti vyzvánění telefonu

Když telefon vyzvání nebo není právě používán, nastavuje

se hlasitost vyzvánění stisknutím tlačítka **Hlasitost**  nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Předvolby uživatele > Vyzváněcí tón > Linka (č) – vyzváněcí tón**, kde č je číslo linky.
3. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Play** (Přehrát) si vyslechněte ukázkou.
4. Stiskněte tlačítko **Vybrat** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Nastavit**.

Nastavení jasu displeje telefonu

1. Vyberte možnosti **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Jas displeje**.
2. Stisknutím navigačního kruhu nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte jas.
3. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Nastavení časovače podsvětlení

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .

2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Časovač podsvícení**.

Verze tohoto dokumentu zveřejněné společností Cisco ve formátu aplikace Microsoft Word a formátu PDF obsahují funkce podporované společností Cisco. Jakékoli změny provedené zákazníky nejsou produkty Cisco podporovány.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese URL: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1721R)

3. Chcete-li procházet možnosti a vybrat pro časovač dobu trvání, stiskněte tlačítko **Vybrat**.
4. Stisknutím tlačítka **Nastavit** použijete vybranou možnost.

Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku naleznete na adrese <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>