

Su teléfono



1. Indicador de llamada entrante o de buzón de voz
2. Botones de línea y de función
3. Teclas programables
4. Navegación
5. En espera, transferir y conferencia
6. Teléfono con altavoz, auriculares y silencio
7. Buzón de voz, aplicaciones y directorio
8. Volumen

Botones de línea y de función

Utilice los botones línea y función para ver las llamadas en una línea, las funciones de acceso como la marcación rápida y realizar tareas como reanudar una llamada en espera.

Los botones se iluminan para indicar el estado:

- o verde: la línea está inactiva.
- o rojo constante: la línea está activa o en uso.
- o rojo intermitente: la línea está en espera o hay una llamada entrante.
- o ámbar constante: la línea no está registrada (no se puede utilizar).

Realizar una llamada

Ingrese un número y levante el auricular.

Cómo contestar una llamada

Presione el botón de línea rojo intermitente.

Cómo poner una llamada en espera

1. Presione **Hold** (En espera) o **En espera**.
2. Para reanudar una llamada en espera, presione **Hold** (En espera) o **Resume** (Reanudar).

Ver las llamadas recientes

1. Seleccione una línea para ver.
2. Seleccione **Recents** (Recientes).

Transferir una llamada a otra persona

1. En una llamada que no está en espera, presione **Transfer** (Transferir).
2. Ingrese el número telefónico de la otra persona y presione **Call** (Llamar).
3. Vuelva a presionar **Transfer** (Transferir).

Agregar a otra persona a una llamada

1. En una llamada activa, presione **Conference** (**Conferencia**).
2. Ingrese el número telefónico de la persona a la que desea agregar y presione **Call** (Llamar).
3. Vuelva a presionar **Conference** (Conferencia).

Realizar llamada con auriculares

1. Conecte unos auriculares.
2. Ingrese un número mediante el teclado.
3. Presione **Headset** (Auriculares).

Realizar una llamada con el teléfono con altavoz

1. Ingrese un número mediante el teclado.

- Presione **Speakerphone**  (Teléfono con altavoz).

Silenciar la llamada

- Presione **Mute**  (Silenciar).
- Vuelva a presionar **Mute** (Silenciar) para desactivar el silencio.

Escuchar mensajes de voz

Presione **Messages**  (Mensajes) y siga las indicaciones de voz. Si desea verificar los mensajes de una línea específica, debe presionar primero el botón de línea.

Desviar todas las llamadas

- Seleccione una línea y presione **Forward all** (Desviar todo).
- Marque el número que desea desviar o presione **VoiceMail** (Buzón de voz).
- Cuando vuelva, presione **Clr fwd all** (Desactivar desviar todo).

Ajustar el volumen durante una llamada

Presione **Volume**  (Volumen) hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen durante una llamada.

Ajustar el volumen del timbre del teléfono

Presione **Volume**  (Volumen) hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen del timbre cuando suene el teléfono o cuando el teléfono no esté en uso.

Cambiar el tono de llamada

- Presione **Applications**  (Aplicaciones).
- Seleccione **User preferences (Preferencias de usuario) > Ringtone (Tono de llamada) > Ext (n) - Ring tone (Tono de llamada de número de extensión)**, donde n = número de extensión.
- Desplácese por la lista de tonos de llamada y presione **Play** (Reproducir) para escuchar una muestra.
- Presione **Select** (Seleccionar) y, luego, **Set** (Establecer) para guardar la selección.

Ajustar el brillo de la pantalla del teléfono

- Seleccione **User preferences (Preferencias de usuario) > Screen preferences (Preferencias de pantalla) > Display brightness (Brillo de la pantalla)**.
- Presione el grupo de navegación hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el brillo.
- Presione **Save** (Guardar).

Establecer el temporizador de la luz de fondo

- Presione **Applications**  (Aplicaciones).
- Seleccione **User preferences (Preferencias de usuario) > Screen preferences (Preferencias de pantalla) > Backlight timer (Temporizador de luz de fondo)**.
- Presione el botón **Select** (Seleccionar) para desplazarse por las opciones y seleccione la duración del temporizador.
- Presione **Set** (Establecer) para aplicar la selección.

Guía del usuario

Consulte la Guía de usuario completa en <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Las versiones de este documento de Microsoft Word y PDF publicadas por Cisco contienen las funciones compatibles con Cisco. Los cambios realizados por los clientes no son compatibles con Cisco.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de las marcas comerciales de Cisco, vaya a esta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1721R)