

## Su teléfono



1. Llamada entrante o indicador de buzón de voz
2. Botones de línea y de función
3. Teclas programadas
4. Navegación
5. Espera, transferencia y conferencia
6. Teléfono con altavoz, auriculares y silencio
7. Correo de voz, aplicaciones y directorio
8. Volumen

## Botones de línea y de función

Utilice los botones de línea y de función para ver llamadas en una línea, acceder a funciones como la marcación rápida y realizar tareas tales como reanudar una llamada en espera.

Los botones se iluminan para indicar el estado:

- o verde: la línea está inactiva.
- o rojo fijo: la línea está activa o en uso.
- o rojo intermitente: la línea está en espera o hay una llamada entrante.
- o amarillo fijo: la línea no está registrada (no se puede utilizar).

## Realización de una llamada

Introduzca un número y descuelgue.

## Respuesta a una llamada

Pulse el botón de línea intermitente de color rojo.

## Establecimiento de una llamada en espera

1. Presione **Poner en espera** o **Poner en espera**.
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse **Espera** o **Reanudar**.

## Visualización de las llamadas recientes

1. Seleccione la línea que desea ver.
2. Seleccione **Recientes**.

## Transferencia de una llamada a otra persona

1. Desde una llamada que no esté en espera, pulse **Transferir** .
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona y pulse **Llamar**.
3. Vuelva a pulsar **Transferir**.

## Adición de otro participante a una llamada

1. En una llamada activa, pulse **Conferencia** .
2. Introduzca el número de teléfono del participante que desea agregar y pulse **Llamada**.
3. Vuelva a pulsar **Conferencia**.

## Realización de una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado.
3. Presione el botón **Auriculares** .


## Realización de una llamada con el altavoz

1. Introduzca un número con el teclado.
2. Presione el botón **Altavoz** .

## Silenciación de las llamadas

1. Presione **Silenciar** .
2. Vuelva a pulsar **Silencio** para desactivarla.

## Escucha de los mensajes de voz



Pulse **Mensajes**  y siga las instrucciones de voz. Para consultar los mensajes de una línea concreta, pulse primero el botón de línea.

## Desviar todas las llamadas


1. Seleccione una línea y pulse **Desviar todas**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o presione **Buzón de voz**.
3. Cuando vuelva, presione **No desviar todo**.

## Ajuste del volumen durante una llamada


Presione la parte superior o inferior del botón de

 **volumen**  para ajustar el volumen mientras se encuentra en una llamada.

## Ajuste del volumen del timbre del teléfono

Pulse la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del timbre cuando el teléfono suena o mientras no está en uso.

## Cambio del tono de llamada

1. Presione **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Tono de timbre > Ext (n) - Tono de timbre**, donde n= número de extensión.
3. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse **Reprod.** para escuchar una muestra.
4. Pulse **Seleccionar** y, a continuación, **Estab** para guardar una selección.

## Ajustar el brillo de la pantalla del teléfono

1. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Brillo de pantalla**.
2. Pulse el grupo de navegación hacia arriba o abajo para aumentar o reducir el brillo.
3. Pulse **Guardar**.

## Configuración del temporizador con retroiluminación

1. Presione **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Tempor. de luz de fondo**.
3. Pulse el botón de **selección** para desplazarse por las opciones y elegir la duración del temporizador.
4. Pulse **Establecer** para aplicar la selección.

## Guía de usuario

Consulte la Guía del usuario completa en <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Las versiones de Microsoft Word y PDF de este documento publicadas por Cisco incluyen las funciones admitidas por Cisco. Los cambios realizados por los clientes no son compatibles con Cisco.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1721R)