

A telefon



1. Bejövő hívás vagy hangposta kijelzője
2. Vonal- és funkciógombok
3. Funkciógombok
4. Navigáció
5. Tartás, Átadás és Konferencia
6. Kihangosító, Fejhallgató és Némítás
7. Hangposta, Alkalmazások és Címtár
8. Hangerő

Vonal- és funkciógombok

A vonal- és a funkciógombok használatával megtekintheti egy vonal hívásait, olyan funkciókat érhet el, mint például a Gyorshívó, és olyan feladatokat végezhet el, mint például egy tartott hívás folytatása.

A gombok fénye a következő állapotokat jelzi:

- vagy Zöld–Vonal tétlen.
- vagy Piros, folyamatos–A vonal aktív, vagy használatban van.
- vagy Piros, villog–A vonal várakoztatva van, vagy van bejövő hívás.
- vagy Sárga, folyamatos–A vonal nincs regisztrálva (nem használható).

Hívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Hívás fogadása

Nyomja meg a pirosan villogó vonalgombot.

Hívás tartásba helyezése

1. Nyomja meg a **Tartás** vagy **Tartás** gombot.

2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg a **Tartás** vagy **Folytatás** gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Válassza ki, hogy melyik vonalat szeretné megtekinteni.
2. Válassza a **Híváslista** lehetőséget.

Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Adja meg a hozzáadni kívánt fél telefonszámát, és nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg újra a **Konferencia** gombot.

Hívás kezdeményezése fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.

2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.

3. Nyomja meg a **Fejhallgató**  gombot.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.


2. Nyomja meg a **Kihangosító**  gombot.

Hívás némítása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot.

2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.

A hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek**  gombot, és kövesse a hangposta utasításait. Egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.

Minden hívás átirányítása


1. Válasszon egy vonalat, és nyomja meg az **Összes átir.** gombot.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyet át kíván irányítani, vagy nyomja meg a **Hangposta** gombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az **Átir. törl.** gombot.

Hangerő beállítása hívás közben


Nyomja meg a **Hangerő**  gombot fel vagy le a hangerő hívás közbeni állításához.

A csengőhang hangerejének beállítása

A csengő hangerejének beállításához nyomja meg a

Hangerő  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon csörög vagy nincs használatban.

A csengőhang módosítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Csengőhang > Mellék (n) - Csengőhang** lehetőséget, ahol n = a mellék száma.
3. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátszás** gomb megnyomásával behallgathat az egyes csengőhangokba.
4. A kiválasztás elmentéséhez nyomja meg a **Választ** és a **Beállít** gombot.


A telefon beállítása A kijelző fényereje

1. Válassza ki a **Felhasználói beállítások > Képernyőbeállítások > Kijelző fényereje** lehetőséget.
2. A fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza

a Navigációs csoportot fel vagy le.

3. Kattintson a **Mentés** gombra.

A háttérvilágítás időzítő beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Képernyőbeállítások > Háttérvilágítás ideje** lehetőséget.
3. Nyomja meg a **Választ** gombot a beállítások görgetéséhez, és válassza ki az időzítő időtartamát.
4. A választott beállítás alkalmazásához nyomja meg a **Beállítás** gombot.

Felhasználói kézikönyv

A teljes Felhasználói kézikönyv itt található:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

A dokumentum Cisco által közzétett Microsoft Word és PDF verziói a Cisco által támogatott funkciókat tartalmazzák. Az ügyfelek által végzett módosításokat a Cisco nem támogatja.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyek listáját itt találja meg: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1721R)