

## Telefono



1. Chiamata in arrivo o indicatore casella vocale
2. Pulsanti linea e tasti funzione
3. Softkey
4. Navigazione
5. Messa in attesa, trasferimento e conferenza
6. Altoparlante, cuffia, e disattivazione audio
7. Casella vocale, applicazioni e rubrica
8. Volume

## Pulsanti linea e tasti funzione

Utilizzare i pulsanti linea e i tasti funzione per visualizzare le chiamate su una linea, accedere a funzioni quali Chiamata rapida ed eseguire operazioni quali riprendere una chiamata in attesa.

I pulsanti si illuminano per indicare lo stato:

- o Verde: indica che la linea non è attiva.
- o Rosso fisso: indica che la linea è attiva o in uso.
- o Rosso lampeggiante: indica che la linea è in attesa o che è presente una chiamata in arrivo.
- o Arancione fisso: indica che la linea non è registrata (inutilizzabile).

## Esecuzione di una chiamata

Immettere il numero e sollevare il ricevitore.

## Risposta a una chiamata

Premere il pulsante linea lampeggiante in rosso.

## Messa in attesa di una chiamata

1. Premere **Attesa** o **Attesa**.
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere **Attesa** o **Riprendi**.

## Visualizzazione delle chiamate recenti

1. Selezionare una linea da visualizzare.
2. Selezionare **Recenti**.

## Trasferimento di una chiamata a un altro interlocutore

1. Da una chiamata non in attesa, premere **Trasferisci** .
2. Immettere il numero di telefono e premere **Chiama**.
3. Premere di nuovo **Trasferisci**.

## Aggiunta di un partecipante alla chiamata

1. Da una chiamata attiva, premere **Conferenza** .
2. Immettere il numero di telefono del partecipante che si desidera aggiungere e premere **Chiama**.
3. Premere di nuovo **Conferenza**.

## Esecuzione di una chiamata con cuffia

1. Collegare una cuffia.
2. Immettere il numero utilizzando la tastiera.

3. Premere **Cuffia**  .

## Esecuzione di una chiamata con altoparlante

1. Immettere il numero utilizzando la tastiera.
2. Premere **Altoparlante**  .

## Disattivazione dell'audio della chiamata

1. Premere **DisatMic**  .
2. Premere di nuovo **Disattiva audio** per disattivare tale funzione.

## Ascolto dei messaggi vocali

Premere **Messaggi**  e seguire le istruzioni vocali. Per controllare i messaggi per una linea specifica, premere prima il pulsante linea.

## Inoltro di tutte le chiamate

1. Selezionare una linea e premere **Inoltra tutto**.
2. Comporre il numero verso cui si desidera inoltrare le chiamate o premere **Casella vocale**.
3. Per ricevere nuovamente chiamate, premere **CanclInolTut**.

## Regolazione del volume nel corso di una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere



## Regolazione del volume della suoneria del telefono

Per regolare il volume della suoneria, premere **Volume**  in su o in giù quando il telefono squilla o non è in uso.

## Modifica della suoneria

1. Premere **Applicazioni**  .
2. Selezionare **Preferenze utente > Suoneria > Int (n) - Suoneria**, dove n è un numero di interno.
3. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere **Riproduci** per ascoltare un esempio di suoneria.
4. Premere **Selez.** e **Imposta** per salvare una selezione.

## Regolazione della luminosità del display del telefono

1. Selezionare **Preferenze utente > Preferenze schermo > Luminosità display**.
2. Premere il cluster di navigazione verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire la luminosità.
3. Premere **Salva**.

## Impostazione del timer di retroilluminazione

1. Premere **Applicazioni**  .
2. Selezionare **Preferenze utente > Preferenze schermo > Timer retroilluminazione**.
3. Premere il pulsante **Selez.** per scorrere le opzioni e selezionare la durata del timer.
4. Premere **Imposta** per applicare la selezione.

## Guida per l'utente

La Guida per l'utente completa è disponibile alla pagina <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Le versioni di questo documento in formato Microsoft Word e PDF pubblicate da Cisco contengono le funzioni supportate da Cisco. Le eventuali modifiche apportate dai clienti non sono supportate da Cisco.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1721R)