

## Telefonen din



1. Indikator for innkommende anrop eller talepost
2. Linje- og funksjonstaster
3. Programmerbare taster
4. Navigasjon
5. Sett på vent, overfør og konferanse
6. Høytaler, hodetelefoner og demping
7. Talebeskjed, programmer og katalog
8. Volum

## Linje- og funksjonstaster

Bruk linje- og funksjonsknappene til å vise anrop på en linje, gå inn på funksjoner som Hurtigoppringing og til å utføre handlinger som for eksempel å gjenoppta en samtale som er på vent.

Knappene lyser for å indikere status:

- eller Grønn – Linjen er ledig.
- eller Lysende rød – Linjen er aktiv eller i bruk.
- eller Blinkende rød – Linjen er på vent, eller det er et innkommende anrop.
- eller Lysende gult – Linjen er ikke registrert (kan ikke brukes).

## Ringe opp

Slå et nummer og plukk opp håndsettet.

## Svare på anrop

Trykk på den blinkende røde linjeknappen.

## Sette en samtale på vent

1. Trykk på **Sett på vent** eller **Sett på vent**.

2. Du gjenopptar en samtale på vent ved å trykke på **Sett på vent** eller **Gjenoppta**.

## Vise nylige anrop

1. Velg linjen du vil vise.
2. Velg **Nylige**.

## Overføre et anrop til en annen person

1. Fra en samtale som ikke er på vent, trykker du på **Overfør** .
2. Angi den andre personens telefonnummer, og trykk på **Ring**.
3. Trykk på **Overfør** igjen.


## Legge til en annen person i en samtale

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Konferanse** .
2. Angi telefonnummeret til parten du vil legge til, og trykk på **Ring**.
3. Trykk på **Konferanse** igjen.

## Ringe med hodetelefonene

1. Plugg inn hodetelefonene.
2. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
3. Trykk på **Hodetelefoner** .


## Ringe med høyttaleren

1. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
2. Trykk på **Høyttaler** .

## Dempe samtalen

1. Trykk på **Demp** .
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

## Høre på talemeldinger

Trykk på **Meldinger**  og følg taleinstruksjonene. Hvis du vil sjekke meldinger for en bestemt linje, trykker du på linjeknappen først.

## Viderekoble alle anrop

1. Velg en linje og trykk på **Viderekoble alle**.
2. Slå nummeret du vil viderekoble, eller trykk på **Talepost**.
3. Når du kommer tilbake, trykker du på **Fj. VidrAlle**.

## Justere volumet under en samtale

Trykk oppe eller nede på tasten  for å opp eller ned for å justere volumet når du er i en samtale.

## Justere telefonens ringelydvolum

Trykk oppe eller nede på tasten **Volum**  for å justere ringevolumet når telefonen ringer eller ikke er i bruk.

## Endre ringelyden

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Ringetone > Int (n) - ringetone**, der n = internnummeret.
3. Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på **Spill av** for å høre på ringetonen.
4. Trykk på **Velg** og deretter **Angi** for å lagre et valg.

## Justere lysstyrken på telefonskjermen

1. Velg **Brukerpreferanser > Skjermpreferanser > Lysstyrke for skjerm**.
2. Trykk oppe eller nede i navigasjonsgruppen for å øke eller redusere lysstyrken.
3. Trykk på **Lagre**.

## Stille inn tidtaker for bakgrunnsbelysning

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Skjermpreferanser > Baklystidaker**.
3. Trykk på **Velg**-knappen for å bla gjennom alternativene og velge varighet for tidtakeren.

4. Trykk på **Angi** for å bruke valget.

## Brukerveiledning

Se hele brukerveiledningen på <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

De Cisco-publiserte Microsoft Word- og PDF-versjonene av dette dokumentet beskriver funksjonene som støttes av Cisco. Endringer som gjøres av kunder, støttes ikke av Cisco.

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en liste over Ciscos varemerker på denne nettadressen: [www.cisco.com/go/varemerker](http://www.cisco.com/go/varemerker). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1721R)