

Twój telefon



1. Wskaźnik połączenia przychodzącego lub poczty głosowej
2. Przycisk linii i przycisk funkcyjny
3. Klawisze programowe
4. Nawigacja
5. Przyciski Wstrzymaj, Przekaż i Konferencja
6. Przyciski Telefon głośnomówiący, Zestaw nagłowny i Wycisz
7. Przyciski Poczta głosowa, Aplikacje i Książka adresowa
8. Objętość

Przycisk linii i przycisk funkcyjny

Użyj przycisku linii i przycisku funkcyjnego do wyświetlania połączeń obsługiwanych na danej linii, do korzystania z takich funkcji jak np. Szybkie wybieranie oraz do wykonywania takich zadań jak wznawianie wstrzymanego połączenia.

Podświetlenie przycisków wskazuje następujące stany:

- lub Zielone – linia jest nieaktywna.
- lub Czerwone, stałe – linia jest aktywna lub używana.
- lub Czerwone, migające – linia zawieszona lub połączenie przychodzące.
- lub Pomarańczowe, stałe – linia jest niezarejestrowana (nie można jej używać).

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.

Odebranie połączenia

Naciśnij migający na czerwono przycisk linii.

Zawieszanie połączeń

1. Naciśnij przycisk **Wstrzymaj** lub **Wstrzymaj**.

2. Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij przycisk **Zawieś** lub **Wznów**.

Wyświetlanie ostatnich połączeń

1. Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.
2. Wybierz opcję **Ostatnie**.

Przekazywanie połączeń innym osobom

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przekaż** .
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby i naciśnij przycisk **Połącz**.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Przekaż**.


Dodawanie innej osoby do połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja** .
2. Wprowadź numer telefonu osoby, którą chcesz dodać, i naciśnij przycisk **Połącz**.
3. Naciśnij ponownie przycisk **Konferencja**.


Nawiązywanie połączenia przy użyciu zestawu nagłownego

1. Podłącz zestaw nagłowny.
2. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Naciśnij przycisk **Zestaw nagłowny** .


Nawiązywanie połączenia przy użyciu układu głośnomówiącego

1. Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
2. Naciśnij przycisk **Zestaw głośnomówiący** .

Wyciszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Wycisz** .
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości** , po czym postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Aby sprawdzić wiadomości na określonej linii, naciśnij najpierw przycisk linii.

Przekierowywanie wszystkich połączeń

1. Wybierz linię i naciśnij przycisk **Przekieruj wszystkie**.
2. Wybierz numer, na jaki chcesz przekierować połączenie, lub naciśnij przycisk **Poczta głosowa**.
3. Po powrocie naciśnij przycisk **Wył. przek. wszystkich**.

Regulacja głośności w trakcie połączenia

Aby wyregulować głośność podczas rozmowy, naciśnij


przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

Regulacja głośności dzwonka telefonu

Aby wyregulować głośność sygnału dzwonka, gdy telefon dzwoni albo gdy nie jest używany, naciśnij

przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

Zmiana sygnału dzwonka


1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Sygnał dzwonka > Wew. (n) – dzwonek**, gdzie n oznacza numer wewnętrzny.
3. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
4. Naciśnij przycisk **Wybierz**, a następnie **Ustaw**, aby zapisać wybór.

Dostosowanie jasności wyświetlacza w telefonie

1. Wybierz kolejno opcje **[Preferencje użytkownika and Preferencje ekranu] (User preferences) > Ustawienia ekranu (Screen preferences) > Jasność ekranu (Display brightness)**.

2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność, naciśnij Kółko nawigacyjne w górę lub w dół.
3. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

Ustawianie regulatora czasowego podświetlenia

1. Naciśnij przycisk **Aplikacje** .
2. Wybierz kolejno opcje **Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Zegar podświetlenia**.
3. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby przewinąć listę opcji i wybrać czas trwania czasomierza.
4. Naciśnij przycisk **Ustaw**, aby potwierdzić wybór.

Podręcznik użytkownika

Kompletny Podręcznik użytkownika znaleźć można pod adresem

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Opublikowane przez firmę Cisco wersje programu Microsoft Word i PDF zawierają funkcje obsługiwane przez firmę Cisco. Zmiany wprowadzone przez klientów nie są obsługiwane przez firmę Cisco.

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1721R)