

您的電話



1. 來電或語音信箱指示燈
2. 線路及功能按鈕
3. 軟鍵
4. 導覽
5. 保留、轉接，以及會議按鈕
6. 喇叭、耳機，以及靜音按鈕
7. 語音信箱、應用程式，以及目錄按鈕
8. 音量

線路及功能按鈕

可使用線路和功能按鈕來檢視線路上的通話，並存取速撥等各種功能，以及進行其他操作，例如恢復接聽保留通話。

按鈕會亮起以表示狀態：

- 或 綠燈—線路閒置。
- 或 穩定的紅燈—線路作用中或使用中。
- 或 閃爍的紅燈—線路保留或有接入通話。
- 或 穩定的琥珀色燈—線路未註冊 (無法使用)。

撥打電話

輸入號碼並拿起話筒。

接聽來電

按閃爍紅燈的線路按鈕。

保留通話

1. 按保留 或保留。
2. 如要恢復保留的通話，請按保留 或恢復。

檢視近期通話

1. 選取要檢視的線路。
2. 選擇**近期通話**。

轉接通話到其他人

1. 從未保留的通話上，按**轉接** 。
2. 輸入其他人的電話號碼，並按**通話**。
3. 再按一次**轉接**。

新增其他人至通話

1. 從進行中的通話按**會議** 。
2. 輸入您要加入會議之通話方的電話號碼，然後按**通話**。
3. 再按一次**會議**。

使用耳機撥打電話

1. 插入耳機。
2. 使用鍵盤輸入號碼。
3. 按**耳機** 。


使用喇叭撥打電話

1. 使用鍵盤輸入號碼。
2. 按**喇叭** 。

將通話靜音

1. 按靜音 .
2. 再按一次靜音可取消靜音。

收聽留言訊息

按留言  並按照語音提示操作。若要聽取特定線路的留言，請先按線路按鈕。

全轉來電

1. 選取線路並按全轉。
2. 撥打要轉撥至的號碼，或按語音信箱。
3. 當您返回時，則按關閉轉撥。


調整通話音量




您在進行通話時，按音量  按鈕的上部或下部，可調整音量。

調整電話鈴聲音量



電話響鈴或未使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整鈴聲的音量。


變更鈴聲

1. 按應用程式 .
2. 選擇用戶偏好設定 > 鈴聲 > 分機 (n) - 電話鈴聲，n= 分機號碼。
3. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
4. 按選擇，然後設定儲存選擇。

調整電話顯示器亮度

1. 選擇用戶偏好設定 > 屏幕偏好設定 > 顯示器亮度
2. 上下按動導覽群集的按鈕以增加或減小光度。
3. 按儲存。

設定背光計時器

1. 按應用程式 .
2. 選擇用戶偏好設定>屏幕偏好設定>背光計時器。
3. 按下選擇按鈕以捲動選項，並選擇計時器的持續時間。
4. 按設定以套用選擇。

用戶指南

請造訪此網頁，檢視完整的使用者指南：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

由 Cisco 發佈的 Microsoft Word 和這份文件的 PDF 版本均包含 Cisco 支援的功能。Cisco 不會支援顧客所作出的任何更改。

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL: www.cisco.com/go/trademarks。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1721R)