



Funkce telefonu

- ① Panel pro ztlumení
- ② Panel LED
- ③ Softwarová tlačítka
- ④ Navigační panel a tlačítka Vybrat
- ⑤ Tlačítko hlasitosti

Stavy panelu LED

Jednotlivé barvy panelu LED informují o stavu:

- Svítící zelená – aktivní hovor
- Blikající zelená – příchozí hovor
- Pulzující zelená – přidržený hovor
- Svítící červená – ztlumený hovor

Zvolání

Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **Call** (Volání).

Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko **Answer** (Přijmout).

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Hold** (Přidrž).
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte tlačítko **Resume** (Pokračovat).

Zobrazení posledních hovorů

Stiskněte tlačítko **Recents** (Historie) nebo stiskněte navigační tlačítko nahoru.

Zobrazení oblíbených

Stiskněte tlačítko **Favorites** (Oblíbené) nebo navigační tlačítko dolů a prohlédněte si čísla rychlé volby.


Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Conf** (Konference).
2. Zadejte číslo.
3. Stiskněte tlačítko **Conf** (Konference).

Přepojení hovoru na jiného uživatele

1. Během hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Transfer** (Přepojit).
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Transfer** (Přepojit).

Ztlumení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


Přehrání hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Messages** (Zprávy) a postupujte podle hlasových pokynů.

Přesměrování všech hovorů

1. Stiskněte klávesu **Forward** (Přesměrovat).
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Messages** (Zprávy).
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Clr fwd** (Vypnout přesměrování).

Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když telefon používáte, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcího tónu

1. Vyberte **Settings > User Preferences > Audio Preferences** (Nastavení > Předvolby uživatele > Předvolby zvuku).
2. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Play** (Přehrát) si vyslechněte ukázkou.
3. Stiskněte tlačítko **Set** (Nastavit) a uložte výběr stisknutím tlačítka **Apply** (Použít).

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznámá, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)