



## Din telefon

- ① Slå lyd fra
- ② LED-linje
- ③ Programtaster
- ④ Navigationslinje og Vælg-knap
- ⑤ Lydstyrkeknop

## Tilstande for LED-bjælken

LED-bjælkens lys indikerer status:

- Grønt lys = aktivt opkald
- Grønt blink = indgående opkald
- Grønt, pulserende = parkeret opkald
- Rødt lys = lydløst opkald

## Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tryk på **Ring op**.

## Besvar et opkald

Tryk på **Besvar**.

## Sæt et opkald i vente-position

1. Tryk på **Hold**.
2. Du kan genoptage et opkald fra vente-position ved at trykke på **Genoptag**.

## Se seneste opkald

Tryk på **Seneste**, eller tryk på navigationstasten.

## Vis dine favoritter

Tryk på **Favoritter**, eller tryk på navigationstasten for at se dine hurtigopkaldsnumre.


## Føj en anden person til et opkald

1. Tryk på **Konf** i et aktivt opkald.
2. Tast et telefonnummer.
3. Tryk på **Konf**.

## Viderestil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Viderestil** i et opkald, der ikke er i vente-position.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Viderestil** igen.

## Slå lyden fra i dit opkald

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Mikrofon** igen for at tænde for mikrofonen.

## Lyt til talemædelelser

Tryk på **Meddelelser**, og følg taleprompterne.

## Viderestil alle opkald

1. Tryk på **Viderestil**.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, eller tryk på **Meddelelser**.
3. Når du er tilbage, skal du trykke på **Ryd vid**.

## Juster lydstyrken for et opkald

Tryk **Lydstyrke**  op eller ned for at justere lydstyrken, når telefonen er i brug.

## Juster ringelydstyrken

Tryk **Lydstyrke**  op eller ned for at justere ringelydstyrken, når telefonen ikke er i brug.

## Skift ringetone

1. Vælg **Indstillinger > Brugerpræferencer > Lydpræferencer**.
2. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
3. Tryk på **Indstil** og **Anvend** for at gemme et valg.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nævnte tredjeparts varemærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)