



## Ihr Telefon

- ① Stummschaltleiste
- ② LED-Leiste
- ③ Softkey-Tasten
- ④ Navigationsleiste und Auswahltaste
- ⑤ Lautstärketaste

## LED-Leisten-Status

Die LED-Leiste leuchtet auf, um den Status anzuzeigen:

- Grün, leuchtend: Aktiver Anruf
- Grün, blinkend: Eingehender Anruf
- Grün, blinkend: Gehaltener Anruf
- Rot, leuchtend: Stummgeschalteter Anruf

## Anruf tätigen

Geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie **Anrufen**.

## Anruf beantworten

Drücken Sie **Annehm**.

## Anruf halten

1. Drücken Sie **Halten**.
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie **Fortsetzen**.

## Letzte Anrufe anzeigen

Drücken Sie auf **Anrufe** oder alternativ auf die Navigationstaste nach oben.

## Favoriten anzeigen

Drücken Sie auf **Favoriten** oder alternativ auf die Navigationstaste nach unten, um Ihre Kurzwahlnummern anzuzeigen.


## Person zu einem Anruf hinzuschalten

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konfer**.
2. Geben Sie eine Nummer ein.
3. Drücken Sie **Konfer**.

## Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie in einem Anruf, der nicht gehalten wird, die Option **Übergabe**.
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. Drücken Sie erneut **Übergabe**.

## Anruf stummschalten

1. Drücken Sie **Stummschalten** .
2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.


## Sprachnachrichten abhören

Drücken Sie **Nachrichten** und befolgen Sie die Sprachanweisungen.

## Alle Anrufe umleiten

1. Drücken Sie **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Nachrichten**.
3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie **Rfml aus**.

## Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen, wenn das Telefon verwendet wird.

## Lautstärke des Ruftons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.

## Rufton ändern

1. Wählen Sie **Einstellungen > Benutzervoreinstellungen > Audiovoreinstellungen** aus.
2. Blättern Sie in der Ruftonliste und drücken Sie **Wiedergabe**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
3. Drücken Sie **Festlegen** und **Übernehmen**, um den gewählten Rufton zu speichern.

Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)