



Twój telefon

- ① Pasek wyciszenia
- ② Pasek LED
- ③ Przyciski programowe
- ④ Pasek nawigacji i przycisk Wybierz
- ⑤ Klawisz głośności

Stany paska LED

Podświetlenie paska LED wskazuje stan:

- Zielone, ciągłe – połączenie aktywne
- Zielone, migające – połączenie przychodzące
- Zielone, pulsujące – połączenie wstrzymane
- Czerwone, ciągłe – połączenie wyciszone

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i naciśnij przycisk **Połącz**.

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk **Odbierz**.

Wstrzymywanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Zawieś**.
2. Aby wznowić połączenie wstrzymane, naciśnij przycisk **Wznów**.

Wyświetlanie ostatnich połączeń

Naciśnij przycisk **Ostatnie** lub klawisz nawigacji W górę.

Wyświetlanie ulubionych

Naciśnij przycisk **Ulubione** lub klawisz nawigacji W dół, aby wyświetlić numery szybkiego wybierania.


Dodawanie kolejnej osoby do połączenia

1. Naciśnij przycisk **Konf.** w trakcie aktywnego połączenia.
2. Wprowadź numeru telefonu.
3. Naciśnij przycisk **Konf.** ponownie.

Przekierowywanie połączenia do innej osoby

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przełącz**.
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. Ponownie naciśnij przycisk **Przełącz**.

Wyciszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Wycisz** .
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.


Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości** i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi.


Przekierowywanie wszystkich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Przekaż**.
2. Wprowadź numer, na jaki chcesz przekierowywać połączenia, lub naciśnij przycisk **Wiadomości**.
3. Po powrocie naciśnij przycisk **Wył. przek.**

Regulacja głośności połączenia

Aby wyregulować głośność, gdy telefon jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

Regulacja głośności dzwonka

Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

Zmiana dzwonka

1. Wybierz **Ustawienia > Preferencje użytkownika > Preferencje dźwięku**.
2. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
3. Wybierz kolejno opcje **Ustaw** i **Zastosuj**, aby zapisać wybrany dzwonek.

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)