



Vaš telefon

- ① Vrstica za izklop zvoka
- ② Vrstica z lučkami LED
- ③ Programske tipke
- ④ Vrstica za krmarjenje in gumb za izbiro
- ⑤ Tipka za glasnost

Stanja vrstice z lučkami LED

Vrstica z lučkami LED zasveti ustrezno stanju:

- Zeleno, neprekinjeno – aktivni klic
- Zeleno, počasno utripanje – dohodni klic
- Zeleno, utripanje – zadržan klic
- Rdeče, neprekinjeno – klic z izklopljenim zvokom

Klicanje

Vnesite številko in pritisnite **Klic**.

Sprejem klica

Pritisnite **Odgovori**.

Preklop klica na čakanje

1. Pritisnite **Zadržanje klica**.
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnite **Nadaljuj**.

Pregled nedavnih klicev

Pritisnite **Nedavni** oziroma tipko za krmarjenje navzgor.

Ogled priljubljenih

Pritisnite **Priljubljene** oziroma tipko za krmarjenje navzdol, da prikažete številke za hitro klicanje.

Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konf**.
2. Vnesite številko.
3. Pritisnite **Konf**.

Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz klica, ki ni na čakanju, pritisnite **Prenos**.
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. Znova pritisnite **Prenos**.

Izklop zvoka za klic

1. Pritisnite **IzkZv** .
2. Če želite spet vklopiti zvok, znova pritisnite **IzkZv**.


Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite **Sporočila** in upoštevajte glasovne pozive.


Posredovanje vseh klicev

1. Pritisnite **Posreduj**.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, ali pritisnite **Sporočila**.
3. Ko se vrnete, pritisnite **Posred.izkl**.

Prilagajanje glasnosti klica

Ko je telefon v uporabi, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , da prilagodite glasnost.

Prilagajanje glasnosti zvonca

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon ni v uporabi.

Spreminjanje tona zvonjenja

1. Izberite **Nastavitve > Nastavitve uporabnika > Nastavitve zvoka**.
2. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
3. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Nastavi in Uporabi**.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)