



## Funkce telefonu

- 1 Panel pro ztlumení
- 2 Panel LED
- 3 Softwarová tlačítka
- 4 Navigační panel a tlačítka Vybrat
- 5 Tlačítka hlasitosti

## Stavy panelu LED

Jednotlivé barvy panelu LED informují o stavu:

- Svítící zelená – aktivní hovor
- Blikající zelená – příchozí hovor
- Pulzující zelená – přidržený hovor
- Svítící červená – ztlumený hovor

## Uskutečnění hovoru

Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítka **Volání**.

## Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítka **Přijmout**.

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítka **Hold** (Přidrž).
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte tlačítka **Resume** (Pokračovat).

## Zobrazení posledních hovorů

Stiskněte tlačítka **Recents** (Historie) nebo stiskněte navigační tlačítka nahoru.



## Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítka **Konference**.
2. Zadejte číslo.
3. (Volitelně) Vyčkejte na vyzváněcí tón nebo na přijetí hovoru druhým účastníkem.
4. Stiskněte tlačítka **Konference**.

## Přepojení hovoru na jiného účastníka

1. Během hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítka **Transfer** (Přepojit).
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.
3. (Volitelně) Vyčkejte na vyzváněcí tón nebo na přijetí hovoru druhým účastníkem.
4. Znovu stiskněte tlačítka **Přepojit**.

## Vypnutí mikrofону během hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit**  na telefonu nebo **Ztlumit**  na rozšiřujícím mikrofону.
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


## Poslech hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Messages** (Zprávy) a postupujte podle hlasových pokynů.


## Přesměrování všech hovorů

1. Stiskněte klávesu **Přesměrovat vše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Zpráva**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vypnout přesměrování**.

## Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když telefon používáte, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

## Změna vyzváněcího tónu

1. Vyberte položky **Nastavení > Uživatelské předvolby > Vyzváněcí tón**.
2. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechněte ukázkou.
3. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a uložte výběr.

## Uživatelská příručka

Kompletní uživatelskou příručku najdete na adrese

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznámá, že mezi společností Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)