



Din telefon

- ① Slå lyd fra
- ② LED-linje
- ③ Programtaster
- ④ Navigationslinje og Vælg-knap
- ⑤ Lydstyrkeknop

Tilstande for LED-bjælken

LED-bjælkens lys indikerer status:

- Grønt lys = aktivt opkald
- Grønt blink = indgående opkald
- Grønt, pulserende = parkeret opkald
- Rødt lys = lydløst opkald

Foretag et opkald

Angiv et nummer, og tryk på **Ring op**.

Besvar et opkald

Trykke på **Besvar**.

Sæt et opkald i vente-position

1. Tryk på **Hold**.
2. Du kan genoptage et opkald fra vente-position ved at trykke på **Genoptag**.

Se seneste opkald

Tryk på **Seneste**, eller tryk på navigationstasten.

Føj en anden person til et opkald

1. I et aktivt opkald skal du trykke på **Konference**.
2. Taste et telefonnummer.
3. (Valgfrit) Vent, indtil du hører en ringetone, eller indtil den anden person besvarer opkaldet.
4. Tryk på **Konference**.


Omstil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Viderestil** i et opkald, der ikke er i vente-position.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. (Valgfrit) Vent, indtil du hører en ringetone, eller indtil den anden person besvarer opkaldet.
4. Tryk på **Omstil** igen.



Hurtigstart-guide til Cisco IP Conference Phone 8832-multiplatformstelefoner

Slå lyden fra under et opkald

1. Tryk på **Slå lyd fra**  på telefonen eller **Slå lyd fra**  på udvidelsesmikrofonen.
2. Tryk på **Mikrofon** igen for at tænde for mikrofonen.

Brugervejledning

Vis den fulde brugervejledning på

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>


Lyt til talemæddelerser

Tryk på **Meddelelser**, og følg taleprompterne.

Viderestil alle opkald

1. Tryk på **Viderestil alle**.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, eller tryk på **Meddelelse**.
3. Når du er tilbage, trykker du på **Viderestil Fra**.

Juster lydstyrken for et opkald

Tryk **Lydstyrke**  op eller ned for at justere lydstyrken, når telefonen er i brug.

Juster ringelydstyrken

Tryk **Lydstyrke**  op eller ned for at justere ringelydstyrken, når telefonen ikke er i brug.

Skift ringetone

1. Vælg **Indstillinger > Brugerindstillinger > Ringetone**.
2. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
3. Tryk på **Indstil** for at gemme et valg.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)